



料理レシピ編
家庭用スチームオーブンレンジ
品番 NE-R303

COOK BOOK



凍ったままグリル／鶏の照り焼き(P.191)

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号
© Panasonic Corporation 2010

F0016-1P61
F0710-10810
Printed in China

スチームオーブンレンジ

NE-R303

もっと手軽に、もっとおいしく



レンジ 使いこなし術



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(6～12 ページ)は、必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ご使用中、異常を感じたら使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。
- 保証とアフターサービスは、66 ページをご覧ください。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「ご愛用者登録」をしてください。(4ページご参照)

Panasonic®

取扱説明書

家庭用スチームオーブンレンジ

品番 NE-R303



40	自動メニューで調理する	● 予熱なしメニュー ● 予熱ありメニュー ● 凍ったままグリル
38	野菜をゆでる	● 「7 ゆで葉果菜」 ● 「8 ゆで根菜」
36	肉や魚を解凍する	● 「9 スチーム解凍」
26	あたためる	※自動調理メニュー一覧 ↓ 25 ページ ● ごはんやおかずをスチームでしっとり ● 「2 スチームあたため」 ● 「3 飲み物」 ● 「4 酒かん」 ● 「5 中華まん」 ● 「6 フライ」 ● 「1 ごはん・おかず」 ● エコナビ運転 ● お好み温度に ※40℃以下の設定のしかたは異なります。 ● あたためるときの注意と「ツ」
52	手動で加熱するとき	自分で時間などを合わせて…
50	スチームで蒸す	● スチーム
50	スチームプラス	● オープン グリル で火の通りやケーキなどのふくらみをよくしたいときに
48	グリルで焼く	● 両面を焼く ● 「両面上段」 ● 「両面中段」 ● 上面だけを焼く ● 「上面」
44	オーブンで調理する	● 予熱ありで ● 予熱なしで ● スチームを使って発酵させる
42	レンジで加熱する	● 「800～150W」 ● 「300Wスチーム」 ● 強火と弱火を組み合わせる

準備と確認	お役立ち機能ご紹介 付属品・別売品 安全上のご注意 使用上のお願い 各部の名前 基本の使いかた ● 操作音を消したいときは 使える容器・使えない容器 使いこなしのポイント ● 給水タンクに水を入れる ● オートカウントアップ機能 ● 追加熱のしかた 加熱のしくみ	ページ 4 5 6 12 14 18 20 22 24
毎日の使いかた	自動で加熱する 自動調理メニュー 一覧 あたためる 解凍する ゆでる 自動メニューで調理する 手動で加熱する レンジで加熱する オーブンで調理する グリルで焼く スチームプラス スチームで蒸す 手動で加熱するとき	自動 25 26 36 38 40 42 44 48 50 52
必要なとき	お手入れする よくあるお問い合わせ エコナビQ&A うまく仕上がらない 「凍ったままグリル」Q&A 故障かな? 保証とアフターサービス ● お客様ご相談窓口のご案内 仕様	54 58 59 60 63 64 66 68

デモモード(店頭用モード): 表示部に「デモ」と表示されているときは調理できません▶ P.16
【解除方法】① ◀▶ ボタンで「レンジ」に合わせる。② 「スタート/決定」ボタンを4回押す。
③ 「取消」ボタンを4回押す。

■ 料理レシピ編は、裏表紙からご覧ください。
■ 本書に掲載の写真やイラストは、実物と異なる場合があります。写真は盛り付け例です。

お役立ち機能ご紹介

あたため

「スチームあたため」で
ラップなしでもしっとり

温度設定できるから
こんなことも…

カリッと揚げたてのように
フライ



ごはん

26ページへ



アイスクリーム



離乳食

30ページへ



フライ

36ページへ



ふわっとしっとり
中華まん

34ページへ

焼き物

両面グリルで裏返す手間なし

余分な脂を落としてこんがりヘルシー

魚も両面こんがり焼き上げ



鶏の塩焼き

153ページへ



さんまの塩焼き

138ページへ

蒸し物

スチームを自動でコントロール



茶わん蒸し

117ページへ

凍ったままグリル

材料を下ごしらえして冷凍保存
凍ったまま一気に焼き上げ



鶏の照り焼き

191ページへ

付属品・別売品

注意



レンジ(電波)を使う加熱では、容器や付属品だけで動作させない
火花が飛び、庫内底面が赤熱により、異常高温になるため、やけどのおそれがあります
●故障を防ぐため、安全機能が働き、停止することがあります。




付属品

ミトン 2枚


品番: A060M-1M20

※白い面を手のひら側にして
使います。



セラミックカバー 1枚

品番: A6003-1J20



かんたんガイド


品番: A0420-1P60



角皿 2枚

品番: A0603-1K20

※熱変形防止のため平らでは
ありません。




電波を使う
レンジ加熱調理では、
火花が飛ぶため
使えません。

グリル皿(グリル皿と刻印) 1枚

品番: A443S-1P50

樹脂
ホルダー




オープンで使わないで
ください。
260℃以上の設定の場合、
側面のホルダーが高温になり、
変形するおそれがあります。

別売品

取っ手

品番: A0604-1E00

希望小売価格: 840円(税込み)



転倒防止金具C

品番: A195A-1K20

希望小売価格: 1,050円(税込み)

※地震対策としてもお使い
ください。

クエン酸(40g×5袋)

品番: SAN-200

希望小売価格: 730円(税込み)

※食品添加物につき、
食品衛生上無害です。

希望小売価格は2010年8月現在

●付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

<http://club.panasonic.jp/>

携帯



※このサービスは
WEB限定のサービスです。

安全上のご注意

必ずお守りください



人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)






 危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。	 してはいけない内容です。
 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	 実行しなければならない内容です。
 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。	 気を付けていただく内容です。

危険

 自分で絶対に修理・分解・改造をしない 感電や発火、異常動作によるけがのおそれがあります 故障した場合は お買い上げの販売店にご相談ください。	 吸気口・排気口・製品のすき間に針金などの金属物や異物、指を入れない 排気口 吸気口 高圧部があり、感電やけがのおそれがあります 異物が本体に入ったら まず電源プラグを抜いて お買い上げの販売店にご相談ください。
--	--



警告

設置するとき

 吸気口・排気口はふさがらない 火災の原因になります ごみ、ほこりなどで吸気口・排気口がふさがれないようこまめにお手入れしてください。	 燃えやすい物や火気の近くでは使わない (たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上、カーテンなど) ヒーター使用時は、高温になり、引火や火災の原因になります
 スプレー缶などの近くで使わない ヒーター使用時の熱で、引火や爆発のおそれがあります	 水のかかる場所では使わない 感電や漏電の原因になります
 アースを確実に取り付ける 故障や漏電のときに、感電のおそれがあります アース線は ●アース端子に接続する。また、転居などの際も忘れずに取り付ける。取り付けかたは➡ P.14 ●ガス管や水道管、電話や避雷針のアースなどと、絶対に接続しない。(法令で禁止されています) ●アース端子がないとき、湿気が多い場所、水けのある場所では、アース工事が必要。➡ P.12	

警告

レンジ(電波)の加熱時は

 食品を加熱しすぎない 発火・発煙のおそれがあります ●以下の場合、自動で加熱しない ●少量や指定分量※1以外の食品 ●100g未満の食品 (45℃以上に設定してあたためるとき) ●ふた、およびふた付きの容器での加熱※2 ※1 指定分量はメニューによって異なります。各ページを参照してください。 ※2 自動メニューの「10 茶わん蒸し」は除く。	 「レンジ」では、設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱する 食品の分量に対して、加熱時間が長いと、発火や発煙のおそれがあります ●特に、少量の加熱時、油脂の多い食品・液体、さつまいもなどの根菜類の加熱には気を付ける。
--	--

飲み物などの加熱時、やけどを防ぐために(突沸に注意)

 飲み物を加熱しすぎない 加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります ●牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水などを自動であたためるときは、必ず、あたための「3 飲み物」で加熱する。➡ P.34 ●お酒を自動であたためるときは、必ず、あたための「4 酒かん」で加熱する。➡ P.34	 油脂の多い食品・液体※や、粒入りスープを加熱するときは以下の方法で加熱する 加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります ●ラップをして、「レンジ」500Wで様子を見ながら加熱する。 ※ バター・生クリーム・オリーブオイルなど
 「レンジ」で加熱するときは、設定時間を控えめにする 加熱しすぎると、加熱後、取り出したあとに突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります	 容器は庫内中央に置き、広口で背の低い容器に8分目まで入れる 端置きや、少量の加熱は沸とう、沸とうによる突然の飛び散りの原因になります
 加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる 加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります	

安全上のご注意(必ずお守りください)

安全上のご注意

必ずお守りください




警告

レンジ(電波)を使う加熱時の破裂を防ぐために

❌ ゆで卵(殻付き・殻なし)は加熱しない
破裂によるけが、やけどのおそれがあります

❗ 卵は必ず割りほぐす
破裂によるけが、やけどのおそれがあります



❗ ぎんなんなど、殻や膜のある食品は割れ目を入れる
破裂によるけが、やけどのおそれがあります

❗ ビン・容器のふたや、ネジ式のせんは外す
破裂によるけが、やけどのおそれがあります

- 密閉状態にならないようにする。
- レンジ用のふたをするときは、すき間をあける。

電源プラグ・電源コードなどは

❌ 電源コードや電源プラグを傷付けない
(加工する、排気口などの高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる、はさみ込むなど)
傷付いたプラグは使わない
破損や破損によるショート、火災や感電の原因になります
修理は販売店にご相談ください。

❗ 電源は、延長コードを含め、定格15A以上・交流100Vのコンセントを必ず単独で使う
異常発熱による火災の原因になります



〈タコ足配線は禁止〉

❌ めれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電のおそれがあります

❗ 電源プラグは、根元まで確実に差し込む
感電や発熱による火災の原因になります
ゆるんだコンセントは使わないでください。

❌ 電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かない
感電や、ショートによる発火のおそれがあります



❗ 電源プラグのほこりは、乾いた布で定期的に確実に取る
ほこりに湿気がたまり、絶縁不良で火災のおそれがあります

❗ 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く
絶縁劣化で火災の原因になります



警告

次の点もご注意ください

❌ 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
やけど、感電、けがのおそれがあります

🔌 本体のお手入れは、電源プラグを抜き、庫内が冷めてから行う
やけど、感電、けがのおそれがあります

❗ ベビーフードや介護食をあたためるときは、加熱後、かき混ぜてから温度を確認する
やけどのおそれがあります

⚠ 異常・故障時には

❗ 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
発火や発煙、感電のおそれがあります

異常・故障例

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 異常なおいや音がある。
- ドアに著しいガタや変形がある。
- 触ると電気を感ずる。

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。



注意

設置について

❗ 本体上面、壁との間は下表以上の距離を確保する
過熱による壁などの焦げや変形、発火などの原因になります


- 本体の上には物を置かない。

この電子レンジは「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。

安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を確保してください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	20	0	0	(開放)	0	0

「消防法 基準適合 組込形」



※ 上下図のように、離隔距離は左右を5cm以上あけると、上方は10cm以上でお使いいただけます。

❌ 転倒や落下をさせない
けが、感電、電波漏れの原因になります

- 不安定な場所に置かない。
- 置き台からはみ出さない。
- ドアに無理な力を加えない。

万一、転倒・落下したら
外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

● 転倒防止金具C(別売)をご利用ください。
→ P.5

安全上のご注意(必ずお守りください)






安全上のご注意

必ずお守りください





注意


ご使用前に確認する

 調理以外の目的には使わない 過熱により、発火や発煙、やけどのおそれがあります	 庫内に付着した油や食品カスを放置したまま加熱しない 発火や発煙の原因になります ●庫内が冷めてから必ずふき取ってください。
 レンジ(電波)を使う加熱では、庫内に食品などが入っていない状態で、動作させない 火花が飛び、庫内底面が赤熱により、異常高温になるため、やけどのおそれがあります ●容器や付属品だけでも動作させない。 異常高温になると安全機能が働き、自動的に動作を停止することがあります。	 庫内の包装材は取り出す 焦げや変形、発火の原因になります  鮮度保持剤(脱酸素剤)などを取り出す 発火や発煙のおそれがあります












金属容器・付属の角皿は

 レンジ(電波)を使う加熱では、金属容器などは使わない 火花が飛び、発火・発煙・ドアガラスの割れによるけがのおそれがあります ●付属の角皿、金あみや金ぐし、金属製の焦げ目付け皿は、「オーブン」(発酵)や「グリル」上面以外では使わない。	 付属の角皿は、「オーブン」(発酵)や「グリル」上面以外では使わない 火花が飛び、庫内底面が赤熱により、高温になるため、やけどのおそれがあります
---	---

ドアは

 物をはさんだまま使わない 電波漏れの原因になります	 調理中や調理後に水をかけない ガラスが割れて、けがの原因になります
 開閉時は指のはさみ込みに注意する けがのおそれがあります	

調理中、調理後は

 万一、庫内で食品が燃えたら、ドアは開けない 酸素が入り、勢いよく燃えます ●次の処置をして鎮火を待ってください。 ①「取消」ボタンを押す。 ②電源プラグを抜く。 ③燃えやすい物を、本体から遠ざける。 万一、鎮火しないときは水や消火器で消火し、必ずお買い上げの販売店へご相談ください。	 ヒーターやスチームを使う調理中、調理後は、高温部(本体・ドア・庫内など)に触れない やけどのおそれがあります ●特に、本体や付属の角皿・グリル皿・水受皿・セラミックカバーは高温になります。
 排気口に手や物を近づけない 湯気や熱風でやけどや変形のおそれがあります 	 セラミックカバーや庫内底面に、衝撃を加えたり、水をかけたりしない 破損してけがをするおそれがあります 万一、破損したらそのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店へご相談ください。 
 セラミックカバーの上に物を置かない 容器などの溶けや変形の原因になります 	 破れたり、水でぬれたりしたミトンは使わない やけどのおそれがあります
 次の場合、熱い容器や蒸気、飛まつに気を付ける やけどのおそれがあります ●ドアを開けるときの ●食品を取り出すとき ●ラップやふたを外すとき ●ヒーター加熱後、付属の角皿やグリル皿を急冷するとき	 付属の角皿に、湯を張る調理では、次の場合に角皿の扱いに注意する やけどのおそれがあります ●角皿に湯を張るとき ●角皿を庫内に入れるとき ●調理後、角皿を取り出すとき(熱い湯が残っています)

安全上のご注意(必ずお守りください)

安全上のご注意

必ずお守りください

注意

「グリル」上面でトーストを焼くときは

！ 設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱する
加熱時間が長いと、発火や発煙のおそれがあります

お弁当をあたためるときは

あたための「1 ごはん・おかず」
であたためない
容器の変形や溶けのおそれがあります
●「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱する。
→ P.52

！ ふた・ラップを外し、ゆで卵や
アルミケース、調味料類も
取り出す
火花が出たり、破裂によるけが、やけどの
おそれがあります

使用上のお願い

設置場所は

■本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど)やアンテナ線から4m以上離してください。
画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

アースの工事が必要なとき

本体価格には工事費は含まれていません。

- 電源コンセントにアース端子がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 次の場合は、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が法律で義務付けられています。
 - 湿気の多い場所：
飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など
 - 水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付け)：
生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・地下室など結露の起きやすい所など

付属品について

■付属の角皿やグリル皿は、加熱方法によって使えない場合があります。

✕ は使えません。 ● 角皿は、電波を使うレンジ加熱調理では、火花が飛ぶため使えません。
(安全上のご注意→ P.10)

加熱方法		レンジ	スチーム	グリル(両面)	グリル(上面)	オープン
角皿		✕	✕	✕	○	○
グリル皿		✕	○	○	○	✕

お料理するときは

- 記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
- 仕上がりや手動加熱時間は、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、冷凍の保存状態など)によって異なります。

レンジ使用調理では

■缶詰やレトルト袋の食品は、容器に移してください。アルミ包装は加熱できません。

スチーム調理終了後は

- 庫内底面に、お湯がたまることがあります。冷めてから、ふきんなどでふき取ってください。
- クリーントレー(→ P.14)にも水がたまります。毎回捨ててください。
- 本体周辺(上部)の水滴をふき取ってください。本体の上に棚があるときなど、水滴が付くことがあります。

ヒーター調理後は

- 付属のミトンを使い、両手で出し入れしてください。
角皿やグリル皿を取り出すときは、高温のため、ミトンの白い部分が当たるようにして持ち、
落とさないよう出し入れしてください。

「凍ったままグリル」で調理するときは



本書に掲載されている「凍ったままグリル」レシピで下ごしらえした食品を、自動メニューの「22 鶏の照り焼き」、
「23 ハンバーグ」、「24 塩さば」、「25 肉巻き野菜」、「26 焼き野菜」、「27 焼きおにぎり」で焼くことができます。
市販の冷凍食品は、パッケージの指示に従い様子を見ながら加熱してください。

- 本書に掲載されているすべての「凍ったままグリル」レシピは、冷凍した食品が上手に焼き上げられるように
考えられたレシピです。
冷凍保存せずに焼くときは、以下の点にご注意ください。
- 「ハンバーグ」は凍らせて加熱するレシピと材料の分量、手順が異なります。必ず、P.155に従って調理してください。
それ以外のメニューは、冷凍しないで焼くときの目安をレシピに記載しています。あくまでも目安ですので、
必ず様子を見ながら加熱してください。また、焼けないメニューには目安を記載していません。
- 味が濃い、薄いときは、お好みで調味液やたれの分量を調整して調理してください。

調理後は必ず

- 庫内に付着した油、食品カス、水滴などは放置せず、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。
(さびの原因になります)
この製品は、スチームを効率よく使用できるように、機密性の高い設計になっているため、
スチームを使っていないときにも、調理後、庫内(側面・底面)に水滴が付着します。
冷めてから、そのつどふきんなどで、ふき取ってください。

各部の名前



クリーントレー

食品カスや水滴、スチームの水などを受けるトレイです。

■取り付け／取り外しかた



- 水がたまっている場合がありますので、気を付けて外してください。また、取り付け時には奥までしっかりと押し込んでください。

給水タンク

スチームを使う調理のとき、給水ふたを開け、「満水」まで水を入れてセットします。→ P.22



- ふた、タンクカバーは外せます。(タンクカバーの外しかた → P.55) ふたは「ここから開ける」と刻印されている方向から開けてください。

■取り付け／取り外しかた



- ふたと給水ふたが確実に閉まっていることを確認してください。
- タンクを水平に持ち、奥に当たるまで差し込みます。

水受皿・セラミックカバー

スチーム時に、底面に内蔵したヒーターでスチームを発生させます。

セラミックカバー

- 水受皿への異物の混入や沸とうした湯によるやけど防止のカバーです。
- スチームを使うメニュー以外でも常に下記写真の状態でお使いください。

■取り付け／取り外しかた



- 取り付けは、「オモテ」を上にして、ゆっくり置く。
- 取り外しは、十分に冷めてから、右横にすべらせるように外す。(陶器製のため、落とすと割れます)

各部の名前

操作部

▲▼◀▶ボタンで、あたためや自動メニューを選ぶと表示部にメニュー番号が表示されます。

●自動調理メニュー一覧➡ P.25


「デモ」が表示されているとき

店頭用モードのため、調理できません。

【解除方法】

- ① ◀▶ ボタンで「レンジ」に合わせる。
- ② 「スタート/決定」ボタンを4回押す。
- ③ 「取消」ボタンを4回押す。

手動メニュー※1



表示部

自動や手動メニュー※1、使用する付属品と棚位置、レンジ出力や仕上がり調節、温度や時間などを表示します。

エコナビランプ

あたため「1 ごはん・おかず」のエコナビ運転中に点滅、点灯します。
➡ P.28

上下左右ボタン

▲▼◀▶ボタンでメニューを選びます。

基本の使いかた➡ P.18

スタート/決定ボタン

- 選んだメニューを決定する。または、加熱をスタートさせます。
- 押すことができるときに、点灯または点滅します。(加熱中は消灯)

基本の使いかた➡ P.18

取消ボタン

■操作を取り消す(初期画面に戻る)

調理を中止するとき

調理中にできばえを見たいときは、このボタンを押さずに、ドアを開けて確認します。
ドアを閉め、「スタート/決定」ボタンを押すと、調理を再開します。

戻るボタン

■前の操作に戻るとき

ひとつ前の操作画面に戻り、設定しなおすことができます。
※スタート後は戻れません。

- 操作音を消すことができます。
操作のしかた➡ P.19

お手入れボタン

お手入れ機能を選ぶとき
➡ P.56

仕上がりボタン

- 「お好み温度」に合わせるとき
➡ P.30
- あたため、自動メニューの仕上がりを変えるとき
➡ P.27、29、35～37、39、41
- スチームプラス設定時
➡ P.50
- 給水タンクから水受皿までの給水経路にたまる水を抜きたいとき
➡ P.56

■自動電源オフ機能

しばらく操作をしないと、1分後に表示部が暗くなります。また、加熱後しばらくすると自動で電源が切れます。電源が切れる時間は調理したメニューなどにより異なります。(約2～15分)

■電源を入れるには

通常は、電源プラグを差し込むと電源が入ります。自動電源オフ時は、ドアを開閉すると電源が入ります。表示部に初期画面を表示します。

お願い


加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。

ドアを開閉すると電源が入ります



※1 手動メニュー(手動調理) …レンジの出力、オープン・発酵の温度、加熱時間などを設定して加熱することをいいます。


基本の使いかた



- ① 「上下左右」ボタン(▲▼◀▶ ボタン)でメニューを選ぶ。矢印の方向に移動できる。
- ② 「スタート／決定」ボタンで選んだメニューを決定する。または、加熱をスタートさせる。

基本操作

[例] 自動メニューを選ぶとき




- ※ ▲▼ ボタンを押し自動メニュー番号を選び、「スタート／決定」ボタンで選ばれたメニューが決定されます。
- ※ 手動メニューの出力や時間を合わせたあと ◀▶ ボタンで次の手順に進んだり、戻ったりすることができます。


操作音を消したいときは

ボタンを押すときに鳴る操作音(ピッ)を次の操作で消すことができます。

- ① 「戻る」ボタンを5秒間押す。



- ② ピッと鳴ったら、3秒以内に「仕上がり」ボタンを押す。



上記表示が3秒間表示されたあと、もとの画面に戻ります。

※再度操作音を鳴らすときは、①、②を行います。



※調理終了音、取り出し忘れ防止音、予熱完了音、異常表示時のブザー音は消えません。

使える容器・使えない容器

加熱の種類


レンジ

800～150W
300Wスチーム




レンジ加熱
(300Wスチームは
レンジとスチーム)

スチーム



レンジ+ヒーター
+スチーム加熱

両面グリル



レンジ+ヒーター加熱

オーブン(発酵)、 上面グリル



ヒーター加熱
(発酵はヒーターとスチーム)

使える容器



警告

- ⊘ あたため「1 ごはん・おかず」であたためるとき、自動メニューの「7 ゆで葉果菜」、「8 ゆで根菜」ではふた、およびふた付きの容器は使用しない
容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

○ 陶器、磁器、
耐熱ガラス



- ただし、次の器は使えません。
 - 金銀模様の器(火花が飛び)
 - 色絵の付いた器(はげる)
- 高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。

○ 耐熱140℃以上の
プラスチック、ラップ、
シリコン容器



- ただし、次の物は使えません。
 - 熱に弱い「ふた」に注意
 - 油脂や糖分の多い食品(高温になる)
 - 密閉したふたや袋
 - 「電子レンジ使用可能」表示のない容器

○ 陶器、磁器、
耐熱ガラス



- ただし、次の器は使えません。
 - 金銀模様の器(火花が飛び)
 - 色絵の付いた器(はげる)
- 高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。

○ 陶器、磁器、耐熱ガラス



- 高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。


○ 金属容器、アルミホイル、
金ぐし、シリコン容器※



- 取っ手が樹脂の物は溶けるため使えません。

使えない容器

✕ 金属容器、アルミホイル、金ぐし



- 付属の角皿、金あみや金属製の焦げ目付け皿なども使えません。
→ 安全上のご注意 P.10

✕ 耐熱140℃未満の
プラスチック



- 高温になり、溶けます。


✕ ポリエチレン、メラミン、
フェノール、ユリア樹脂

- 電波で変質します。

✕ オープンやグリル用以外の
プラスチック、ラップ

✕ 金属容器、アルミホイル、金ぐし、
シリコン容器


- 付属の角皿、金あみや金属製の焦げ目付け皿なども使えません。
→ 安全上のご注意 P.10



✕ オープンやグリル用以外の
プラスチック、ラップ



✕ 漆器




- 塗りがはげたりひび割れたりします。

✕ 耐熱性のない
ガラス



- カットガラスや強化ガラスも溶けたり、割れたりします。

✕ 紙製品や木、竹製品



- 針金を使っている物は燃えやすくなります。
- 耐熱加工されているクッキングシートやオープンシートなどはパッケージの耐熱温度に従って使うことができます。


※シリコン容器はオープン(発酵)のみで使えます。
容器に記載された耐熱温度以下でお使いください。

使いこなしのポイント



■スチームを使うときは 給水タンクに、 満水まで水を入れる


- ①給水タンクを取り出す。
- ②給水ふたを開け、「満水の目安」の線まで水を入れる。
(水を入れ過ぎるとタンクカバーのすき間に水がたまり、こぼれることがあります)



- ③給水ふたをしっかり閉め、タンクを水平に持ち、奥に当たるまで差し込む。
(斜めに持つと水漏れすることがあります)

- 水は、毎回入れ替えてください。
- 塩素消毒されている水道水をおすすめします。
カビや雑菌が発生しやすくなるため、次の水を使うときは、毎回給水タンクを洗ってください。→ P.55
 - 浄水器の水
 - アルカリイオン水
 - ミネラルウォーター
 - 井戸水など(硬度の高い水は、水受皿(→ P.15)が白くなることがあります)
- 調理後は、クリーントレーにたまった水を、毎回捨ててください。
- タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム使用のメニューを選ぶと、表示部に「水確認」を点滅表示します。タンクに水が入っていても表示します。加熱をスタートすると表示は消えます。

■食品を用意して 食品は、容器に入れて 庫内中央に置く



加熱方法によっては、付属のグリル皿や角皿が必要です。→ P.12

■あたためや解凍で 庫内が熱いときは手動を使う

ヒーター加熱後、レンジの連続使用後など、庫内が熱いときは赤外線センサーがうまく動かす「U50」を表示することがあります。「取消」ボタンを押して手動の「レンジ」で調理できます。加熱時間の目安→ P.52 「U50」について→ P.65

異常ではありません!

スチーム使用時は…

- 蒸気がドアの周囲から少しもれることがあります。
- 終了後、庫内底面や側面にお湯または水滴がたまることがあります。冷めてからふきんなどでそのつどふき取ってください。

■時間設定、メニュー設定時に 便利な早送り機能があります (オートカウントアップ機能)

- 時間設定時は
時間を合わせるとき▲ボタンを押し続けると、1回ずつボタンを押すよりも、大きく時間が進みます。(下記参照)
長い時間を合わせるのに便利です。


オープン		オープン以外	
設定時間	刻み	設定時間	刻み
～30分	5分	～10分	1分
30～120分	10分	10～60分	5分
		60～120分	10分
		120分～	30分

最大設定時間は、各使いかたのページをご覧ください。
※スチームプラスのときは、早送り機能はありません。

- メニュー設定時は
自動メニューを選び、決定したあと▲▼ボタンの長押しで、メニュー番号を早送りします。

■あたためや自動メニューはスタート後にも 温度や仕上がりを変えられます

下記のような画面の▲▼または■が点滅中(スタート後、約14秒間)に▲▼ボタン、◀▶ボタンまたは「仕上がり」ボタンで変更できます。



スタート前にも、メニュー選択中に仕上がりを変えられます。
詳しくは、各使いかたのページをご覧ください。

■取り出すときは 熱いので気を付ける

- グリル皿や角皿は、必ず付属のミトンを使って、両手で取り出してください。
- 庫内に取り忘れがあると、「ピーピー」と2分おきにブザーが鳴ります。(6分間)
- あたためなどで熱くなった容器は、ふきんなどを使って、取り出してください。



■加熱が足りないときは 追加加熱してください

- 加熱終了後、表示部の▲が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて「スタート/決定」ボタンを押します。
- 追加できる時間
 - 自動メニュー：最大10分まで
 - 手動メニュー：各使いかたのページの最大設定時間をご覧ください。
- 表示部の▲の点滅が消えたときは、各使いかたのページを見ながら、再度加熱してください。

加熱のしくみ

加熱方法

レンジ

レンジ加熱

レンジ+スチーム加熱

スチーム

グリル

グリル(両面)

グリル(上面)

オーブン(発酵)

オーブン(1段)

オーブン(2段)

加熱のしくみ

電波の性質

食品や水分には吸収。

陶器やガラスは透過。

金属には反射。

電波の作用で、食品の水分子が激しく衝突し合い摩擦熱を起こします。その結果、食品の表面と内部がほぼ同時に加熱されます。

水受皿底面に内蔵されたスチームヒーターを加熱してスチームを発生させ、電波とスチームで食品を加熱し、しっとりふくら仕上げます。

メニュー例：いちご大福など

電波とヒーター加熱で庫内をあたためたあと、水受皿底面に内蔵されたスチームヒーターで発生させたスチームと電波で食品を加熱し、蒸し上げます。

メニュー例：蒸しケーキなど

電波と上ヒーターで加熱します。裏返しの手間なく焼けます。

メニュー例：ハンバーグ・塩さば・塩ざけ・スペアリブなど

上ヒーターのみで加熱します。追加加熱など、上面のみ焦げ色を付けられます。

メニュー例：グラタンなどの、上面を焼くときに

上ヒーターと循環ファンヒーターで加熱します。

メニュー例：スポンジケーキ・山形食パンなど

循環ファンヒーターで加熱します。

メニュー例：シュー・クッキー・バターロールなど

スチームは、スタートして約40秒後に発生します。

調理時はスチームを発生させるため、ふた(ラップ)はしないで加熱します。

調理時はスチームを発生させるため、ふた(ラップ)はしないで加熱します。ただし、茶わん蒸しは共ぶたが必要です。

両面グリルの加熱時間は、料理レシピ編の加熱時間を参考にしてください。設定を長くしすぎると、底面が焦げる場合があります。

焼き色が薄い場合は、様子を見ながら追加加熱してください。

脂が少ない魚は、焦げ色が付きにくくなります。

グリル皿に触れていない部分は、焦げ色が付きません。

加熱中は庫内温度を保つため、ドアの開閉は控えめに。

加熱後は、焦がさないために、すぐに取り出します。

焼きムラが気になるときは、加熱途中で、食品の前後などを入れ替えます。

「発酵」はスチームを使用しています。

熱風による影響で焼きムラになるため、中段は使えません。


自動調理メニュー一覧

水：スチーム使用メニューです。
給水タンクに満水まで水を入れてください。→ P.22
メニューに適した加熱方法と時間を自動でコントロール。
メニューに合わせたあたためやおいしい料理が作れます。

	メニュー番号	メニュー名	参照ページ	予熱
あたため	1	ごはん・おかず	P.26、28	—
	2	スチームあたため	P.26	—
	3	飲み物	P.34	—
	4	酒かん	P.34	—
	5	中華まん	P.34	—
	6	フライ	P.36	—
自動メニュー	7	ゆで葉果菜	P.38、165、168、171、177、178	—
	8	ゆで根菜	P.38	—
	9	スチーム解凍	P.36	—
	10	茶わん蒸し	P.115～117	—
	11	グラタン	P.124～127	—
	12	魚・エビフライ	P.134、135	—
	13	とんかつ	P.157～159	—
	14	鶏の塩焼き	P.153	—
	15	鶏の照り焼き	P.152	—
	16	鶏のから揚げ	P.151	—
	17	ハンバーグ	P.113、155	—
	18	焼きそば	P.122	—
	19	塩さば・塩ざけ	P.139～141	—
	20	塩さば・塩ざけ(減塩)	P.141	—
	21	さんまの塩焼き	P.138	—
	22	鶏の照り焼き	P.190、191	—
	23	ハンバーグ	P.186、187	—
	24	塩さば	P.184、185	—
	25	肉巻き野菜	P.182、183	—
	26	焼き野菜	P.188、189	—
	27	焼きおにぎり	P.180、181	—
	28	フランスパン	P.73	あり
	29	スポンジケーキ	P.101、107	あり
	30	シュー	P.95	あり
	31	シフォンケーキ	P.102	あり

●お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
●仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、冷凍の保存状態など)によって異なります。

1品をあたためる ごはん・おかず／スチームあたため



■付属の角皿は使えません


1品をスピーディーに

あたため
「1 ごはん・おかず」

調理済みのおかずや
ごはんなどを、自動で
すばやくあたためます。


レンジ加熱

1 あたためを選び **スタート/決定**、「1」を選んで **スタート/決定** (加熱開始)



- 100～500gまで。(冷凍ごはんは300gまで)
- 食品により、ラップをする。→ P.33
- ラップをするときはゆったりと。(破裂の原因)
- 市販の冷凍食品などの加工食品は、パッケージの指示に従う。
- スープやみそ汁はマグカップを使わない。(沸とうするおそれ)
- 食品の分量に合った耐熱容器で。
- 冷凍ごはんは耐熱性の平皿などにのせて加熱する。

■仕上がり温度を変えるとき



- スタート後、表示部の▲▼が点滅中(約14秒間)に▲▼ボタンまたは「仕上がり」ボタンで変更できます。
- 45～90℃まで。
工場出荷時の設定は70℃。
●温度の目安→ P.31
- メモリー機能
55～75℃に設定した場合、その温度は記憶され、次のあたため時に表示されます。
- 現在温度は
●約50秒後から表示します。
(短い時間で終了するときは、表示しない場合があります)
- 0℃未満は表示しません。

■加熱不足のときは追加加熱をする

取り出して混ぜたり、並べ替えなどをして
「レンジ」600Wで、様子を見ながら加熱します。
→ P.52

「U50」の表示が出たら、「取消」ボタンを押して
「レンジ」600Wで加熱してください。
(熱いのでやけどに注意)
「U50」について→ P.65

上手にあたためるために
P.32の「コツ」を
必ず読んでください



タンクに満水まで
水を入れる→ P.22


1品をスチームでしっとり

あたため
「2 スチームあたため」

スチームで食品の乾燥を
防いで、しっとり、
ふっくらあたためます。


レンジ+スチーム加熱

1 あたためを選び **スタート/決定**、「2」を選んで **スタート/決定** (加熱開始)



- 100～500gまで。(冷凍ごはんは300gまで)
- ラップはしない。(ただし、冷凍ごはんはラップをしたままで加熱できます)
- 市販の冷凍食品などの加工食品は、パッケージの指示に従う。
- 異なる食品は同時にあたためられません。

■仕上がりを変えるとき



- スタート後、仕上りの表示が点滅中(約14秒間)に◀▶ボタンまたは「仕上がり」ボタンで変更できます。
スタート前にも変更できます。
- 小さな切り身魚やししゃもなどは、脂の具合や形状によってはじけることがあるので、「弱」で。
- 残り時間は途中から表示します。
(短い時間で終了するときは、表示しない場合があります)
- あたための「1 ごはん・おかず」より、時間はやや長くなります。

■加熱不足のときは追加加熱をする

表示部の▲が点滅中(6分間)に、時間(最大10分)を
合わせてスタートします。

表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは
取り出して混ぜ、「レンジ」300Wで加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき

「取消」ボタンを押してから操作してください。


「U50」の表示が出たら、「取消」ボタンを押して
「レンジ」300Wスチームで加熱してください。
(熱いのでやけどに注意)
「U50」について→ P.65

お願い

調理後、水受皿部(→ P.15)にお湯が残ることがあります。
水受皿部が十分に冷めてからふきんなどでふき取って
ください。

2品をあたためる

ごはん・おかず



上手にあたためるために
P.32の「コツ」を
必ず読んでください



警告



あたための「1 ごはん・おかず」であたためるときは

- 100g未満の食品は45℃以上であたためない
赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります
手動メニューの「レンジ」で様子を見ながら加熱してください。→ P.52
- 粒入りスープはあたためない
具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります
ラップをして、「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱してください。→ P.52
- ふた、およびふた付きの容器は使用しない
容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

■付属の角皿は使えません

2品を


あたため
「1 ごはん・おかず」

ごはんやおかずを同時に
あたためられます。

レンジ加熱

1 あたためを選び「スタート/決定」、 「1」を選んで「スタート/決定」 (加熱開始)

室温のごはんとおかず以外にも、冷凍を含む2品があたためられます。
(食品の置きかた)




できるだけ中央より離して
イラストの点線内の両端に
食品を置きます。
(赤外センサーがうまく2品と
判定できないため)

※容器は点線内から出てもよい

- 65℃以上に設定してください。
(60℃以下に設定した場合、うまくあたためられないことがあります)
- カレー、カレーライスは85～90℃に設定してください。
- 1皿約100～250gまで。それぞれ食品の分量はほぼ同量に。
- 食品の分量に合った耐熱容器で。
- 食品により、ラップが必要です。→ P.33
- 自動のあたために向かない食品、食品の組み合わせは→ P.29

■仕上がり温度を変えるとき



- スタート後、表示部の▲▼が点滅中(約14秒間)に
▲▼ボタンまたは「仕上がり」ボタンで変更できます。
- 45～90℃まで。
工場出荷時の設定は70℃。
●温度の目安→ P.31
- メモリー機能→ P.27

■加熱不足のときは追加加熱をする

取り出して混ぜたり、並べ替えなどをして
「レンジ」600Wで、様子を見ながら加熱します。
→ P.52

2品あたために向かない食品

- スープ、みそ汁などの汁物
- タレ、ソースのかかった食品
- 冷凍カレー、冷凍シチュー
※市販の冷凍食品、加工食品(自動あたため不可の食品)

冷凍を含む2品のときは

八宝菜、肉団子などのあん物、汁けの多い煮物は
上手にあたためられません。

■上記以外にも、冷凍を含む2品の場合、食品の種類や
分量の組み合わせによってうまくあたためられない
場合があります。

「U50」の表示が出たら、「取消」ボタンを押して
「レンジ」600Wで加熱してください。
(熱いのでやけどに注意)
「U50」について→ P.65

エコナビ運転

冷凍と冷蔵(もしくは室温)の2品あたため時に、それぞれの食品の温度差や置き位置を見分けて、
「ねらって加熱※」をします。
この電子レンジで「ねらって加熱※」をしない場合と比べて、省エネ効果があると判定した場合に、
エコナビ運転となります。
(エコナビ運転は、あたため「1 ごはん・おかず」の65～85℃設定で働きます)


お知らせ

- 冷凍品を含まない2品や冷凍の1品でも、温度差を検知したら「ねらって加熱※」をして、エコナビランプは
点滅します。省エネ効果があると判定したらエコナビランプが点灯します。
- 「ねらって加熱※」(ランプが点滅)しても省エネ効果がない場合には、ランプは消灯します。
- ランプの点滅、点灯のタイミングは食品の種類・分量・初期温度、設定温度、置き位置などの諸条件により
異なります。

※「ねらって加熱」とは…温度の低い部分に効率よく電波をあて食品をあたためる機能です。


●エコナビQ&A→ P.59

1 赤外線センサーで
食品温度を
リアルタイムにチェック。




ECO NAVI 消 灯

2 赤外線センサーが
食品の温度差を検知した場合
温度の低い食品を「ねらって
加熱※」しながら、エコナビ判定
を開始。



ECO NAVI 点 滅

3 食品の温度差が大きく、「ねらって
加熱※」によって省エネ効果が
あると判定した場合
エコナビが確定。



ECO NAVI 点 灯

エコナビ判定中

エコナビ
確定

エコナビ運転


- エコナビ効果が得られない場合、加熱終了までランプが点滅する場合と、
途中で消灯する場合があります。
- エコナビが確定した場合は、点滅開始から省エネになっています。

●70℃設定で冷凍ごはん150gと冷蔵ハンバーグ90gの2品あたための場合、上昇温度1℃当りの電力量が
エコナビ運転時(0.782Wh/℃)と「ねらって加熱※」をしなかったとき(0.896Wh/℃)の比較にて、約13%の省エネとなります。

次ページへつづく

1品をあたためる

お好み温度



■付属の角皿は使いません

上手にあたためるために
P.32の「コツ」を
必ず読んでください




1品を
-10～90℃の
お好み温度に
「お好み温度」

仕上がり

人肌にしたい
ベビーフードや、
カチカチに凍った
アイスクリームなども
食べやすくなります。

レンジ加熱

1 仕上がり を押し、▲▼で温度を合わせる



●-10～90℃まで。
「仕上がり」ボタンを押すと40℃を表示します。
「仕上がり」ボタンを押しても変更できます。

- 食品により、ラップをする。→ P.33
- 食品の分量にあった耐熱容器で。


警告

- ⊘ あたためる「1 ごはん・おかず」であたためるときは
- 100g未満の食品は45℃以上であたためない
赤外線センサーが検知できず、発煙・発火するおそれがあります
手動メニューの「レンジ」で様子を見ながら加熱してください。
→ P.52
 - 粒入りスープはあたためない
具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります
ラップをして、「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱してください。
→ P.52
 - ふた、およびふた付きの容器は使用しない
容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できず、
食品が発煙や発火するおそれがあります

2 スタート (加熱開始)

- スタート後に温度変更はできません。
- 設定温度と現在温度が表示されます。
- 現在温度の表示について(→ P.27)
- メモリー機能(→ P.27)はありません。

■食品とお好み温度の目安(5℃きざみで合わせられます)



- ※1 冷凍したカレーやシチューは、ラップをして「レンジ」600Wで加熱後、混ぜてください。→ P.52
※2 冷凍したベビーフードは、あたためられません。

1品をあたためる(お好み温度)

あたためる

あたためるときの注意とコツ

■以下の食品をあたためるときは、安全上、あたための「1 ごはん・おかず」を選ばないでください（安全上のご注意➡ P.7～9、12）

食 品	加熱方法 または 注意事項
●少量や指定分量以外の食品 ●100g未満の食品（45℃以上に設定の場合） ●ふた・および、ふた付きの容器に入った食品 ➡ 赤外線センサーで正しく検知できず、加熱しすぎによる発煙・発火のおそれ	●油脂の多い液体、粒入りスープはラップをして、「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱する➡ P.52 ●バターはラップをして、「レンジ」500Wで様子を見ながら加熱する
●油脂の多い液体（バター、生クリーム、オリーブオイルなど） ●粒入りのスープ ➡ 突然沸とうして飛び散るおそれ	
●牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水など ●お酒 ➡ 突然沸とうして飛び散るおそれ	
●割りほぐしていない卵、ゆで卵（殻付き・殻なし） ●ぎんなん、くりなど殻や膜のある食品 ●ふた・せんなどを閉めた容器、ビン、密閉状態の食品 ➡ 破裂によるけがのおそれ	あたための「3 飲み物」「4 酒かん」で加熱する➡ P.34
お弁当 ➡ 容器が変形するおそれ	●卵は割りほぐす ●殻・膜には割れ目を入れる ●ふた・せんは外す（レンジ用のふたはすき間をあける） 「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱する➡ P.52
	ふたやラップを外し、ゆで卵・アルミケース・調味料は取り出す。 「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱する➡ P.52

■あたための「1 ごはん・おかず」を選ぶと上手にあたためられない食品

食 品	加熱方法 または 注意事項
中華まん ➡ 皮が固くなったり、具が熱くなりすぎます	あたための「5 中華まん」で加熱する➡ P.34
フライ・天ぷら ➡ カリッとあたたまりません	あたための「6 フライ」で加熱する➡ P.36
クリームチーズ、アイスクリーム ➡ 溶けます	●「仕上がり」ボタンを押し、▲▼ボタンで温度を合わせる「お好み温度」機能で加熱する➡ P.30 ●パンは、「レンジ」600Wでも加熱できます➡ P.52
ベビーフード、介護食 ➡ 熱くなりすぎるおそれ	
パン ➡ 固くなります	
500gを超える食品、冷凍カレー、冷凍パン、市販の冷凍食品・加工食品 ➡ うまくあたたまりません（加熱ムラ）	市販の食品はパッケージの指示に従う。 「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱する➡ P.52
乾干物・ポップコーン・冷凍ゆで野菜 ➡ 加熱しすぎになる	「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱する➡ P.52
いかなどのはじけやすい食品	「レンジ」300Wで様子を見ながら加熱する➡ P.52

■あたためるときにコツが必要な食品

食 品	加熱方法 または コツ
カレー、シチュー	具がはじけるため、必ずラップをして深めの耐熱容器に入れ、85～90℃に設定する。 また加熱後、必ず混ぜる。
タレのかかった食品 おかず、汁物	タレが飛び散るおそれがあるため、必ずラップをする。 赤外線センサーをうまく検知させるため、広口の浅めの耐熱容器を使う。
厚み、大きさが不均一な2つの食品	食品の厚みや大きさ、分量などをそろえる。➡ P.28
分量に合わない器に入れた食品	食品の分量に合った耐熱容器であたためる。

■ラップをする／しないのコツ

●蒸し物
●冷凍した食品 など

●水分を逃がさずしっとりさせたい食品や、はじけやすい食品など。

●しゅうまいなどの蒸し物
●カレー・シチュー
●煮魚
●タレがかかった食品
●冷凍ごはん（お皿にのせる）
●冷凍食品（フライを除く）

（スチームを使ったあたためでも、カレー・シチューのあたため時にはラップをしてください）

●焼き物
●揚げ物
●いため物
●汁物 など

●水分を逃がしてパリッとさせたい食品や、十分に水分のある食品など。

●ごはん
●みそ汁・スープ*
●野菜いため
●焼きそば
●ハンバーグ
●焼き魚
●フライ・天ぷら
●肉じゃが

※粒入りのスープはラップをしてください。

ラップはできるだけ食品に添わせましょう

ラップが浮いていると、赤外線センサーが食品の温度をうまく検知できず、上手にあたためられないことがあります。

容器をゆつたりとおおい、食品に添わせます。

ラップの重なりは下にしましょう

重なりを上にとすると上手にあたたまりません。

あたためる（あたためるときの注意と「1」）

あたためる

飲み物／中華まん

スタート
決定

▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

■付属の角皿は使えません


牛乳や コーヒー、 お酒などを

あたため
「3 飲み物」「4 酒かん」

「3 飲み物」：牛乳、コーヒー、
お茶、ジュース、
水など
「4 酒かん」：お酒

レンジ加熱

1 あたためを選びスタート決定、「3」または「4」を選んでスタート決定（加熱開始）



- 広口で背の低い容器を使う。
- 容器の8分目まで入れる。
- 加熱の前後は、必ず混ぜる。
- 2杯以上は、分量をそろえる。

■個数に合わせた置きかたがあります（中央に寄せて置く）



- 容器を端に置かないでください。沸とうのおそれがあります。

警告



飲み物を加熱しすぎない（突沸に注意）

加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります

- 自動であたためる場合、必ず、本ページの記載に従い、あたための「3 飲み物」または「4 酒かん」で加熱する。



■仕上がり温度を変えるとき



飲み物：35～70℃
（工場出荷時の設定：60℃）



酒かん：40～60℃
（工場出荷時の設定：50℃）

- 飲み物の種類や容器の形状によって仕上がりが変わるため、仕上がり温度で調節してください。
- スタート後、表示部の▲▼が点滅中（約14秒間）に▲▼ボタンまたは「仕上がり」ボタンで変更できます。スタート前にも変更できます。
- 変えた温度は記憶され、次回のあたため時に表示します。
- 飲み物の50℃と酒かんの50℃は仕上がり温度が異なることがあります。それぞれのメニューを正しく使い分けてください。

■加熱不足のときは追加加熱をする

連続で加熱したときなど、ぬるめに仕上がる場合があります。

「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱します。

→ P.52

■加熱終了後、別の操作をしたいとき

「取消」ボタンを押してから操作してください。

「U50」の表示が出たら、「取消」ボタンを押して「レンジ」600Wで加熱してください。
（熱いのでやけどに注意）
「U50」について → P.65

タンクに満水まで
水を入れる → P.22

中華まんを フワッと しっとり


あたため
「5 中華まん」

市販の中華まんを、
フワッとしっとり
仕上げます。

レンジ+スチーム加熱

（加熱時間の目安 冷蔵4個：約9分、冷凍4個：約15分）

1 あたためを選びスタート決定、「5」を選んでスタート決定（加熱開始）



- 分量は一度に1～4個まで。
- 1個の重さは70～120gまで。

- ふたやラップはしない。
- 平皿にのせる。
- 手作りの物はうまくあたまりません。

■個数に合わせた置きかたがあります



2 ▲で「1～4個」を選び、「仕上がり」ボタンで種類や大きさ、重さに合わせて仕上がりを選ぶ（5段階）



- スタート後も、仕上がりの表示が点滅中（約14秒間）に◀▶ボタンまたは「仕上がり」ボタンで変更できます。

	弱	中	やや強
中華まん	 70～90g	 約5cm 約8cm 90～100g	 約6cm 約9～10cm 100～120gまで
あんまん	 70～90g	—	—

- 70g未満や120gを超える中華まんのあたためはうまくできません。→ P.60

3 スタート決定（加熱開始）

■加熱不足のときは追加加熱をする
加熱終了後、表示部の▲が点滅中（6分間）に追加時間を合わせて「スタート／決定」ボタンを押します。

表示部の▲の点滅（6分間）が消えたときは、「レンジ」300Wスチームで、様子を見ながら加熱します。


■手動であたためるとき

「レンジ」300Wスチームで、加熱時間を合わせる。→ P.53

■加熱終了後、別の操作をしたいとき
「取消」ボタンを押してから操作してください。

食品の量と
置きかたに
注意しましょう





■付属の角皿は使えません

タンクに満水まで
水を入れる→ P.22

フライや
天ぷらを
カリッと

あたため
「6 フライ」

調理済みのフライや
天ぷらなどを、サクッと
揚げたてのように
あたためます。

グリル皿

レンジ+ヒーター
+スチーム加熱

(加熱時間の目安: 約7分)

1

あたため

スタート決定

「6」を選ぶ

食品は
グリル皿に
並べる

(上段)

あたため

自動メニュー

レンジ

スチーム

あたため

6

お願い

●ラップはしない。

●種類の違う食品を同時にあたためるときは、
厚みと重さをそろえる。

●食品はグリル皿に直接のせる。
(オーブンシートも使えます)

●アルミホイルは火花が出るので、使えません。

●冷凍した揚げ物はあたためられません。

2

種類や重さに合わせて仕上がりを選ぶ(3段階)

仕上がり

弱-強

●スタート後も、仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に
◀▶ ボタンまたは「仕上がり」ボタンで変更できます。

	弱	中	強
フライ	—	100~500g	500~700g
天ぷら	かき揚げなどの 焦げやすい物	100~500g	—

●冷蔵庫で保存した場合は、少しぬるめに仕上がる場合があります。
様子を見ながら追加加熱をしてください。
(追加加熱の目安 約1分~1分30秒)

●100g未満や、500gを超える天ぷらのあたためはうまくできません。

3

スタート決定

する(加熱開始)

●天ぷらなどの底面がべたつくときは、
キッチンペーパーなどで油分を
取ってください。

■加熱不足のときは追加加熱をする
加熱終了後、表示部の▲が点滅中
(6分間)に追加時間を合わせて
「スタート/決定」ボタンを押します。

表示部の▲の点滅(6分間)が
消えたときは、「グリル」上面で
加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき
「取消」ボタンを押してから
操作してください。

タンクに満水まで
水を入れる→ P.22

肉や魚を
解凍する

自動メニュー
「9 スチーム解凍」

冷凍庫で保存していた
肉や魚を、スピーディーに
自動で解凍します。

レンジ+ヒーター
+スチーム加熱

冷凍庫から出してすぐに解凍してください。

1

自動メニュー

スタート決定

「9」を選んで

スタート決定

(解凍開始)

食品は
庫内中央に

あたため

自動メニュー

レンジ

スチーム

自動メニュー

9

●形状や開始温度によって、
部分的に煮えることがあります。

■仕上がりを変えるとき(5段階)

弱-強

やや弱 やや強

●スタート後、仕上がりの
表示が点滅中(約14秒間)は、
◀▶ ボタンまたは
「仕上がり」ボタンで
変更できます。
スタート前にも変更できます。

■加熱不足のときは追加加熱をする
加熱終了後、表示部の▲が点滅中(6分間)に
追加時間を合わせて「スタート/決定」ボタンを
押します。

表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、
「レンジ」150Wで様子を見ながら加熱します。

■手動で解凍するとき
「レンジ」150Wで加熱時間を合わせる。→ P.52

■加熱終了後、別の操作をしたいとき
「取消」ボタンを押してから操作してください。

「U50」の表示が出たら、「取消」ボタンを押して
「レンジ」150Wで解凍してください。
(熱いのでやけどに注意)
「U50」について→ P.65

スピーディーに解凍するためヒーターを
使っています。
食品を取り出すときは、天井などが熱くなって
いるためご注意ください。

スチーム解凍では、
赤外線センサーをうまく
働かせるために、庫内は
十分に冷まし、水滴などが
付いているときは
ふき取ってください

■まず上手な冷凍から！

●新鮮な食材を選びましょう。

●薄く(3cm以内)、平たく、重ねずに厚みをそろえて
ください。

●1回分ずつ(約300gまで)に分けてください。

●ラップでしっかり密封してください。

■次のような食品は、上手に解凍できません。

●冷凍庫から出して長い間放置した食品。

●冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品。


●分量が100g未満の食品。
→「レンジ」150Wで様子を見ながら解凍します。
→ P.52

●ゆでて冷凍した野菜。
→「レンジ」600Wで時間を合わせて解凍します。
→ P.52

あたためる(揚げ物)／解凍する(スチーム解凍)

36

37



■付属の角皿は使えません

葉果菜や根菜を


自動メニュー

「7 ゆで葉果菜」
「8 ゆで根菜」

ほうれん草、ブロッコリー
などの葉果菜や
じゃがいも、大根などの
根菜をゆでます。

レンジ加熱

1 自動メニューを選び



次の場合、「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱する。→ P.52

- 100g未満のとき
- 大きめ、厚めに切ったとき

2 「7」または「8」を選び



■仕上がりを変えるとき(3段階)

弱 - 強

- スタート後、仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に ◀▶ ボタンまたは「仕上がり」ボタンで変更できます。スタート前にも変更できます。
- 季節や野菜の状態により仕上がり異なります。根菜は、加熱後約5分蒸らしてください。(ムラ解消のため)

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.23
表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき
「取消」ボタンを押してから操作してください。

- 取り出すときは皿が熱くなっているので、ふきんなどを使って、取り出してください。
- アクの強い野菜は、加熱前や加熱後、水にさらしてアク抜きをしてください。
- 彩りをよくしたいときは、加熱後流水にさらして色止めをしてください。

〈葉菜〉100～500gまで(ほうれん草や小松菜などは300gまで)

●ほうれん草、小松菜

- 葉と茎を交互に重ねる
- 太い茎には十文字に切り込みを入れる
- 小松菜など、茎のしっかりした葉菜は **仕上がりを「強」に**

→ 加熱後、流水にさらし、アクを取る。

●キャベツ

- 固い芯を取る
- 大きさをそろえて切る

●グリーンアスパラガス

- 穂先と根元を交互に重ねる
- 加熱後、手早く冷水にとる。

〈果花菜〉100～500gまで

●なす、かぼちゃ **仕上がりを「強」に**

- 大きさをそろえて切り、塩水につける

- 大きさをそろえてやや厚めに切る

●ブロッコリー、カリフラワー

- 小房に分け、塩水につける

〈根菜〉100g～1kgまで(にんじん、大根は500gまで)

→ 加熱後は、ムラ解消のため約5分蒸らしてください。

●にんじん、大根

- 輪切り、いちょう切りに


- 厚さ2～3cmの輪切りに(重ねないで皿にのせる)

●じゃがいも、さつまいも、さといも **1kgの場合は仕上がりを「強」に。**

- そのまま洗って使う
- 切って使うときは、皮をむき大きさをそろえる(重ねないで皿にのせる)



自動メニューで調理する



以下は、自動メニューの基本的な使いかたです。

予熱なしメニュー
「自動メニュー 7～21」
「自動メニュー 22～27」
→ 下記参照

予熱ありメニュー
「自動メニュー 28～31」

凍ったままグリル
(冷凍から調理)
「自動メニュー 22～27」

グリル皿

(例 自動メニュー:「10 茶わん蒸し」4個のとき)

1 自動メニューを選び **スタート決定**、メニュー番号「10」を選んで **スタート決定**

2 ▲▼で個数を選び **スタート決定** (加熱開始)

- メニューによっては人数分を選べるものもあります。
2人分OKマークが付いているレシピは4人分、2人分の設定が可能です。
- 仕上がりを変えるとき(メニューによって3または5段階)
スタート後、仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、◀▶ボタンまたは「仕上がり」ボタンで変更できます。
スタート前にも変更できます。

(例 自動メニュー:「28 フランスパン」のとき)

1 自動メニューを選び **スタート決定**

2 メニュー番号「28」を選び **スタート決定**、予熱をスタートする
(庫内をあたためる)

- 「30 シュー」は段数も選びます→ P.95
- フランスパン(→ P.73)は、庫内に角皿を入れて予熱します。

3 予熱が完了したら食品を入れ **スタート決定** (加熱開始)

「予熱完了」と表示される

- 仕上がりを変えるとき
→ 上記参照
- 予熱スタートから約50分間予熱を保持します。
予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

(例 自動メニュー:「22 鶏の照り焼き」4人分のとき)


1 自動メニューを選び **スタート決定**、メニュー番号「22」を選んで **スタート決定**

2 ▲▼で人数分を選び **スタート決定** (加熱開始)

- すべてのメニューで4人分、2人分の設定が可能です。
2人分OKマークが付いています。
- 仕上がりを変えるとき→ 上記参照
- 加熱不足のときは追加加熱をする→ P.23
表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、「グリル」上面で加熱します。

レンジで加熱する

レンジ



■付属の角皿は使えません

レンジ

「800～150W」

あたためなど、自分で出力や時間を設定して、加熱します。

レンジ加熱

タンクに満水まで水を入れる→ P.22

「300Wスチーム」

酒蒸しなど、レンジ加熱にスチームを足して、しっとりと加熱します。

レンジ+スチーム加熱

1 **レンジ** を選び **スタート/決定**

食品は庫内中央に

あたため 自動メニュー レンジ スチーム

●食品により、ふたまたはラップが必要。→ P.33、52

●「300Wスチーム」はラップをしない。

150W 300Wスチーム 300W 500W 600W 800W

弱火 中火 中火 強火 強火

●解凍する ●煮込む ●あたためる ●ふくらむ ●しっとり ●蒸す ●卵を調理する ●食品をあたためる ●はじけやすい ●食品をあたためる ●調理する ●冷凍食品をあたためる ●野菜をゆでる ●食品を（下ごしらえ） ●食品をあたためる ●調理する

2 出力を合わせ **スタート/決定**

600W 0秒

3 時間を合わせ **スタート/決定** (加熱開始)

600W 130分 → 600W 129分

残り時間

●時間設定時に、便利な早送り機能があります。→ P.23

■出力ごとの最大設定時間

800W	6分
600～300W	30分
150W	300分
300Wスチーム	15分

●連動調理も最大設定時間は変わりません。

●加熱時間の目安→ P.52

■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の▲が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて「スタート/決定」ボタンを押します。

表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」で加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき

「取消」ボタンを押してから操作してください。

強火と弱火を組み合わせる

「連動調理」

かぼちゃの煮物など、最初に強火でひと煮たちさせ、弱火で煮込む料理に使います。

レンジ加熱

(例：600Wで10分→150Wで60分)

1 **レンジ** を選び **スタート/決定**

食品は庫内中央に

あたため 自動メニュー レンジ スチーム

●食品により、ふたまたは落としぶたやラップが必要。

4 **仕上がり** を2秒間押し、時間を合わせる

150W 60分

●150Wの設定のみ可能です。

2 出力を合わせ **スタート/決定**

600W 0秒

●800～150Wで設定が可能です。

※「300Wスチーム」からの設定はできません。

5 **スタート/決定** (加熱開始)

600W 9分59秒

残り時間

3 時間を合わせる

600W 10分 → 150W 59分

残り時間

手順 4 へ

●時間設定時に、便利な早送り機能があります。→ P.23

●連動調理も最大設定時間は上記と変わりません。

■加熱不足のときは追加加熱をする

→ 上記参照

■加熱終了後、別の操作をしたいとき

→ 上記参照

(自動的に150Wに切り替わります)

警告

食品・飲み物は加熱しすぎない
発火や発煙、やけどのおそれがあります
飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります
設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。



レンジで加熱する(レンジ)

オーブンで調理する

オーブン

▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す



予熱ありで
オーブン

「予熱あり1段」
「予熱あり2段」

パンやお菓子などは、
庫内をあらかじめ
あたためてから、食品を
入れて焼き上げます。

角皿
ヒーター加熱

1 オーブンを選び「スタート／決定」、
「予熱あり1段」または「予熱あり2段」を選んで「スタート／決定」

庫内に
何も入れない

レンジ スチーム クリル オーブン

オーブン
[予熱あり1段]
2段
予熱なし1段
2段

●角皿や食品を入れて予熱すると焼き上がりが悪くなります。
※クリスピーピザ(→ P.83)は庫内に角皿を入れて予熱します。

3 予熱が完了したら、食品を入れる

(ピーピーと5回鳴って予熱完了)

オーブン
予熱あり1段

予熱完了

「予熱完了」と表示される

食品は
角皿に並べる

(上段・下段／上下段)

●中段は使えません。
熱風による影響で焼きムラになります。

2 温度を合わせ「スタート／決定」、予熱をスタートする
(庫内をあたためる)

手順 3 へ

設定 190℃ 予熱

オーブン
予熱あり1段

設定 190℃ 現在約 --℃ 予熱中

オーブン
予熱あり1段

設定温度 現在温度
(100℃以上から表示)

- 100～300℃まで。
[庫内が熱いとき(オーブンを連続で使うときや庫内が130℃以上のとき)は、電気部品保護のため、240℃以上の設定はできません。]
- 加熱中も▲▼ボタンで温度が変えられます。
- 予熱スタートから約50分間予熱を保持します。
予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

4 時間を合わせ「スタート／決定」(加熱開始)

設定 190℃ 20分 予熱完了 角皿

オーブン
予熱あり1段

- 時間設定時に、便利な早送り機能があります。→ P.23
- 最大設定時間 120分
- 加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。→ P.17
- 加熱不足のときは追加加熱をする
加熱終了後、表示部の▲が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて「スタート／決定」ボタンを押します。
表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、「オーブン」予熱なしで加熱します。
- 加熱終了後、別の操作をしたいとき
「取消」ボタンを押してから操作してください。


お願い

アルミホイルやオーブンシートを敷く場合は、
角皿の前後の穴をふさがないでください。
焼きムラの原因になります。

オーブンで調理する(オーブン)

オーブンで調理する

オーブン



オーブンのとき、「スチームプラス」が
使えます。→ P.50(発酵は不可)
発酵中、庫内の様子を見るときは、
「スタート／決定」ボタンを長押しすると
10秒間庫内灯がつきます。



予熱なしで

オーブン

「予熱なし1段」
「予熱なし2段」


始めから食品を入れて
予熱なしで焼き上げます。



角皿

ヒーター加熱

- 1 **オーブン** を選び **スタート**、
「予熱なし1段」または「予熱なし2段」を選んで **スタート**




(上段・下段／上下段)

- 中段は使えません。熱風による影響で
焼きムラになります。

お願い

アルミホイルやオーブンシートを敷く場合は、角皿の前後の穴を
ふさがないでください。焼きムラの原因になります。



- 2 温度を合わせ **スタート**



- 100～300℃まで。
庫内が熱いとき(オーブンを連続で
使うときや庫内が130℃以上のとき)は、
電気部品保護のため、240℃以上の
設定はできません。
- 加熱中も温度が変えられます。

- 3 時間を合わせ **スタート** (加熱開始)



- 時間設定時に、便利な早送り機能があります。→ P.23
- 最大設定時間 120分
- 加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、
最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。→ P.17
- 加熱不足のときは追加加熱をする
加熱終了後、表示部の▲が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて
「スタート／決定」ボタンを押します。
表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、「オープン」予熱なしで
加熱します。
- 加熱終了後、別の操作をしたいとき
「取消」ボタンを押してから操作してください。

タンクに満水まで
水を入れる→ P.22

スチームを使って 発酵させる

「オーブン30～45℃」

スチームの効果で、
霧吹きやラップを
しなくても発酵させる
ことができます。



角皿

ヒーター+スチーム加熱

- 1 **オーブン** を選び **スタート**、
「予熱なし1段」または「予熱なし2段」を選んで **スタート**




(上段・下段／上下段)

- 中段は使えません。

お願い

- 温度管理が難しいフランクパンなどは、室温での発酵をおすすめします。
→ P.72
- 設定温度が30℃、35℃のとき、室温がこの温度に近い、あるいは
室温がこの温度より高い場合(夏場など)は、スチームが十分に
出ないことがあります。
様子を見ながら霧吹きをしてください。




- 予熱ありでも設定できます。

- 2 温度を合わせ **スタート**



- 30・35・40・45℃のいずれかに
合わせます。
- 発酵中は、温度変更できません。

- 3 時間を合わせ **スタート** (加熱開始)




- 時間設定時に、便利な早送り機能があります。→ P.23
- 最大設定時間 120分
- 冬場など室温が低いときは、長めに設定し、生地を温度を
はかりながら発酵させてください。
- 発酵温度を保持するために、庫内灯は消灯しています。
- 食品や室温などにより、庫内温度が変わるため様子を見ながら
発酵の温度や時間を調節したり、霧吹きをしてください。
- 発酵不足のときは追加発酵をする→ 上記参照
- 加熱終了後、別の操作をしたいとき
「取消」ボタンを押してから操作してください。

オーブンで調理する(オーブン)

グリルで焼く

グリル



■付属の角皿は使えません

両面を
焼く

グリル

「両面上段」
「両面中段」

肉や魚など裏返す
手間がなく、こんがりと
焼き上げます。



グリル皿

レンジ+ヒーター加熱

上面だけを
焼く

「グリル」上面

グリル

「上面」

上面だけに、焦げ色を
追加したいときなどに
便利です。



角皿

グリル皿

ヒーター加熱

1 グリル を選び スタート 決定



食品は
グリル皿に並べる

(上段・中段)

- 食品はイラストの斜線の範囲に並べてください。
- 中央部分が特によく焼ける範囲です。
 - 食品はなるべく中央に置いて焼きます。
 - 並べかたは、各レシピページのイラストを参照してください。



- グリル皿に触れていない部分には、焦げ色が付きません。
- 火花が出るため、付属の角皿やアルミホイル、金ぐしなど金属製の物は、使わないでください。
- 大きい一尾魚は、焼けにくい場合があります。また、脂が少ない場合も焦げ色が付きにくくなります。


1 グリル を選び スタート 決定




食品は
グリル皿または
角皿に並べる

(上段・中段・下段)

2 「両面上段」または「両面中段」を 選んで スタート 決定



3 時間を合わせ スタート 決定 (加熱開始)



- 時間設定時に、便利な早送り機能があります。→ P.23
- 最大設定時間 30分
料理レシピ編のグリルメニューを参考にして合わせる。
(長くしすぎると底面が焦げることがあります)

■加熱不足のときは追加加熱をする


- 上面の焼き色が薄いときは
加熱終了後、表示部の▲が点滅中(6分間)に追加時間を
合わせて「スタート/決定」ボタンを押します。

表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、
「グリル」上面で加熱します。
- 一尾魚のように身が厚く、内部の火通りが気になるときは
「取消」ボタンを押し、「グリル」両面上段または両面中段で
加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき

「取消」ボタンを押してから操作してください。

2 「上面」を選び スタート 決定



3 時間を合わせ スタート 決定 (加熱開始)



- 時間設定時に、便利な早送り機能があります。→ P.23
- 最大設定時間 30分

■加熱不足のときは追加加熱をする

- 加熱終了後、表示部の▲が点滅中(6分間)に追加時間を
合わせて「スタート/決定」ボタンを押します。

表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、「グリル」上面で
加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき

「取消」ボタンを押してから操作してください。

「スチームプラス」が
使えます。→ P.50



お願い

グリルでの加熱後は、ファンがまわって電気部品を冷却するため、
最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。→ P.17


グリルで焼く(グリル)

スチームプラス

オープン／グリル

スチームで蒸す

スチーム



■スチームプラス…手動のオープンやグリル調理中にスチームを入れることができる機能です。

タンクに満水まで
水を入れる→P.22

オープン、グリルの ときに スチームを 入れる

火の通りや、ケーキなど
のふくらみをよくしたい
ときに

オープンのときは調理前に、温度を
約10℃高めに設定しておきます。

スチームを入れるタイミング
〈オープン〉

- スポンジケーキ
薄く焼き色が付いたとき、
約5～10分間を目安に設定する。
- シフォンケーキ
焼き色が付いてから、
約5分間を目安に設定する。
- シュー
加熱を開始したときに
約5～15分間を目安に設定する。

〈グリル〉

調理時間の約％を過ぎ、焼き色が付き
始めたとき、約1分間を目安に設定する。

1 調理中に **仕上がり** を
2秒間押す
(5秒以内に時間を合わせる)



表示部に「水確認」が表示されます。
(例：両面上段)



2 ① の操作から5秒以内に時間を
合わせる

「オープン」の場合(最大30分)



「グリル」の場合(最大3分)



- 残り時間以上に設定することはできません。
- スチームプラス中は、オープンの温度は
変えられません。

3 3秒後、「スチームプラス」が始まる
(表示部に「スチーム」が点灯し、加熱画面に戻る)

- 表示される残り時間には、スチームプラスの
時間も含まれます。

■途中でスチームを止めたいとき
「仕上がり」ボタンを2秒間押す。
(「取消」ボタンを押すと、すべての加熱が
中止されます)

■時間を変更したいとき
「仕上がり」ボタンを2秒間押し、手順 **1** からやり直す。
● 残り時間以上の時間は、設定できません。

■付属の角皿は使えません

タンクに満水まで
水を入れる→P.22

蒸す

スチーム

野菜や魚介類など、
スチームと電波、ヒーター
の合わせ技でしっとり
ふっくら蒸し上げます。



グリル皿

レンジ+ヒーター
+スチーム加熱

1 スチーム を選び **スタート/決定**



(上段・中段・下段)

- ラップはしない。
- 食品は、グリル皿に直接並べる。
耐熱容器も使えます。
使い分けは、料理レシピ編のメニューを参考にしてください。
- 〈メニュー例〉
- グリル皿に直接並べるメニュー
「ふかしいも」→ P.170
- 耐熱容器に入れてグリル皿に並べるメニュー
「蒸しケーキ」→ P.99

2 時間を合わせ **スタート/決定** (加熱開始)



- スタートして約4分後、スチームが発生します。
- 時間設定時に、便利な早送り機能があります。→ P.23

- 最大設定時間 30分

■加熱不足のときは追加加熱をする
加熱終了後、表示部の▲が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて「スタート/決定」ボタンを押します。
表示部の▲の点滅(6分間)が消えたときは、スチームで加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき
「取消」ボタンを押してから操作してください。

スチームプラス(オープン／グリル)／スチームで蒸す(スチーム)

手動で加熱するとき

●自分で時間などを合わせて加熱するときの設定温度・時間の目安です。

レンジ(あたため)

「レンジ」600W

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
室温・冷蔵	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒～1分	—
	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	—
	どんぶり物	1人分(350g)	約2分30秒～3分30秒	有
	みそ汁	1杯(150ml)	約1分～1分30秒	—
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約1分30秒～2分	—
	粒入りスープ	1杯(180ml)	約1分～1分30秒	有
	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
	野菜の煮物	1人分(150g)	約1分30秒～2分	—
	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	—
	ハンバーグ	1個(90g)	約1分～1分20秒	—
	野菜いため	1人分(200g)	約2分	—
	スバゲティー・焼きそば	1人分(250g)	約3～4分	—
	ハンバーガー	1個(100g)	約30～40秒	—
	バターロールなど	1個(30g)	約10秒	—
	牛乳	1杯(200ml)	約1分～1分20秒	—
	コーヒー	1杯(150ml)	約1分～1分30秒	—
	お酒	1本(180ml)	約1分	—
	さくら干し	1枚(35g)	約30～40秒	—
	お弁当	500g	約1分30秒～2分	—
冷凍	コロッケ	1個(100g)	約20～30秒	—
	ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2～3分	有
	ピラフ (パラパラの物)	1人分(250g)	約4～5分	有
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約6～8分	有
	ポタージュスープ	1人分(300g)	約5～6分	有
	ハンバーグ	1個(90g)	約2分～2分30秒	有
	しゅうまい	12個(170g)	約3～4分	有
	お好み焼き	1袋(300g)	約6～8分	—
	フライ (揚げて冷凍した物)	3個(80g)	約1分～1分30秒	—
	ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒～1分	—
	バターロールなど	1個(30g)	約20～30秒	—
	ミックスベジタブル	100g	約2分～2分30秒	有
	さやいんげん	100g	約2分30秒～3分	有
	さといも	100g	約3分～3分30秒	有

- 食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を2倍弱に合わせます。
- いかやえびなどは、「レンジ」300Wで様子を見ながらあたためてください。
- パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。
- コーヒーの設定時間は、加熱前の温度が室温(約20～25℃)のときの時間です。
- 冷凍カレー・シチューのあたためは、こびり付きを防ぐため途中で混ぜてください。
- ポップコーン、冷凍たこ焼き(レンジ用)はパッケージの加熱方法に従ってください。
- 冷凍食品は、冷凍庫から出して時間がたった場合(温度が上がった食品)は、設定時間を控えめに。

レンジ(解凍)

「レンジ」150W

素材名	分量	設定時間 レンジ150W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約9～12分	—
薄切り肉	300g	約9～12分	—
厚切り肉	300g	約7～10分	—
鶏もも肉(骨なし)	200g	約7～10分	—
鶏もも肉(骨付き)	200g	約8～11分	—
えび	10尾 (約200g)	約5～7分	—
いか(ロール)	100g	約3～5分	—
まぐろ(ブロック)	200g	約6～8分	—
一尾魚	1尾(約300g)	約7～9分	—
切り身魚	1切れ (約100g)	約3～5分	—

- 冷凍庫から出して時間のたった(温度が上がった)食品は、設定時間を控えめにしてください。

レンジ(野菜の下ごしらえ)

「レンジ」600W

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	加熱前 アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2分～2分30秒	—	要
キャベツ	100g	約1分30秒	—	—
小松菜	200g	約2分～2分30秒	—	要
チンゲン菜	200g	約1～2分	—	要
もやし	100g	約1分～1分30秒	—	—
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒～2分	—	要
なす	100g	約1～2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1～2分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	—	要
かぼちゃ	200g	約2～3分	—	—
じゃがいも	1個(150g)	約3～4分	—	—
さつまいも	1本(200g)	約4～5分	—	—
さといも	5個(200g)	約4～5分	—	—
にんじん	100g	約1～2分	—	—

- アク抜き…加熱前水にさらす。
- 色止め…加熱後流水にさらす。

レンジ(冷凍した野菜の下ごしらえ)

「レンジ」600W

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	—
さやいんげん	100g	約2分	—

- あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- 大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにし、解凍できた食品から取り出します。

警告

食品・飲み物は加熱しすぎない
発火や発煙、やけどのおそれがあります
飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります
●設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。

注意

お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出す
火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります

300Wスチーム(あたため)

「レンジ」300Wを使用しています。
水分を補い、しっとり・ふっくらあたためたいときや、固くなりやすいおかずのあたためにおすすめです。(ラップなし)

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
冷やごはん	1杯(150g)	約2分30秒～3分
しゅうまい	8個(150g)	約3分30秒～4分
まんじゅう	1個(60g)	約1分～1分30秒
焼き魚	1切れ(80g)	約2～3分
煮魚	1切れ(100g)	約2～3分
ハンバーグ	1個(90g)	約2分30秒～3分30秒
焼きとり	4本(100g)	約2分～2分30秒
うなぎのかば焼き	100g	約2分～2分30秒
とんかつ	1枚(150g)	約2分30秒～3分
ひじきの煮物	100g	約2分～2分30秒
総菜パン	1個(130g)	約1～2分
ハンバーガー	1個(100g)	約1～2分
バターロールなど	1個(30g) 3個(90g)	約1分～1分20秒 約1分10秒～1分30秒

「レンジ」300Wスチーム

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
冷蔵中華まん	1個	約2分～2分30秒
	2個	約3分～3分30秒
	3個	約4～5分
	4個	約6～7分
冷凍中華まん	1個	約3～4分
	2個	約6～7分
	3個	約7分30秒～9分30秒
	4個	約9分30秒～11分30秒
冷凍しゅうまい	12個(170g)	約6～7分
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	約3分30秒～4分30秒
冷凍ホットケーキ	1枚(60g)	約2分

スチーム

メニュー名	分量	付属品と 棚位置	設定時間 スチーム	備考
茶わん蒸しのあたため	4個	グリル皿中段	約20～25分	—
切り身魚の蒸し物	4切れ(1切れ約100g)	グリル皿上段	約20～25分	—

両面グリル・上面グリル

メニュー名	分量	付属品と 棚位置	設定時間 両面グリル	備考
さわらのみそ漬け焼き	100g×4切れ	グリル皿上段	約9～12分	グリル皿に油を塗る
いかの照り焼き	2はい		約8～12分	—
メニュー名	分量	付属品と 棚位置	設定時間 上面グリル	備考
市販の角もち	4個(200g)	グリル皿中段	約8～9分	—

オープン

メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	予熱	設定時間 オープン	備考
骨付き鶏もも肉	200g×4本	角皿下段	有	250℃ 約16～20分	アルミホイルを敷く
スコーン	直径5cm 約16個		有	200℃ 約15～25分	—
冷蔵ピザ	直径22cm 1枚		有	230℃ 約8～13分	—

オープン予熱時間の目安: 150℃ 約4分 170℃ 約6分 180℃ 約6分 200℃ 約8分
230℃ 約12分 250℃ 約14分 300℃ 約22分

骨付き鶏もも肉の焼きかた
関節から下の足の骨を取り、火の通りをよくするために、骨に沿って根元まで肉を切り開く。

※材料や作りかたを掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本と上の表を参考にして作ってください。



手動で加熱するとき

お手入れする



警告

- お手入れ時、電源プラグは抜く
感電のおそれがあります
- 庫内が冷めてからお手入れする
やけどやけがのおそれがあります

注意

- 庫内に付着した油や食品カスはふき取る
そのまま加熱すると発火や発煙の原因になります
必ず庫内が冷めてからふき取ってください。

■洗剤や食品カスを、すき間やパンチング穴、赤外線センサー取り付け部(庫内右上)に入れないでください。
(故障の原因になります)

■次の物は、使わないでください。
(傷が付いたり、色がはげたりします)




使うたびに

■グリル皿・角皿 柔らかいスポンジで、汚れを落とす

つけ置き後、台所用洗剤(中性)で洗ってください。



※使ったらすぐに洗うか、つけ置きしてください。
調味料を付けたままで放置すると
フッ素コーートを傷める原因になります。



※汚れが取れにくい場合のみ
メラミンフォームのスポンジ
(洗剤を使わないタイプの白いスポンジ)
でこすってください。



- 左記のたわしなどはグリル皿や角皿を傷付けるため
使わないでください。
スポンジの柔らかい面を使ってやさしくお手入れすることをおすすめします。
- 特にグリル皿はフッ素コーートがはがれたり、裏面の発熱体が
傷付いて効果が薄れます。

使うたびに

■庫内 固く絞ったぬれぶきんで、水ぶきする

付着した油や食品・水分はすぐにふき取ってください。
さびの原因になります。
スチームを効率よく使用できるように、機密性の高い設計になっているため、
スチームを使わないときも調理後、庫内(側面・底面)に水滴が付着します。
冷めてから、そのつど、ふきんなどでふき取ってください。
汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

- 天井(ヒーター調理中に油汚れを焼き切るセルフクリーニング加工)
オープンやグリル調理したあとの天井のお手入れは(→ P.56)
レンジ調理時に、天井に食品カスなどの付着した場合はぬれぶきんで軽くふき取る。
- 底面のひどい汚れは
クリームクレンザーでふき取り、その後ぬれぶきんでふく。
- 天井はふきんなどでふくと、オートクリーン加工の成分が付着し、少し黒くなります。
- 庫内や周囲のパッキン部を強くこすらないでください。
(庫内のフッ素加工がはがれ、効果の低下や、パッキン部のはがれの原因になります)
- においが気になるときは、しっかり換気を行い、お手入れの「34 脱臭」をしてください。→ P.56

使うたびに

■外まわり 柔らかい布で、水ぶきする

付着した油や食品はすぐにふき取ってください。
汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

- ドアの内側・外側・ハンドル部
水ぶきのあと、柔らかい布でからぶきしてください。


水アカ、カビなどの
発生を抑えるために
週1回

■給水タンク 柔らかいスポンジで水洗いする

洗剤で洗うと、においの原因になります。



給水タンク出し入れ口は、柔らかい布で水ぶきし、
ひどい汚れは薄めた洗剤(中性)でふき取る。




- 食器乾燥機、食器洗い乾燥機
は、使わないでください。
(変形や破損、シールのはがれ
の原因になります)

給水ふた

ふた

それぞれのふたは、しっかり閉める。
(水漏れの原因になります)

パイプキャップ (必ず下向き)
向きを変えると、
水を最後まで使えません。



内側(平ら)
外側(突部)

パッキンゴム

ゴムの内側と外側を、正しく取り付ける。
(間違えると、水漏れやふたが閉まらない原因になります)




タンクカバー
刻印の矢印方向に
スライドして外す。

汚れてきたら

■クリーントレー スポンジで水洗いする

- 食器乾燥機や食器洗い乾燥機は、使わないでください。
(変形の原因になります)




■セラミックカバー 水洗いする



- ※陶器製です。
(落とすと割れるので
ご注意ください)
- ひどい汚れには、
クリームクレンザーが
使えます。

■ミトン 手洗いする



- 洗濯機や乾燥機は
使わないでください。
(布が傷む原因になります)
- 漂白は、酸素系漂白剤を
使ってください。

お手入れする

お手入れする

お手入れ



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

汚れてきたら

水 タンクに満水まで水を入れる→ P.22

「32 庫内」

スチームで庫内の汚れを浮かせて、落としやすくします。
(目安時間 約30分)

スチーム加熱

**5~6回
オープン・グリル調理したあとは**

「33 天井」

天井の汚れを焼き切ります。
(目安時間 約40分)

ヒーター加熱

**庫内においが
気になるときに**

「34 脱臭」

庫内においの原因(汚れなど)を焼き切って脱臭します。
脱臭するときは、しっかり換気をしてください。
(目安時間 約30分)

ヒーター加熱

汚れてきたら

「35 水受皿」

市販の洗浄用クエン酸※を水に溶かして水受皿の水アカなどを取ります。
(目安時間 約30分)

※別売品でクエン酸をご紹介します→ P.5

ヒーター+スチーム加熱

水を抜きたいとき

給水タンクから水受皿までの給水経路に残るスチーム用の水を抜くことができます。

お手入れ前に、角皿、グリル皿、セラミックカバーを取り出し、庫内の汚れをふき取っておく。

1 お手入れの番号を選び

※「33 天井」について
セルフクリーニング加工の効果を保つために、5~6回オープン・グリル調理したあとは「33 天井」機能でお手入れしてください。

「庫内」
終了後、電源プラグを抜き、庫内の奥面や側面、天井などの浮き出た汚れをふき取る。

「天井」「脱臭」では
ヒーターを使用しているため終了後、本体や庫内が熱くなっています。
お気を付けください。

1 水にクエン酸を混ぜて溶かす

水 50ml
クエン酸 小さじ約1/4 (約1.2g)

2 **1** を水受皿にあふれない程度に注ぎ、セラミックカバーを戻す

水受皿

●あふれさせると、庫内底面のパッキングが傷むことがあります。

3 「35」を選び

4 終了後、セラミックカバーを水洗いし、すみやかに水受皿に残った湯をふき取る

●時間を置くと、フッ素コートが傷むことがあります。
●強くこすらないでください。フッ素コートがはがれる原因になります。
特にクレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

手順 **3** へ

1 給水タンクを取り出す

2 排水する

ノズルから排水される

3 水受皿に排水された水をふき取る

●3回まで連続使用できます。

お手入れする (お手入れ)

お手入れする (お手入れ)

よくあるお問い合わせ

質問		答え															
レンジ	アースは必要ですか？	●アースは確実に取り付けてください。➡ P.6 電源コンセントにアース端子がないときは、アース工が必要です。特に、湿気が多い場所や水けのある場所では、アース工事が法律で義務付けられています。➡ P.12 アース端子がない場合、アース線の長さが足りないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。															
	設置のとき、あまりすき間をあけられないのですが、大丈夫ですか？ (例) 上面があけられません	●安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を確保してください。 <table border="1"><tr><th>場 所</th><th>上方</th><th>左方</th><th>右方</th><th>前方</th><th>後方</th><th>下方</th></tr><tr><td>離隔距離 (cm)</td><td>20</td><td>0</td><td>0</td><td>(開放)</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> ※左右両方の離隔距離は、左右を5cm以上あげると、上方は10cm以上でお使いいただけます。➡ P.9		場 所	上方	左方	右方	前方	後方	下方	離隔距離 (cm)	20	0	0	(開放)	0	0
	場 所	上方	左方	右方	前方	後方	下方										
離隔距離 (cm)	20	0	0	(開放)	0	0											
初めて使用するときに、カラ焼きは必要ですか？	●必要ありません。そのままご使用ください。 においや煙が気になる場合は、しっかり換気を行い、脱臭をしてください。 ➡ P.56																
調理	「スチームプラス」はどんなときに使うのですか？	●手動メニューのオープン調理やグリル調理中にスチームを加えて、火の通りやふくらみをよくしたいときに使います。➡ P.50															
	おもちゃトーストは焼けますか？	●「グリル」上面を使って焼くことができます。 おもちゃ➡ P.53 トースト➡ P.81															
	オープン調理やグリル調理で表面をもう少し焦がしたい	●「グリル」上面を使って焼くことができます。➡ P.48															
使いかた	オープンの予熱中庫内灯がつきません	●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。															
	給水タンクから水受皿までの水を抜きたい	●給水タンクを取り出し、「仕上がり」ボタンを2秒間押します。 ノズルから排水されます。お手入れのしかた➡ P.56															
	デモモードって何ですか？	●店頭で実演するためのモードのことです。店頭用であるため加熱できません。デモモードの解除のしかた➡ P.16															
	タンクに水が入っているのに「水確認」を表示します	●タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム使用のメニューを選ぶと、表示部に「水確認」を点滅表示します。 タンクに水が入っていても表示します。 加熱をスタートすると表示は消えます。															
	天井をふきんなどでふくと黒くなります	●オートクリーン加工の成分が付着して、少し黒くなることがあります。															

エコナビQ&A

Q 質問	A 答え
エコナビはどのようなしくみで働いているのですか？	●赤外線センサーで食品の温度と位置をチェックし、温度が低い部分に効率よく電波があたるように「ねらって加熱」を開始します。省エネ効果があると判定した場合、エコナビ運転となります。
エコナビはどのような場合に働きますか？	●あたため「1 ごはん・おかず」の65～85℃設定で、冷凍と冷蔵（もしくは室温）の2品あたため時に、それぞれの食品の温度差や置き位置を見分けて「ねらって加熱」を開始します。この電子レンジで「ねらって加熱」をしない場合と比べて省エネ効果があると判定した場合に、エコナビ運転となり、ランプが点灯します。→ P.28 食品の種類・分量・初期温度、設定温度、置き位置などの諸条件により省エネ効果は異なります。
省エネになるのはエコナビ運転時だけですか？	●待機時電力オフ、オープン予熱中の庫内灯の消灯など、省エネの工夫がされています。 (年間消費電力量*1 : 65.5 kWh / 年) (省エネ基準達成率*2 : 110%) さらに、食品の温度差や置き位置を見分けて、「ねらって加熱」し、省エネ運転をするのがエコナビです。 ※1：年間消費電力量について→ P.68 ※2：省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。
あたため「2 スチームあたため」のときエコナビは働きますか？	●あたため「1 ごはん・おかず」の65～85℃設定時だけ働きます。他のメニューでは働きません。
ランプが点滅したあと、点灯するときとしないときがあります	●食品の温度差や置き位置を見分けて、エコナビ判定を開始しても省エネ効果がある場合は点灯しますが、食品の種類・分量・初期温度、設定温度、置き位置などの諸条件により、エコナビ運転しないことがあります。その場合はランプは消灯します。
ランプが点滅・点灯しません	●あたため「1 ごはん・おかず」の65～85℃設定時以外ではランプの点滅・点灯はしません。 ●あたため「1 ごはん・おかず」の65～85℃設定時の、エコナビ判定中は点滅、エコナビ確定後に点灯します。→ P.28 ●エコナビ効果が得られない場合、加熱終了までランプが点滅する場合と、途中で消灯する場合があります。
少ない時間しかランプが点灯しません	●点灯時間が長いほど、エコナビ効果があるわけではありません。ランプは効果があると判定したタイミングで点灯します。ランプが点灯した場合は、点滅開始したときから加熱終了までが省エネになっています→ P.28

うまく仕上がらない

■1 ごはん・おかず

共通	熱くならない	<ul style="list-style-type: none">●食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれているいませんか。●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。●もう少し加熱したい場合は、「レンジ」600Wで時間を合わせて追加加熱してください。→ P.43●冷凍したカレーは自動ではうまくあたためられません。ラップをして「レンジ」600Wで時間を合わせて加熱してください。→ P.52
	あたためるとタレが飛び散る	<ul style="list-style-type: none">●深めの耐熱容器に入れて、ラップをしてあたためてください。●タレは加熱後にかけましょう。
1品	熱すぎる	<ul style="list-style-type: none">●あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。●深さに対してできるだけ口が広い容器をお使いください。赤外線センサーをうまく働かせるためです。
	冷凍ごはんがあたたまっていない	<ul style="list-style-type: none">●あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。●ラップの重なっている方を上にしていませんか。必ず下にしてください。
2品	あたためがうまできない	<ul style="list-style-type: none">●庫内底面の円形のイラストの中に食品を置いていませんか。はみ出すとうまくあたまりません。●あたためる分量が多すぎませんか。1品250g以下にしてください。●冷凍物の分量が多くありませんか。食品の分量は同じぐらいにしてください。

■2 スチームあたため

あたため時間が長くなる	<ul style="list-style-type: none">●スチームを発生させてあたためるため、レンジ加熱のみのあたためより時間がかかります。
ごはん・おかずが熱すぎる	<ul style="list-style-type: none">●仕上がりを「弱」または「やや弱」に調節してください。●100g未満は「レンジ」300Wスチームで時間を合わせて加熱してください。

■3 飲み物、4 酒かん

熱くなりすぎて飲めない	<ul style="list-style-type: none">●置きかたは合っていますか。→ P.34●あたための「3 飲み物」か「4 酒かん」を使いましたか。→ P.34●少量加熱すると沸とうします。容器の8分目まで入れてください。●厚手のカップを使うと、熱い場合があります。温度を低めに合わせるか薄手のカップに変えてください。●設定温度は高くありませんか。変えた温度は記憶され、次のあたため時に表示します。
上と下で温度が違う	<ul style="list-style-type: none">●加熱後よく混ぜてください。

■5 中華まん

うまくあたたらない	<ul style="list-style-type: none">●食品の種類や大きさ、重さを確認してください。自動では70～120gまでしかあたためられません。●重さなどに合わせて仕上がりを選んでください。→ P.34●70～120g以外は「レンジ」300Wスチームで様子を見ながら加熱してください。●個数の設定をまちがえていませんか。→ P.34●置きかたをまちがえていませんか。→ P.34
-----------	---

■7 ゆで葉果菜、8 ゆで根菜

野菜をゆでるとうまできない	<ul style="list-style-type: none">●野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。葉菜はラップで包んで皿にのせて、果花菜・根菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。●100g未満の野菜は「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱してください。●小松菜、なす、かぼちゃは、仕上がりを「強」にして加熱してください。
ゆでムラがある	<ul style="list-style-type: none">●ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。●かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。●じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上ゆでるときは、大きさが同じぐらいのじゃがいもを選んでください。●じゃがいもなどで、部分的に固さが残る場合は、少し大きめの耐熱皿を使うと、加熱時間が長くなり固さが緩和されます。

■9 スチーム 解凍

食品が煮えた	<ul style="list-style-type: none">●食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。●ラップなどの包装を取り外してください。●形状、開始温度によっては煮えることがあります。
--------	---

■10 茶わん蒸し

うまできない	<ul style="list-style-type: none">●容器の置きかたをまちがえていませんか。→ P.117●個数の設定をまちがえていませんか。→ P.117
--------	---

■21 さんまの塩焼き

焼き色が濃い・薄い	<ul style="list-style-type: none">●季節や鮮度、脂ののり具合によって焼き色が異なります。焼き足りないときは、「グリル」上面で様子を見ながら焼いてください。
-----------	--

■28 フランスパン

うまく焼けない ふくらまない	<ul style="list-style-type: none">●生地が発酵状態は良好でしたか。発酵時に生地の温度が高すぎるとうまくふくらまず、焼き上がりも悪くなります。→ 「パン作りのコツ」P.80
焼き色が濃い・薄い	<ul style="list-style-type: none">●「仕上がり」ボタンで焼き色の調節ができます。濃くしたいときは「強」に、薄くしたいときは「弱」に合わせてください。
焼き色にムラがある	<ul style="list-style-type: none">●角皿の前後は入れ替えましたか。残り時間約10分でブザーが鳴ります。入れ替えてください。

■29 スポンジケーキ

ケーキがうまく焼けない ふくらまない	<ul style="list-style-type: none">●卵の泡立てがしっかりできていますか。泡立て器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。
泡立てがうまできない	<ul style="list-style-type: none">●ボールに油分や水分が付いていませんか。泡立てるときのボールは、油分や水分が付いていない物を使ってください。
部分的に粉が残る	<ul style="list-style-type: none">●よくふるいながら入れましたか。ふるうことで不純物や粉の固まりを取り除き、また空気をたっぷり含ませる効果があります。
焼き色が薄い	<ul style="list-style-type: none">●材料や作りかたの違い、ケーキ型の種類で焼き色が変わることがあります。(例えば、グラニュー糖を使うと焼き色は薄くなります)

うまく仕上がらない

うまく仕上がらない

うまく仕上がらない(っづき)

自動メニュー	■30 シュー	焼き色・大きさにムラがある	●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。
		うまくふくらまない	●生地作りのコツ→P.94
スチーム	■31 シフォンケーキ	空洞ができる	●卵白の泡立てはツノが立つまでしっかり泡立てないと空洞の原因になります。また生地を混ぜるときは卵白の固まりが消えるまでしっかり混ぜてください。 ●シフォンケーキ型の底のすき間が大きいと、底面に大きな空洞ができる場合があります。
		うまくできない	●水がなくなっていないですか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れたりした場合にはうまくできません。 (調理を一時停止するメニューもあります。→ P.65)
オープン		焼き色にムラがある	●中段を使っていますか。1段で調理するときは上段または下段をお使いください。(メニューによって最適な棚位置は異なります) ●クッキー、マドレーヌ、バターロールなどは、生地が大きさがそろっていないと焼きムラが出やすくなります。 生地大きさはそろえてください。 ●焼きムラが気になるときは、途中、角皿の前後または上下段を入れ替えてください。 ●バターロール、クッキー、マドレーヌ、ロールケーキなどは、途中、角皿の前後を入れ替えると、ムラなくきれいに焼けます。
		紙型を使うとうまくできない	●スポンジケーキやシフォンケーキなどは金属製の型を使って焼くときよりも焼き時間が長くなる場合があります。様子を見ながら加熱してください。 ●分量に合った大きさの紙型を使っていますか。 大きすぎても小さすぎてもうまくできません。
		パンがうまく焼けない ふくらまない	●生地の発酵状態は良好でしたか。 →「パン作りのコツ」P.80 ●生地を同じ大きさに成形しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。
グリル		肉・魚などで焼き色が薄い 生っぽい	●内部が凍っていませんか。(凍ったままグリル以外) 必ず、完全に解凍してから焼いてください。
自動調理全般		うまくできない	●仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、冷凍の保存状態など)によって異なります。 分量、切りかたなどはレシピに従ってください。

「凍ったままグリル」Q&A

■全体	うまく焼けない	●食材の厚みをそろえ、平らに冷凍していますか→ P.192、193 ●置きかたは合っていますか。各ページを参照してください。 ●冷凍保存できる期間は2〜3週間までです。長期間保存したものは乾燥(冷凍焼け)し、焼き色が濃くなりすぎるなど、上手に焼けなくなります。
	冷凍しないで焼くと味が濃い、薄い	●本書のレシピは、冷凍した食品がうまく焼き上げられるように考えられたレシピのため、冷凍保存せずに焼くと味が変わる場合があります。お好みで調味液やたれの分量を調整してください。
	冷凍しないで焼くとうまく焼けない	●「ハンバーグ」はP.155に従って調理してください。 それ以外のメニューは、冷凍しないで焼くときの目安をレシピに記載しています。 あくまでも目安ですので、必ず様子を見ながら加熱してください。 ●焼けないメニューには目安を記載していません。
	2人分を凍らせる場合の冷凍保存袋の大きさを教えてください	●4人分と同じ大きさの袋で冷凍してください。 小さい袋を使うと材料が入らない場合があるためご注意ください。
■22 鶏の照り焼き	生っぽさが残る	●肉の厚い部分に切れ目を入れて、平らに冷凍していますか。 厚い部分は温度が上がりにくい場合があります。
■23 ハンバーグ	うまく焼けない 焼き色が薄い	●本書のレシピの分量で冷凍していますか。 ハンバーグの水分が多いと温度が上がりにくく、上手に焼けません。
■24 塩さば	生っぽさが残る 焼き色が薄い	●魚は大きさや厚みにより、焼き上がりが変わります。 焼き足りないときは、様子を見ながら追加加熱してください。
■26 焼き野菜	冷凍中に野菜が黒くなる	●アク抜きをして冷凍していますか。 さつまいもは水に、れんこん、長いものは酢水につけてアク抜きをしてから冷凍してください。
■27 焼きおにぎり	焼き色にムラがある	●おにぎりの大きさ、厚みはそろっていますか。 おにぎりを作るときは厚みをそろえてください。

うまく仕上がらない

「凍ったままグリル」Q&A

故障かな？

故障かな？と思われるときは、以下の項目に従って調べてください。

症 状	原 因
まったく動かない	<ul style="list-style-type: none">● 停電していませんか。● 配電盤のブレーカーが切れていませんか。● 電源プラグが抜けていませんか。● 表示部に初期画面を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開けて、初期画面が表示されてから操作してください。
食品がまったくあたたまらない	<ul style="list-style-type: none">● 表示部に「デモ」が出ていませんか。店頭用のモードに設定されています。<div>デモ</div>● ◀▶ ボタンで「レンジ」に合わせ、「スタート／決定」ボタンを4回押します。さらに「取消」ボタンを4回押すと「デモ」表示が消え、解除されます。
調理中、調理後にカチカチ音やうなり音などの音がする	<ul style="list-style-type: none">● 電子レンジの出力やヒーターを切り替えているスイッチの音、アンテナの制御音、スチームの発生音、部品を冷却するファンの音です。故障ではありません。（発酵時はファンを断続的にまわしています）
調理中に火花が出る	<ul style="list-style-type: none">● レンジ（電波）を使うメニューでは、金属容器などは使えません。● 金粉・銀粉のある容器を使用していませんか。● 庫内の壁に金属（アルミホイル・金ぐしなど）が触れていませんか。● 付属品の角皿を使用していませんか。
スチームが漏れる	<ul style="list-style-type: none">● スチーム調理中、ドアの周囲から少量の蒸気が出るがありますが、故障ではありません。
煙やいやなにおいが出た	<ul style="list-style-type: none">● 初めて使うときは、防さびの油が焼け、においや煙が出ることがあります。気になる場合は、しっかり換気を行い脱臭をしてください。→ P.56● 庫内・ドア内側に、食品カス・油などが付いていませんか。ヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。
ドアがくもり 水滴が落ちる	<ul style="list-style-type: none">● メニューにより若干の水滴が出ることがあります。
現在温度表示が設定温度 近くなっているのに なかなか終了しない	<ul style="list-style-type: none">● 現在温度は食品のおよその平均温度を表示しています。温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示から、しばらく変わらないことがあります。故障ではありません。
スチームが出ない	<ul style="list-style-type: none">● 給水タンクは確実にセットされていますか。水は入っていますか。→ P.22
庫内に水が残る	<ul style="list-style-type: none">● スチーム加熱終了後、メニューによっては庫内底面に水がたまります。冷めてからふきんなどでふき取ってください。また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。→ P.22
スチーム使用時、 ブチュブチュ音がする	<ul style="list-style-type: none">● 給水タンクから水を吸い込むときに空気をかみ込む音です。故障ではありません。
レンジ加熱のとき 途中で初期画面に戻る	<ul style="list-style-type: none">● 庫内に食品が入っていない、または少量の食品（100g未満）を入れて加熱していませんか。庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。
オープンの予熱中 庫内灯がつかない	<ul style="list-style-type: none">● 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

故障かな？

次の表示が出たときは内容を確認したあと操作し直してください。
「取消」ボタンを押すと表示は消えます。

症 状	原 因
調理中に 水確認 と表示した	<p>調理中、給水タンクの水がなくなったときに表示します。 食品の分量やメニューによっては 水確認 表示が出ない場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none">● 調理中に 水確認 を表示し、調理を一時停止するメニュー 「レンジ」300Wスチーム、「スチーム」 あたため「5 中華まん」、自動メニュー「10 茶わん蒸し」 お手入れ「32 庫内」 ※停止したときはタンクに水を入れ（P.22）、「スタート／決定」ボタンを押して調理を再開させます。● 調理中に 水確認 を表示するが、調理を続行するメニュー 「スチームプラス」 ※次回からは、スタートする前にタンクの水量を確認してください。→ P.22
041	<p>電気部品の温度が高いときに表示します。</p> <ul style="list-style-type: none">● 食品を入れずに加熱していませんか。● 少量の食品（100g未満）を加熱していませんか。庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。● レンジ（電波）を使うメニューで付属の角皿を入れて加熱していませんか。付属の角皿は、オープン（発酵）、上面グリル以外では使えません。● 両面グリル調理で、グリル皿を入れずに加熱していませんか。グリル皿を入れて加熱してください。● 敷物や、紙などが本体底面に吸い付けられて吸気口（→ P.14）をふさいでいませんか。取り除いてください。故障の原因になります。● 「取消」ボタンを押してから操作し直してください。
U50	<p>庫内の温度が高いときに表示します。</p> <ul style="list-style-type: none">● 表示が消えるまでドアを開けて待つか、「取消」ボタンを押してから手動メニュー（レンジ、グリル、オープン、スチーム）で調理してください。


■以上のことをお調べになり、それでもなお異常があるときは次の内容をお買い求め先へご連絡ください。

1. 故障状況
2. 製品名（スチームオープンレンジ）
3. 品番（NE-R303）
4. お買い上げ日（年月日）

■次のような表示が出たら、表示内容をお買い求め先にご連絡ください。

「取消」ボタンを押すと表示は消えます。

Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。



故障かな？

保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れ などは
■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電 話 () -
お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」、「エコナビ Q&A」、
「うまく仕上がらない」、「『凍ったままグリル』Q&A」、
「故障かな?」(P.58～65)でご確認のあと、
直らないときは、まず電源プラグを抜いて、
お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 スチームオープンレンジ

●品 番 NE-R303

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間。ただし、マグネトロンは 2 年間です。
(一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **8年**

当社は、このスチームオープンレンジの補修用性能
部品(製品の機能を維持するための部品)を、
製造打ち切り後 8 年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/>

●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**
■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**
Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承ください。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

よくお読みください

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
中部地区	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市長久保区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鷺4丁目42
	高山	☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
中国地区	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川	☎ (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
九州地区	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎ (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

仕 様		
電 子 レ ン ジ	消 費 電 力	1.45 kW
	高周波出力	1000 W※1・800～150 W相当
	発振周波数	2,450 MHz
	温度調節範囲	－10～90 ℃
ス チ ー ム	スチムヒーター出力	1.0 kW(0.3 kW+0.7 kW)
グ リ ル	消 費 電 力	1.35 kW
	ヒーター出力	1.30 kW
オ ー ブ ン	消 費 電 力	1.41 kW
	ヒーター出力	1.35 kW
	温度調節範囲	発酵(30・35・40・45 ℃)・100～300 ℃ ・このオープンレンジの300℃温度での運転時間は約5分間です。 その後は自動的に230℃に切り替わります。
電 源	交流100 V(50～60 Hz共用)	
質 量	約22.6 kg	
寸 法	外 形	幅509 mm×奥行468 mm×高さ414 mm
	庫 内	幅394 mm×奥行309 mm×高さ225 mm
消費電力量の目安		
区分名※2	F：オープンレンジ(熱風循環加熱方式の物)	
電子レンジ機能の年間消費電力	52.8 kWh / 年	
オープン機能の年間消費電力量	12.7 kWh / 年	
年間待機時消費電力量	0.0 kWh / 年	
年間消費電力量	65.5 kWh / 年	


※1 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大5分)であり、調理中自動的に700Wに切り替わります。
これは自動の限定したメニュー(あたための「1 ごはん・おかず」、「3 飲み物」、「4 酒かん」)で働きます。

※2 区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分かれています。

- コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。
(表示部に初期画面を表示時1.7W)
- 年間消費電力量(kWh / 年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。
また、アフターサービスもできません。

愛情点検

長年ご使用のスチムオープンレンジの点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 異常なおいや音がする。
- ドアに著しいガタや変形がある。
- 触ると電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、ご使用
を中止し、コンセントから
電源プラグを抜いて
販売店へ点検をご依頼
ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	NE-R303
販 売 店 名	☎ ()		

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

特典 1

お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

特典 2

使い方など商品情報をスムーズに入手できる


特典 3

エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

<http://club.panasonic.jp/>

携帯



※このサービスは
WEB限定のサービスです。


Cook Book



スチムオープンレンジ 料理レシピ編

料理レシピは、裏表紙からご覧ください。
(レシピのもくじは196～199ページです)

レシピなど、お役立ち情報を満載のパナソニックホームページへ!
<http://panasonic.jp>



いちごジャム

レンジ加熱



材料(でき上がり分量 約350g)

カロリー(大さじ2杯分) 約83kcal
塩分 0g

いちご(へたを取る)……………300g
A「砂糖……………150g
レモン汁……………小さじ2
サラダ油……………1～2滴

- レモン汁は固まりやすくするために、サラダ油はふきこぼれにくくするために加えます。

【レンジ】

1

下ごしらえをする

いちごを深さ10cm以上の耐熱ガラス製ボールに入れ、Aを全体にふりかける。

2

加熱する

ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約13～15分 決定 加熱開始

※途中で2～3回かき混ぜる。

ポイント!

- ジャムは加熱直後はさらりしていますが、冷ますととろみがでできます。加熱しすぎないようにしましょう。
- ホイップした生クリームと軽く混ぜれば、いちごクリームに。ロールケーキなどのクリームにぴったりです。

トマトジャム

レンジ加熱



材料(でき上がり分量 約400g)

カロリー(大さじ2杯分) 約96kcal
塩分 0g

トマト……………正味350g
りんご……………正味100g
A「砂糖……………200g
レモン汁……………大さじ2
サラダ油……………1～2滴

- レモン汁は固まりやすくするために、サラダ油はふきこぼれにくくするために加えます。

【レンジ】

1

下ごしらえをする

トマトを洗い、十文字の切り込みを入れ、湯むきする。4～6つに切り種を除く。りんごは皮をむき、小さめの角切りにする。深さ10cm以上の耐熱ガラス製ボールにトマトとりんごを入れ、ラップをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約6分 決定 加熱開始

加熱後、フォークなどで粗くつぶし、Aを加えて混ぜる。

2

加熱する

ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約20分 決定 加熱開始

加熱後、よく混ぜる。

トマトをにんにんに代えて

にんにんジャム

トマトの代わりににんにんを使い、水またはお好みの果汁100%のジュースを%カップとりんご、Aを加えます。にんにんジャムの場合、「加熱する」の手順は「レンジ」600Wで約10～13分加熱します。

「フランスパン」のつづき

8

30℃で二次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

左の写真のように角皿にキャンバス地を敷いて、閉じ目を下にして生地を並べ、下段に入れる。

オープン 決定 予熱なし1段 決定 30℃ 決定

約40～50分 決定 発酵開始

発酵終了後、板などを使って、キャンバス地ごと台に取り出し、生地が乾燥しないようにビニールをかけ、25～30℃のところに置く。

9

角皿を入れて予熱する 予熱時間: 約12分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

生地は入れないで、角皿を下段に入れる。

自動メニュー 決定 自動28 決定 予熱開始


10

切れ目を入れる


準備していた板を使って、生地を閉じ目が下になるようにオープンシート上に移す。

水でぬらしたカミソリで、図のように切れ目を入れる。

- バゲットの場合: 右図のように $\frac{1}{8}$ くらい重なるように切る。



- ブチパンの場合: カミソリで一文字に切り、はさみで十字になるよう真ん中をチョンと切る。(切れ目は浅く入れる)



- プールの場合: #字状に切る。

11

焼く


予熱完了後、ミトンをはめて、角皿を取り出す。

板を使って、オープンシートごとすばやく生地を角皿に移し、下段に入れる。

決定 加熱開始 ●目安時間 約25分

残り時間約10分でブザーが鳴ります。角皿の前後を入れ替えてください。(熱いのでやけどに注意) ブザーが鳴ったあと、何も操作しなくても調理は継続されます。

- 加熱終了後、表示部の「秒」の点滅が消えたとき
→「オープン」予熱なし1段 210℃で様子を
見ながら追加加熱してください。



発酵のコツ

冬は発酵を使いましょう

給水タンクに満水まで水を入れる。

ラップをかけずに、生地をのせた角皿を下段に入れる。

オープン 決定 予熱なし 1段 決定 30℃ 決定

約60分 決定 発酵開始

●フランスパンは生地の温度調節が大切です。発酵を長時間使用していると庫内温度が30℃以上になります。時々、棒温度計で生地の温度をはかり、30℃以上になったら、「取消」ボタンを押して庫内に置いておくなどしましょう。



2 生地をこねる

生地をひとつにまとめ、打ち粉をした台に移す。手のひらに体重をかけて小さく円を描くようにこね、時々生地を低い位置から台にたたきつけ、約8～10分こねる。

※少しムラがあっても、弾力が出て、指で薄くのばせるようになればこね上がり。
(生地の温度は約24℃が適温です)

3 一次発酵させる(1回目)

油(分量外)を塗ったボールに生地を入れてラップをかけ、25～27℃の場所に約2時間おく。(生地の温度をはかり、27℃になっていなかったら、もう少しおく)生地温度が27℃で、大きさが約2倍になったら、粉をつけた指で押してみる。

穴がふさがらなかったら発酵完了。

※発酵具合について➡ P.80

4 ガス抜きする

生地を丸め直して、手で押して軽くガスを抜く。
(ガスを抜きすぎないように)

5 一次発酵させる(2回目)

1回目と同様の要領で、生地温度が27℃で大きさが2倍になるまで約1時間おく。

6 休ませる(ベンチタイム)

スケッパーで生地を2分割し、切り口を中に包み込むように短い棒状にまとめる。深めの容器に入れ、ふたをし、室温で30～40分休ませる。



7 成形する

打ち粉をした台に生地を移し、手の腹で押さえ平らにして、1/3のところまで折り、手の腹で閉じ目を押さえる。反対側からも同様に折り、閉じ目を押さえる。さらに、閉じ目で2つに折り込みながら、親指で生地を入れ込む様にして、もう一方の手首を立てて新たな閉じ目を押さえる。もう一度、同様に生地を2つに折る。
(あまり押さえつけずに生地を大きくふんわり扱います)閉じ目を下に、台の上で転がすように30cmにのばす。
(ブール: 生地を2等分して、閉じ目を下で丸める)
(プチパン: 生地を4等分して、閉じ目を下で丸める)

つづく



●バゲットは長さが68cmの物を言いますが、ここでは角皿に合うように約30cmでご紹介しています。

[28 フランスパン]

ポイント!

- 「パン作りのコツ」を参照してください➡ P.80
- モルトパウダーは少量でイーストの働きを助けます。入れ過ぎに注意しましょう。フランスパン専用粉、モルトパウダーは製菓材料店等で購入できます。
- こね上がり温度が24℃になるように、材料の温度と室温で調節してください。
- 夏場は粉を冷蔵庫で冷やしておくといよいでしょう。

発酵 ヒーター+スチーム加熱
焼き上げ ヒーター+スチーム加熱

材料(約30cmバゲット2本分)

カロリー(1/2本分)	約259kcal
塩分	約1.5g
フランスパン専用粉	280g
ドライイースト	2g(小さじ1弱)
(予備発酵不要の物)	
モルトパウダー	1g(小さじ1/4)
塩	6g(小さじ1)
水	175～195ml

使用する付属品
角皿(下段)



準備する物


棒温度計
キャンバス地
オープンシート(角皿大に切る)
カミソリ
スケッパー
ビニール袋
生地を傷めないように角皿から移動させる板(幅30cm 段ボールに紙を巻いても可)



1 材料を混ぜる

ボールに水、塩を入れて混ぜる。
塩が溶けたらフランスパン専用粉、モルトパウダー、ドライイーストを入れ、ひとつにまとまるまで手で混ぜる。
※機械でこねる場合は水を少なめに。

フランスパン



tsuji

辻調グループ校
浅田先生

ADVICE [浅田先生のアドバイス]

山形食パンのコツ

食パンの生地は、水分が多く、こねはじめはベタベタしますが、がんばってこねましょう。こね上がりを確かめるときに、のびがよく薄い膜ができるようになるまでしっかりこねてください。
また、発酵途中でガス抜き（パンチ）をします。
成形時にはめん棒でガスをしっかり抜き、表面にハリがある俵形にしましょう。これらの作業を一つ一つきちんとすることで、きめが細くなり、ボリュームが出ます。
そのまま食べるとしっとり、トーストするとサクサクとしたおいしい食パンになります。

4

成形する

生地をめん棒でだ円形（長い方の直径約20cm、短い方が約15cm）にのばす。
閉じ目を上にして左右から折り返して中央で重ねる。
向こうから手前に巻いて俵形にする。
油（分量外）を塗った食パン型に巻き終わりを下にして入れる。



5

40℃で二次発酵させる

型を角皿にのせ、下段に入れる。

オープン 決定 予熱なし1段 決定 40℃ 決定
約50～60分 決定 発酵開始

※発酵は表面が型から少し出る程度まで。

発酵終了後、角皿ごと取り出す。
予熱の間、乾燥しないようにラップをかけておく。



6

予熱する

予熱時間：約8分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。


オープン 決定 予熱あり1段 決定 210℃ 決定 予熱開始

7

焼く

予熱完了後、角皿にのせ下段に入れる。

約30～40分 決定 加熱開始



スタート後すぐに、スチームプラス（→ P.50）を3分入れる。



【オープン】

1

材料を混ぜる

ボールに水とドライイーストを入れ、かき混ぜて溶かす。
強力粉、砂糖、塩、スキムミルクを加えて混ぜ合わせる。

2

生地をこねる

バターロールの要領で生地をこねる。→ P.79

こね上がった生地を丸め、油（分量外）を塗ったボールに入れる。

3

30℃で一次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

生地を入れたボールをラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。

オープン 決定 予熱なし1段 決定 30℃ 決定
約60分 決定 発酵開始

生地を取り出して軽く押さえ、ガス抜き（パンチ）をする。
左右、上下それぞれ3つ折りにしてまとめなおし、ボールに戻して角皿にのせ、再び下段に入れる。



オープン 決定 予熱なし1段 決定 30℃ 決定
約30分 決定 発酵開始

発酵 加熱
焼き上げ ヒーター+スチーム加熱

材料

（約22×11cmの食パン型
1個・1.5斤分）

カロリー（9枚切1枚分） 約199kcal
塩分 約0.9g
強力粉（ふるう） 400g
ドライイースト 6g（小さじ2）
（予備発酵不要の物）
砂糖 20g（大さじ2½）
塩 8g（小さじ1½）
スキムミルク 12g（大さじ2）
水 290～300ml
無塩バター（室温に戻す） 25g

使用する付属品

角皿（下段）




●パン作りのコツ→ P.80

山形食パン

tsuji

ポイント！

- 焼きムラが気になる場合は残り時間約10～15分で食パン型の前後を入れ替えてください。
（熱いのでやけどに注意）
- 角皿に食パン型を縦に置くと側面がきれいに焼けます。



オニオンロール

発酵 ヒーター+スチーム加熱
焼き上げ ヒーター加熱

材料(角皿1皿分)

カロリー(1個分) 約135kcal
塩分 約0.5g

バターロール(→ P.79)の生地12個分
A「たまねぎ(薄切り) 80g
ベーコン 80g
(5mm幅に切る)
黒こしょう 少々
ナツメグ 少々
マヨネーズ 大さじ2
粉チーズ 適量

使用する付属品
角皿(下段)



ポイント!

りんごの甘煮などを入れて
焼いてもよいでしょう。(→ P.84)
シナモンかシナモンシュガーを
加えるとおいしくできます。

- 【オープン】

生地を作り、35℃で一次発酵させる
給水タンクに満水まで水を入れる。
バターロールの要領で生地を作る。→ P.79
角皿にのせ、下段に入れる。

オープン 決定 予熱なし1段 決定 35℃ 決定

約50~70分 決定 発酵開始

発酵終了後、生地を手で押してガス抜きし、
めん棒で横30cm、縦20cmにのばす。
Aを混ぜ合わせ、生地の上に向こう側を約3cm残して散らす。

2 生地を巻く

手前からくるくる巻き、
16等分する。
切り口を上にして
アルミホイルを敷いた
角皿に並べる。
(周囲の穴をふさがない)
粉チーズをふる。

3 40℃で二次発酵させる

角皿を下段に入れる。

オープン 決定 予熱なし1段 決定 40℃ 決定

約15~30分 決定 発酵開始

4 予熱する 予熱時間: 約8分

発酵終了後、角皿を庫内から取り出し、オープンを予熱する。
予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン 決定 予熱あり1段 決定 210℃ 決定 予熱開始

5 焼く

予熱完了後、角皿を下段に入れる。

約13~17分 決定 加熱開始

スタート後 190℃ に合わせる。

残り時間約5~7分で角皿の前後を入れ替えてください。
(熱いのでやけどに注意)



あんぱん

発酵 ヒーター+スチーム加熱
焼き上げ ヒーター加熱

材料(12個・角皿2皿分)

カロリー(1個分) 約210kcal
塩分 約0.4g

バターロール(→ P.79)の生地12個分
あずきあん 360g
黒ごま 適量
くるみ 適量
ドリュール 適量

使用する付属品
角皿(上下段)



●水けの少ないあんを使ってください。
水分が多いほど、焼いたときに
空洞ができやすくなります。

ポイント!

ドリュールを塗ったあと表面に
くるみを飾って焼いても
よいでしょう。

- 【オープン】

生地を作り、35℃で一次発酵させる
給水タンクに満水まで水を入れる。
バターロールの要領で生地を作る。→ P.79
角皿にのせ、下段に入れる。

オープン 決定 予熱なし1段 決定 35℃ 決定

約50~70分 決定 発酵開始

一次発酵後、生地を取り出し、手で押してガス抜きし、
1個約40gに切って休ませる。

2 生地にあんを包む

円盤形にした生地にあんを
のせ包み込む。
角皿2枚に薄く油(分量外)を
塗り、つなぎめを下にして
角皿1枚に均等に6個並べる。
軽く押さえ、やや平らにし、中央を指で押さえへそを付ける。

3 40℃で二次発酵させる

角皿を上下段に入れる。

オープン 決定 予熱なし2段 決定 40℃ 決定

約30~40分 決定 発酵開始

4 予熱する 予熱時間: 約8分

発酵終了後、角皿を庫内から取り出し、ドリュールを塗り、
黒ごまを飾る。オープンを予熱する。
予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン 決定 予熱あり2段 決定 210℃ 決定 予熱開始


5 焼く

予熱完了後、角皿をすばやく上下段に入れる。

約10~15分 決定 加熱開始

スタート後 190℃ に合わせる。

残り時間約5~7分で角皿の前後を入れ替えてください。
(熱いのでやけどに注意)





▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

3 35℃で一次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

生地を入れたボールをラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。

オープン 決定 予熱なし1段 決定 35℃ 決定

約50～70分 決定 発酵開始

生地が発酵して、2～2.5倍にふくらんだら、指に粉を付けて中央を押し、指穴がそのまま残ればOK。
(発酵終了時の生地温度の目安は、30～35℃)

※発酵具合について➡ P.80

4 生地を休ませる

生地を包丁かスケッパーで、12個に分ける。

※手ではちぎらない。

小さく丸めて、ラップをかけ15～20分休ませる。

生地を写真のように水滴状に成形をして、

ラップをかけ、さらに15～20分休ませる。

5 成形する

生地を、めん棒で細長い三角形にのばす。

生地の手前を手に引っ張るようにして、

くるくる巻き、薄く油(分量外)を塗った角皿に並べる。

6 40℃で二次発酵させる

角皿を下段(2段のときは上下段)に入れる。

オープン 決定 予熱なし1段 決定 40℃ 決定

約30～40分 決定 発酵開始

発酵終了後、角皿ごと生地を取り出し、ドリュールを塗る。

7 210℃で予熱する 予熱時間: 約8分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン 決定 予熱あり1段 決定 210℃ 決定 予熱開始

●2段のとき: 予熱あり2段

8 190℃で焼く

予熱完了後、角皿をすばやく下段(2段のときは上下段)に入れる。

約10～15分 決定 加熱開始

●2段のとき: 約10～15分

スタート後 190℃ に合わせる。

残り時間約4～6分で角皿の前後を入れ替えてください。
(熱いのでやけどに注意)



【オープン】

1 材料を混ぜる

ボールに強力粉とドライイースト、Aを入れて混ぜる。

2 生地をこねる

材料をひとまとめにして台に出す。
こすりつけるようにして、ひとまとまりになるようによくこねる。
(手に付いてこなくなるまで)

たたきつける、こねるを繰り返して生地をまとめる。
生地がまとまったら、バターを2～3回に分けて加え、再び、ひとまとまりになるようにこねる。

たたきつける生地の面を変えながら、繰り返したたたきつけ、十分にこねる。
(約10分間)

※のばしたときに、生地が透けて指が見えるくらい薄くのびるようになったら、こね上がり。
生地を丸め、油(分量外)を塗ったボールに入れる。



発酵 ヒーター+スチーム加熱
焼き上げ ヒーター加熱

材料(12個: 角皿1皿分)

カロリー(1個分) 約123kcal
塩分 約0.4g

強力粉 260g
ドライイースト 4.2g(大さじ½弱)
(予備発酵不要の物)
A 砂糖 34g
塩 4g(小さじ1弱)
卵 L寸½個(正味30g)
牛乳 75ml
水 75～85ml

無塩バター(室温に戻す) 32g

ドリュール

卵 L寸½個弱(正味25g)
塩 少々

使用する付属品

角皿(下段)



●2段調理もできます。(上下段)

バターロール





▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

パン作りのコツ

■材料は正確にはかりましょう

■こね上げ温度が大切です

こね上がったときの生地が最適温度になるように、室温や粉の温度に応じて水の温度を調節しましょう。

●こね上げ最適温度の目安

バターロール、食パン：27～28℃
フランスパン：24℃

●高すぎるとき

ボールを2重にし、
下のボールに水を入
れて生地を冷やす。



●低すぎるとき

ぬるま湯で湯せん
して生地をあたためる。



■発酵は温度と時間に注意が必要です

発酵機能を使います。→ P.46

スチームを使っているため、ラップや霧吹きは必要ありません。

●発酵設定温度の目安

30℃	フランスパン、食パンの一次発酵など
35℃	バターロールの一次発酵など
40℃	バターロール、食パンの二次発酵、ピザ生地の発酵など
45℃	温度が上がりにくいとき

●時間について

生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。
レシピの時間を目安にし、発酵具合に合わせて加減してください。

■発酵具合を確かめましょう(フィンガーテスト)

一次発酵後、指に粉を付けて生地に穴をあけ、発酵具合を確かめます。

●発酵良好

(完了)
生地が2～2.5倍にふくらみ、
指穴がそのまま残る。



●発酵不足

(固く、重いパンになる)
生地のふくらみが小さく、
指穴がすぐに戻る。
→一次発酵の時間を追加



●発酵しすぎ

(バサついたパンになる)
指穴の周囲にしわができ、
生地が沈む。



※室温や生地のこね上げ温度が高いと、発酵しすぎる場合があります。

発酵時間を短くして調節しましょう。

※失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。

【レンジ】

1 耐熱容器にトマトの水煮と、たまねぎ、
にんにくを入れる。

2 ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約15～20分 決定 加熱開始

(途中で2～3回かき混ぜる)

3 オレガノ、塩、こしょうで調味する。

レンジ加熱

材料

カロリー(大さじ3杯分) 約16kcal
塩分 約0.5g

トマトの水煮(カットトマト缶詰)・・・1缶(400g)
たまねぎ(すりおろす)・・・¼個(50g)
にんにく(すりおろす)・・・1片
オレガノ・・・適量
塩、こしょう・・・少々

ピザのバリエーション



ジャーマンポテトピザ

生地に薄くマヨネーズを塗り、ゆでておいた
じゃがいも、グリーンアスパラガスを並べ、
ベーコン、チーズをのせて焼く。
仕上げに、お好みでマヨネーズをかける。

照り焼きチキンピザ

生地に薄く照り焼きソースを塗り、
照り焼きチキン、コーン缶、チーズをのせて焼く。
仕上げに、きざみのりを飾る。

シーフードピザ

生地にホワイトソースを塗り、
かにのほぐし身、ロールいか、むきえび、あさりの水煮など
お好みのシーフードをのせ、周囲にブロッコリーをのせる。
チーズをのせて焼く。

【グリル】

1 焼く

グリル皿の中央にパンを置く。(下図参照)

2～4枚のときも中央に寄せて置く。


グリル皿を上段に入れる。

グリル 決定 上面 決定 約3分30秒 決定 加熱開始

グリル皿を取り出し、パンを裏返してさらに焼く。

(熱いのでやけどに注意する)

グリル 決定 上面 決定 約1分30秒～2分 決定 加熱開始



パンは中央に寄せる
(端の方は焼き色が
付きません)

※冷凍食パンの場合は「グリル」上面で約4分焼いたあと、
裏返して約1分30秒～2分焼いてください。

ヒーター加熱



材料


カロリー(1枚分) 約158kcal
塩分 約0.8g

食パン(6枚切り)・・・1～4枚

使用する付属品

グリル皿(上段)





手作りピザ(ソフト生地)



材料(直径25cm 丸型1枚分)

カロリー(1/2量分)	約146kcal
塩分	約0.9g

生地

A 薄力粉……………130g
 ドライイースト……………小さじ1/2
 (予備発酵不要の物)
 スキムミルク……………小さじ1 1/2
 塩……………小さじ1/2
 砂糖……………大さじ1/2
 無塩バター(室温に戻す)……………10g
 めるま湯(約40℃)……………75ml

具

たまねぎ(薄切り)……………1/4個(50g)
 マッシュルーム(缶詰/薄切り)……………30g
 サラミソーセージ(薄切り)……………10枚
 ピーマン(薄切り)……………1個
 ナチュラルチーズ(ピザ用)……………100g
 トマトソース➡ P.81……………大さじ3
 (またはケチャップ)

使用する付属品

角皿(下段)

- 2段調理もできます。(上下段)
- 冷蔵ピザ➡ P.53

ポイント!

オープンシートを敷いて焼くと生地が角皿にくっ付きません。

【オープン】

1

生地を作る

ボールにA、バター、ぬるま湯を入れ、バターと粉をすりつぶすように混ぜ、なじんだら全体を手早く混ぜる。ボールや指に付いた生地も取ってまとめ、生地の周りをならしながら丸くまとめる。

2

40℃で発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。
 油(分量外)を塗ったボールに生地を入れる。
 ラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。

オープン 決定 予熱なし1段 決定 40℃ 決定

約20～30分 決定 発酵開始

終了後、角皿ごと生地を取り出す。
 (発酵後の生地の大きさは、あまり変わりません)

3

予熱する 予熱時間: 約10分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン 決定 予熱あり1段 決定 220℃ 決定 予熱開始

●2段のとき: 予熱あり2段

4

生地をのばして具をのせる

軽く粉をふった台に生地を移し、手で押して軽くガスを抜く。
 めん棒で直径25cmにのばす。
 油(分量外)を薄く塗った角皿に移して、形を丸く整える。
 (角皿一面にのばすと、うまく焼けません)
 ふちを少し残してトマトソースを塗り、
 具を並べてチーズをのせる。

5

焼く

予熱完了後、角皿を下段(2段のときは上下段)に入れる。

約9～13分 決定 加熱開始

●2段のとき: 約10～14分



【オープン】

1

生地を作る

ボールに生地の材料をすべて入れ、よく混ぜる。
 ある程度生地がまとまったら、台の上に出して、
 均一になるまでよくこね、丸くまとめる。

2

40℃で発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。
 油(分量外)を塗ったボールに生地を入れ、
 ラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。

オープン 決定 予熱なし1段 決定 40℃ 決定

約20～30分 決定 発酵開始

(発酵後の生地の大きさは、あまり変わりません)
 生地を取り出し、手で押してガス抜きをしてから2等分にし、
 丸くまとめ、ラップなどをかけて約15分休ませる。

3

角皿を入れて予熱する 予熱時間: 約18分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

生地は入れないで、角皿を下段に入れる。

オープン 決定 予熱あり1段 決定 280℃ 決定 予熱開始

4

生地をのばして具をのせる

アルミホイルに生地を移し、直径約25cmに
 めん棒でのばし、形を丸く整える。
 フォークで数か所つつき、ふちを少し残して
 トマトソースを塗って、モッツアレラチーズをのせる。

5

焼く

予熱完了後、ドアを開けてできるだけすばやく角皿に
 アルミホイルごとピザをのせ、下段に入れる。
 (熱いのでやけどに注意)

約5分30秒～6分30秒 決定 加熱開始

焼き上がったら、熱いうちにバジルの葉をのせる。

発酵 ヒーター+スチーム加熱
 焼き上げ ヒーター加熱

材料(直径25cm 2枚分)

カロリー(1/2量分)	約75kcal
塩分	約0.3g

生地

強力粉……………60g
 薄力粉……………60g
 ドライイースト……………小さじ1
 (予備発酵不要の物)
 塩……………小さじ1/2
 砂糖……………ひとつまみ
 オリーブ油……………大さじ1 1/2
 牛乳……………60ml

具

モッツアレラチーズ……………200g
 (1cmの角切り)
 バジルの葉……………適量
 トマトソース➡ P.81……………大さじ4
 アルミホイル(角皿の大きさに切る)
 ※2回に分けて焼きます。
 1枚分は材料を半量にします。

使用する付属品

角皿(下段)



ポイント!

- 生地は力をかけながら薄くのばすのがコツです。
- のばした生地を、予熱した角皿にすばやく移すと、きれいにふくらみます。
- 続けてもう1枚焼くときは角皿を入れて予熱から操作しましょう。
 庫内が熱い場合は280℃に設定はできません。
 230℃に設定し、必ず様子を見ながら焼いてください。
 庫内温度により、予熱時間が変わります。

クリスピーピザ





▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

カスタードクリーム

レンジ加熱



材料(シュークリーム12個分)

カロリー(1個分) 約67kcal
塩分 0g

牛乳……………1½カップ
A「薄力粉……………大さじ1½
コーンスターチ……………大さじ1
砂糖……………40～60g
卵黄……………3個分
B「無塩バター……………15g
バニラエッセンス……………少々
ラム酒……………小さじ¼

【レンジ】

1 下ごしらえをする

深めの耐熱ガラス製ボールに牛乳を入れ、ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約2～3分 決定 加熱開始

Aをふるいにかけて、泡立て器で混ぜながら牛乳を少しずつ加える。
卵黄を少しずつ混ぜる。

2 加熱する

混ぜた材料をラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約2分～3分30秒 決定 加熱開始

※途中で2～3回かき混ぜる。
混ぜた筋が残る程度のとろみが付けば、加熱をやめる。

3 仕上げる

Bを手早く混ぜ込み、粗熱が取れたらラム酒を加え、冷蔵庫で冷やす。

レンジ加熱



材料(でき上がり分量 約530g)

カロリー(½量分) 約113kcal
塩分 0g

りんご(固めの物)……………正味600g
砂糖……………100g
無塩バター……………20g
レモン汁……………½個分
シナモンパウダー……………小さじ½
コーンスターチ……………小さじ2
(同量の水で溶く)
ラム酒(またはブランデー)…大さじ½
クッキングシート
(または硫酸紙やグラシン紙)

【レンジ】

1 加熱する

りんごの皮としんを取り、厚めのいちょう切りにする。
塩水につけ、水けをふいて深めの耐熱容器に入れ、
砂糖、バター、レモン汁を加える。
クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)か薄手の皿で
落としぶたをする。
ふたをして、庫内中央に置く。



レンジ 決定 600W 決定 約15～17分 決定 加熱開始

※途中で1回かき混ぜる。

2 煮詰める

煮汁を捨て、シナモンパウダー、水溶きコーンスターチを
混ぜ、ふたなしで、庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約1分30秒～2分 決定 加熱開始

冷めてからラム酒を加えて混ぜる。



【オーブン】

1 さつまいもをゆでる

さつまいもを耐熱性の平皿にのせて、ラップでおおい
庫内中央に置く。

自動メニュー 決定 自動8 決定 加熱開始 ●目安時間 約12分

●手動のとき→「レンジ」600Wで、約8～12分。

2 生地を作る

さつまいもを縦2つに切り、スプーンで中身をくり抜く。
熱いうちに裏ごしをしてAとともに耐熱容器に入れる。
ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約5分 決定 加熱開始

木べらで混ぜてBを加える。(牛乳で固さを調節する)

3 予熱する 予熱時間: 約12分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン 決定 予熱あり1段 決定 230℃ 決定 予熱開始

4 焼く

生地を絞り出し袋に入れ、オープン用紙ケースに出す。
角皿にのせてはけでドリュールを塗り、予熱完了後、
下段に入れる。

約8～13分 決定 加熱開始

ヒーター加熱

材料(約12個: 角皿1皿分)

カロリー(1個分) 約106kcal
塩分 0g

さつまいも(1本250g)……………2本
A「無塩バター……………30g
砂糖……………70g
B「卵黄……………1½個分
バニラエッセンス……………少々
(またはバニラオイル)
牛乳……………適量

ドリュール
卵黄……………½個分
みりん……………小さじ½
市販のオープン用紙ケース…約12枚
(アルミケースでもできます)

使用する付属品
角皿(下段)



スイートポテト



スイーツ

りんごの甘煮



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

ポイント!


- 大きな型を使用して焼くときは、加熱時間がかかります。様子を見ながら焼いてください。乾燥が気になる場合は、アルミホイルでふたをするとよいでしょう。
- プディングがあたたかいうちは、柔らかくてくずれやすいので、冷蔵庫で十分に冷やしてから型から出しましょう。
- ホイップクリームやフルーツを飾ってもよいでしょう。

4

焼く

角皿に分厚いペーパータオルを二重にし、角皿の寸法に合わせてすき間なく敷き詰める。
(型のすべり止めと熱い残湯をこぼれにくくする効果があります。)

型を置き、予熱が完了したら開けたドアの上に角皿を置き、約50℃の湯450mlを注ぐ。下段に入れる。



(ドアが熱いのでやけどに注意する)

約18～25分 **決定** 加熱開始

角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときはやけどに注意する。

竹ぐしを刺して生っぽい卵液が付かなければ焼き上がり。

5

仕上げる

加熱後、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。



注意



調理中、調理後、付属の角皿の扱いには注意する

やけどのおそれがあります

角皿の出し入れの際には付属のミトンを使ってください。
予熱完了後、角皿に湯を張るとき、角皿を庫内に入れるときには、ドアや庫内に手が触れないように、また、調理後は角皿に熱い湯が残るため、取り出すときにはご注意ください。

カラメルソース

- 1 小さめの鍋に、砂糖40gと水大さじ1を入れ、火にかける。
- 2 茶色くあめ色になり始め、ふき上がりかけたとき、火からおろす。
- 3 湯を大さじ1加える。(高温のカラメルが飛び散ることがあるので、注意してください)

- まとめて作り、保存しておくとかーキにも使えて便利です。



【オープン】

1

卵液を作る

耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ **決定** 800W **決定** 約2分30秒～3分 **決定** 加熱開始

かき混ぜて、砂糖を溶かす。
ボールに卵を溶きほぐして入れ、あたためた牛乳を少しずつ入れてよく混ぜ、こす。バニラエッセンスを加えて混ぜる。

2

プリン型に入れる

プリン型に薄くバターを塗り、カラメルソースを底にゆきわたるように小さじ½ずつ入れる。卵液をカラメルソースの上から静かに流し入れる。

3

予熱する

予熱時間：約4分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン **決定** 予熱あり1段 **決定** 150℃ **決定** 予熱開始

ヒーター加熱

材料(約90ml金属製プリン型9個分)

カロリー(1個分)	約128kcal
塩分	約0.1g
牛乳	2½カップ
砂糖	85g
卵	M寸4個(正味200g)
バニラエッセンス	少々
無塩バター	少々
カラメルソース	(→ P.86)

使用する付属品

角皿(下段)



カスタードプディング



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート/決定」ボタンを押す



蒸しプリン

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料


(直径約8cmのココット型または耐熱ガラスのプリン型6個分)

カロリー(1個分) 約155kcal
塩分 約0.2g

牛乳……………2カップ
砂糖……………70g
卵……………M寸3個(正味150g)
バニラエッセンス……………少々
カラメルソース(→P.86)

使用する付属品

グリル皿(中段)



※スチームと電波を使用しているため、金属容器は使えません。
※大きな型を使用して蒸すことはできません。

ポイント!

グリル皿に、ぬらしたキッチンペーパーを敷くと、すべりません。

●金属容器を使用する場合は手動オーブンで。→P.87

【スチーム】

1 卵液を作る

耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 800W 決定 約2分30秒〜3分 決定 加熱開始

かき混ぜて、砂糖を溶かす。
ボールに卵を溶きほぐして入れ、
あたためた牛乳を少しずつ入れてよく混ぜ、こす。
バニラエッセンスを加えて混ぜる。

2 ココット型に入れる

カラメルソースを底にゆきわたるように
小さじ½ずつ入れ、卵液を静かに流し入れる。

3 蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。
ココット型をグリル皿にのせ、中段に入れる。

スチーム 決定 約16〜20分 決定 加熱開始

材料に加えてアレンジ

コーヒープディング



材料

インスタントコーヒー……………大さじ2
(牛乳を加熱後、よく溶かす)



【オーブン】


1 生地をのばす

生地を8等分し、好みの形ができるように
3mmの厚さにのばして成形する。


2 具を包む

生地にお好みの具を
1個につき20〜30g
のせて包む。
ふちにドリュールを
塗り、フォークで軽く
押さえる。
上面に飾りの切れ目を入
れる。


＜長方形型＞



＜三角型＞



＜半月型＞



3 予熱する

予熱時間: 約8分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン 決定 予熱あり1段 決定 210℃ 決定 加熱開始

●2段のとき: 予熱あり2段

4 焼く

生地の表面にドリュールを塗り角皿に並べ、
予熱完了後、下段(2段のときは上下段)に入れる。

約15〜25分 決定 加熱開始

(2段のとき: 約25〜30分)

ヒーター加熱

材料(8個: 角皿1皿分)

カロリー(1個分) 約249kcal
塩分 約0.7g

パイ生地

冷凍パイシート(室温に戻す) ……400g

中身の具

かぼちゃ……………200g
(「レンジ」600Wで様子を見ながら
加熱し、砂糖、シナモンを加える)

お好みの具

バナナと板チョコ
りんごとシナモンシュガー
ハムとプロセスチーズ
ツナ など

ドリュール

卵黄……………1個分
水……………小さじ1

使用する付属品

角皿(下段)



●2段調理もできます。(上下段)

ポイント!

●焼きムラが気になる場合は残り時間約5〜8分で角皿の前後を入れ替えてください。
(熱いのでやけどに注意)
●パイシートの種類や成形のしかたにより、焼けかたが変わります。
様子を見ながら焼いてください。

スナックパイ



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す



辻調グループ校
大庭先生

tsuji

ADVICE [大庭先生のアドバイス]

粉を合わせるとき

薄力粉だけでなく、強力粉と薄力粉を半分ずつ使うと、しっかりした食感になります。塩を粉の2%ほど加えると生地が引き締まり、扱いやすくなります。

生地作りのコツ

均一な厚みにのばすことが一番のポイントです。厚みにムラがあれば火の通りかたが変わり、きれいに焼き上がりません。またアップルパイのように水分の多い詰め物をする場合は、生地をパリッと焼き上げるために少し薄めにのばしたり、りんごの下にスポンジを敷き、生地に水分がしみ込みにくくするのもよいでしょう。スポンジ生地を敷く代わりに、パンを細かくしてシナモンなどを混ぜ、りんごの甘煮に混ぜておいてもよいでしょう。

ポイント!

- 焼きムラが気になる場合は残り時間約10分で角皿の前後を入れ替えてください。
(熱いのでやけどに注意)
- バターが溶けないよう材料や器具を冷蔵庫で冷やしておきましょう。
- 生地と冷水を混ぜるときは、体温でバターが溶けないよう、ねり込まずに一気に手早く。少しパサついた感じがベストです。
- 生地は冷蔵庫でこまめにねかせましょう。バターが溶けて粉になじむと、きれいな層状になりません。
- 市販の生地は400gで直径18cmのパイ皿1枚分です。種類により焼けかたが変わるため様子を見ながら焼いてください。

2

成形する

幅15cm、長さ35cm、厚さ5mmにのばし、2cm幅の帯を2本切り取り、残りの生地を½に切り、それぞれを22cm四方の正方形にのばす。
バター(分量外)を塗ったパイ皿に、生地を密着させて敷く。
(特に角はていねいにパイ皿に沿わせる)



底にフォークでまんべんなく空気穴をあける。

りんごの甘煮(➡ P.84)と、スライスアーモンドをのせ、パイ生地のふちに卵白を塗る。

もう1枚の生地を空気を入れないようにかぶせ、周りの生地を切り落とし、冷蔵庫で15～20分休ませる。表面にドリュールを塗り、でき上がりの写真のように中心から放射状にナイフで生地厚みの半分くらいまで切り込みを入れ、帯状の生地をふちにはり付ける。はり付けた生地にドリュールを塗り、中心から外に向かって16方向に切り込みを入れ、飾り模様を付ける。放射状の切り込みに沿って数か所にナイフの先で空気穴をあける。

3

予熱する 予熱時間: 約8分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン 決定 予熱あり1段 決定 210℃ 決定 予熱開始

4

焼く

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。

約25～35分 決定 加熱開始



【オープン】

1

生地を作る

Aに塩、バターを加えて軽く混ぜ、Bを加えて手ですくい上げるように混ぜて全体に水分をいきわたらせ、ねらないようにまとめる。

バターの固まりが残っている状態で約15cm角に整え、ビニールかラップに包み、冷蔵庫で1時間以上休ませる。

生地が台にはり付かないように打ち粉をしながら、横幅はそのまま縦45cmにのばし3つ折りにする。

方向を90度変え、縦60cmにのばし、4つ折りにして冷蔵庫で30分以上休ませる。

再度のばして3つ折り、4つ折りをくり返し、冷蔵庫で30分以上休ませる。



ヒーター加熱

材料

(内径18～19cmのパイ皿: 1枚分)

カロリー(½量分) 約379kcal
塩分 約0.5g

パイ生地

A 強力粉 100g
薄力粉 100g
(合わせてふるう)

塩 小さじ½
無塩バター 150g
(冷やして、7mmの角切り)

B 卵黄 1個分
冷水 70～80ml
(混ぜる)


打ち粉(強力粉) 適量
卵白 1個分
スライスアーモンド 10g
(フライパンで薄茶色に色付くまで軽くいる)

りんごの甘煮(➡ P.84)

ドリュール
卵黄 1個分

使用する付属品

角皿(下段)



アップルパイ

tsuji



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

アメリカンクッキー

ヒーター加熱




材料(約48個: 角皿2皿分)

カロリー(5個分) 約276kcal
塩分 約0.2g

無塩バター(室温に戻す).....80g
三温糖.....80g
卵.....M寸2個(正味100g)
生クリーム.....小さじ4
ココナッツ.....40g
(フライパンで薄茶色に色付くまで
軽くなる)

A「薄力粉.....160g
「ベーキングパウダー.....小さじ%
チョコチップ.....100g
(または板チョコをきざむ)
コーンフレーク.....20g

使用する付属品
角皿(上下段)



●1段調理もできます。(下段)

【オープン】

1 生地を作る

バターを白っぽくなるまでねり、三温糖を2〜3回に分けて入れ、よく混ぜる。
溶き卵を入れて混ぜ、生クリームとココナッツを入れる。
Aをふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと粉が消えるまで混ぜる。
チョコチップとコーンフレークを混ぜる。
(生地の半量にインスタントコーヒー大さじ1を加えてもよいでしょう)

2 予熱する 予熱時間: 約6分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン 決定 予熱あり2段 決定 170℃ 決定 予熱開始

●1段のとき: 予熱あり1段

3 焼く

角皿2枚に、角皿の前後の穴をふさがないようにしてアルミホイルを敷き、生地をスプーンですくって等間隔に並べる。
(生地は大きさ、厚みをそろえると焼き色が均等に付きます)
予熱完了後、角皿を上下段に入れる。
(1段のときは下段に入れる)

約16〜21分 決定 加熱開始

●1段のとき: 約15〜20分

残り時間約6〜7分で角皿の前後を入れ替えてください。
(熱いのでやけどに注意)

P.93のクッキーをアレンジして

アイスボックスクッキー


ヒーター加熱

材料(約50個: 角皿2皿分)

カロリー(5個分) 約196kcal
塩分 0g

無塩バター(室温に戻す).....100g
砂糖(ふるう).....100g
卵.....M寸1個(正味50g)
バニラエッセンス.....少々
(またはバニラオイル)
薄力粉.....200g

使用する付属品
角皿(上下段)



●1段調理もできます。(下段)

【オープン】

1 クッキーの要領で生地を作り、直径3cmの棒状にする。

2 1をラップで包み、冷凍庫で約1時間休ませる。

3 「オープン」予熱あり2段、170℃で予熱する。(約6分)

4 角皿2枚に、角皿の前後の穴をふさがないようにしてアルミホイルを敷き、2を4〜5mmの厚さに切り、等間隔に並べる。

5 角皿を上下段に入れ、クッキーと同じ要領で焼く。



●うずまき模様、市松模様は生地½量にココア小さじ2を加えて



【オープン】

1 生地を作る

バターを白っぽくなるまでねり、砂糖を2〜3回に分けて入れ、よく混ぜる。
溶き卵を入れて混ぜ、バニラエッセンスを入れる。
薄力粉をふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと粉が消えるまで混ぜる。
ラップをして冷蔵庫で10〜20分休ませる。



2 予熱する 予熱時間: 約6分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン 決定 予熱あり2段 決定 170℃ 決定 予熱開始

●1段のとき: 予熱あり1段

3 焼く

角皿2枚に、角皿の前後の穴をふさがないようにしてアルミホイルを敷き、生地を48等分、約5mmの厚さにして等間隔に並べる。
(生地は大きさ、厚みをそろえると焼き色が均等に付きます)
予熱完了後、角皿を上下段に入れる。
(1段のときは下段に入れる)

約14〜19分 決定 加熱開始

●1段のとき: 約14〜19分

残り時間約6〜7分で角皿の前後を入れ替えてください。
(熱いのでやけどに注意)


ヒーター加熱

材料(約48個: 角皿2皿分)

カロリー(5個分) 約247kcal
塩分 0g

無塩バター(室温に戻す).....120g
砂糖(ふるう).....120g
卵.....M寸1½個(正味75g)
バニラエッセンス.....少々
(またはバニラオイル)
薄力粉.....240g

使用する付属品
角皿(上下段)



●1段調理もできます。(下段)

ポイント!

- 生地がべたついたら、ラップに包み冷蔵庫へ。
- 市販の生地を使うときは様子を見ながら焼いてください。
- トッピングにアーモンド、くるみ、アンゼリカなどを生地のにせて焼くとよいでしょう。
- 粉にココアなどを加えると味のバリエーションが楽しめます。

クッキー



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す



辻調グループ校
大庭先生

tsuji

ADVICE【大庭先生のアドバイス】

生地作りのコツ


薄力粉を加えるときに温度が低いと生地がふくらみが悪くなります。徐々に温度を上げるのではなく、バターを溶かし、よく沸とうさせてから粉を加え、一気に熱と水分を与えるのがコツです。また、生地が冷めないうちに手早く作業すると絞り出しやすく、焼いたときの熱の伝わりも早く、ふくらみがよくなります。

ドアを開けずに焼こう

オーブンの中で、生地は風船のようにふくらめます。これは熱せられて膨張した蒸気が中から生地を押し広げているため。ここで生地がまだ柔らかいうちにオーブンのドアを開けると、庫内温度が下がり生地がしぼんでしまうことがあります。生地の割れ目の中まで焼き色が付くまで、ドアを開けずに焼きましょう。

3 生地を絞り出す

角皿に、角皿の前後の穴をふさがないようにしてアルミホイルを敷き、バター(分量外)を薄く塗る。生地を絞り出し袋に入れて、図のように直径5cmの大きさに絞り出す。



4 焼く

予熱完了後、すばやく角皿を下段に入れる。(2段のときは上下段に入れる)

決定 加熱開始 ●目安時間 約30分

5 クリームを詰める

焼き上がった後、すぐにアルミホイルから外して、あみなどにのせて冷ます。上から $\frac{1}{2}$ に切り込みを入れ、カスタードクリームを詰める。

- 手動のときは
スチームが出ないため、庫内に入れる前に生地の表面に霧を吹く。
「オープン」予熱あり1段、190℃で25～35分
●2段のとき：25～35分



【30 シュー】

1 生地を作る

鍋にAを入れて火にかけ、バターが完全に溶けて勢いよく沸とうしたら火を止め、ふるった薄力粉を一気に加えてよく混ぜ、なめらかなひと固まりにする。

手早く全体を混ぜながら、再び中火にかけて加熱する。生地が鍋底で、うっすら膜状になったら火からおろす。



溶きほぐした卵をまず半量加えてなめらかになるまでよく混ぜる。残りの卵はさらに半量ずつ加えてそのつどよく混ぜ、木べらで持ち上げて生地が帯状になめらかに落ちるくらいの固さに調整する。(卵が残ることもあります)



2 予熱する 予熱時間：約10分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水タンクに満水まで水を入れる。

自動メニュー 決定 自動30 決定 1段 決定 予熱開始
●2段のとき：2段を選ぶ

ヒーター+スチーム加熱

材料(12個：角皿1皿分)

カロリー(1個分) 約142kcal
塩分 約0.1g

シュー皮

A「無塩バター……………60g
(1cmの角切り、室温に戻す)
水…………… $\frac{1}{2}$ カップ
塩……………ひとつまみ
薄力粉(ふるう)……………60g
卵……………M寸3個(正味150g)
(室温に戻す)
※生地の固さは卵の量で加減してください。

中身

カスタードクリーム(→ P.84)

使用する付属品

角皿(下段)



●2段調理もできます。(上下段)

ポイント!

- 2段で焼くときは、材料を2倍にしましょう。
- スチームが出るので霧吹きはいりません。

シュークリーム

tsuji

レンジで作るシュー種

【レンジ】簡単に電子レンジで作れます。(12個：角皿1皿分)

レンジ加熱

- 1 深めの耐熱ガラス製ボールにA(無塩バター、水、塩)を入れ、ラップをして庫内中央に置き、「レンジ」600Wで約2～3分加熱し、十分に沸とうさせる。加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉60gを加えてさらによく混ぜる。
- 2 ラップなしで「レンジ」600Wで約40秒～1分20秒、途中で混ぜながら加熱し、よく混ぜる。溶き卵1個分を加え、ボールの周囲にタネが付かなくなるまで混ぜる。さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。(加える卵は3個分が目安です)
- 3 「30 シュー」で焼くときは、仕上がり<弱>で。

※仕上がり調節について→ P.41

手動で焼くときは、生地の表面に霧を吹き、「オープン」予熱あり1段 190℃で約25～30分下段で焼く。(予熱時間：約8分)

ポイント!

- 卵は入れすぎない
鍋で作るよりも少し固めの仕上がりにします。木べらですくってひと固まりにゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安です。
- 大きめのボールを使う
沸とうしたバターと水を混ぜるときや、卵を混ぜるときなどに作業がしやすくなります。
- バターは室温に戻し、小さく切る
冷たかったり大きかったりすると、レンジ加熱のとき庫内で飛び散ることがあります。

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.47「オープン」



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

4 生地を作る

生地に強力粉を2～3回に分けて加えながら、ハンドミキサーの中速で混ぜる。粉が見えなくなり、なめらかな生地になるまで、2～3分混ぜ合わせる。下準備しておいた型に生地を流し込む。ゴムベラを垂直に立て生地を切るように縦横に何度も動かし、泡が上がってきたら表面をなでるようにして泡を消す。

5 190℃で焼き、さらに170℃で焼く

予熱完了後、角皿にのせて、下段に入れる。

約15分 **決定** 加熱開始

加熱後、さらに焼く。

取消 **オープン** **決定** 予熱なし1段 **決定** 170℃ **決定** 約40～60分 **決定** 加熱開始

残り時間6分になったら、「スチームプラス」を5分間入れる。（「スチームプラス」について→ P.50）

2秒間押す **約5分** （3秒後、「スチームプラス」が始まる）
仕上がり

焼き上がったら型から出し、側面のクッキングシート（または硫酸紙やグラシン紙）を外す。粗熱が取れたらあたたかいうちにラップを敷いた上に、底を上にして置き、底のシートを外して、全体をラップで包む。


新聞紙の型の作りかた

カステラの型(20×20cm)



1 新聞紙を広げて6～7枚重ねます。赤い点線を谷折にし、正方形に切ります。

2 角をホッチキスで留め、各辺の端から17cmのところ（赤線部分）に、はさみで切り込みを入れます。


3 17cmの半分のところ（青点線部分）を山折にします。




この部分は使いません。



4 各辺を折り込み、箱を組み立てます。



5 組み立てた箱の底と側面に厚紙を敷き、ホッチキスで留めます。



6 クッキングシート（または硫酸紙やグラシン紙）を敷きます。



先に側面にシートを巻きます。その内側に底用のシートの四隅に少し切り込みを入れ、立ち上げしろをもたせて敷きます。（シートもホッチキスで留めると倒れてきません）

【オープン】

1 下準備をする

新聞紙の型の底と側面を厚紙で補強し、クッキングシート（または硫酸紙やグラシン紙）を敷きます。（新聞紙の型の作りかた→ P.96）

2 卵を泡立てる

ボールに卵を溶きほぐして砂糖を入れる。混ぜながら、湯せんにかける。ハンドミキサーの高速で約8分、白っぽくもったりするまで泡立てる。耐熱容器にAを入れ、ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ **決定** 600W **決定** 約30秒 **決定** 加熱開始

加熱したAを加えて混ぜ、さらに1～2分、高速で泡立てる。

3 予熱する 予熱時間：約8分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水タンクに満水まで水を入れる。

オープン **決定** 予熱あり1段 **決定** 190℃ **決定** 予熱開始

ヒーター+スチーム加熱

材料

（約20×20cm、高さ約10cmの型1個分）

カロリー（1/20量分） 約97kcal
塩分 約0.1g

卵…………… M寸6個（正味300g）
砂糖…………… 220g
A〔水あめ…………… 15g
はちみつ…………… 15g
水…………… 大さじ1½
強力粉（ふるう）…………… 150g

〈新聞紙の型〉

新聞紙…………… 6～7枚
厚紙……………（底用） 20cm角 1枚
……………（側面用）8×20cm 4枚
クッキングシート（または硫酸紙やグラシン紙）
……………（底用） 22cm角 1枚
……………（側面用）10×43cm 2枚

使用する付属品

角皿（下段）



ポイント！

焼き立てより、翌日の方がしっとりした食感が味わえおいしくいただけます。

カステラ



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

いちご大福

レンジ+スチーム加熱



材料(10個分)

カロリー(1個分)	約97kcal
塩分	0g
A 白玉粉	100g
水	150~170ml
砂糖	80g
こしあん(ねりあん)	150g
いちご(へたを取る)	小10粒
片栗粉	適量
直径約20cmの耐熱ガラス製ボール	

【レンジ】

1 いちごをあんで包む

こしあんを10等分して丸め、いちごが半分くらい見えるように、あんで包む。

2 材料を混ぜる

Aを直径約20cmの耐熱ガラス製ボールに入れて泡立て器でよく混ぜる。
砂糖を加えて、ダマがなくなるまでさらに混ぜる。

3 加熱する

混ぜた材料をラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約2~3分 決定 加熱開始

加熱終了後、庫内から取り出して木べらでよく混ぜる。
給水タンクに満水まで水を入れる。
再度、庫内中央に置く。

レンジ 決定 300W スチーム 決定 約3~4分 決定 加熱開始

加熱終了後、木べらで、なめらかにコシが出るまでよく混ぜる。

4 成形する

片栗粉をたっぷり敷いたバットに生地を移して10等分し、その生地であんを包んで形を整える。

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約168kcal
塩分	0g
A わらび粉	80g
砂糖	20g
水	2カップ
B きな粉	40g
砂糖	40g
(合わせておく)	

【レンジ】

1 加熱する

耐熱容器にAを入れ、よくかき混ぜる。
ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約6~8分 決定 加熱開始

※途中2~3回泡立て器で混ぜる。
1回目は底が固まりかけたくらい(約2分)で混ぜる。
(全体が透明になるまで加熱する)

2 成形する

熱いうちに手早く混ぜ、スプーンで少しずつ氷水の中に落とす。
水けを切り、Bをまぶす。

ポイント!

流し箱に流し、冷やし固めてから切ってもよいでしょう。



黒糖蒸しパン

抹茶蒸しパン

蒸しケーキ

【スチーム】

1 下ごしらえをする

レーズンをぬるま湯にひたして戻し、ペーパータオルで水けを切っておく。
ボールに卵を割って溶きほぐし、砂糖を加えて混ぜ合わせる。ホットケーキミックスを加えてねらないように混ぜる。
牛乳を加え生地と完全に混ざりきってから、溶かしたバターとバニラエッセンスを加え、さらに混ぜる。
カップ型に紙ケースを敷いてレーズンを入れ、生地を流し入れる。

2 蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。
カップ型をグリル皿にのせ、中段に入れる。

スチーム 決定 約19~23分 決定 加熱開始

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料

(直径5cmの陶器製または耐熱ガラス製の
カップ型(ココット型)8個分)
カロリー(1個分) 約143kcal
塩分 約0.3g
卵…………… M寸2個(正味100g)
砂糖…………… 30g
無塩バター(細かく切る)…………… 30g
(耐熱容器に入れ、ふたをする
「レンジ」500Wで約20~30秒加熱)
ホットケーキミックス…………… 150g
牛乳…………… ½カップ
バニラエッセンス…………… 少々
レーズン…………… 適量
紙ケース…………… 8個

使用する付属品

グリル皿(中段)



ポイント!

蒸しケーキ、抹茶蒸しパンは市販の紙型でも作ることができます。

蒸しケーキをアレンジして

抹茶蒸しパン

材料

(直径約5cmの陶器製または耐熱ガラス製の
カップ型(ココット型)8個分)
カロリー(1個分) 約110kcal
塩分 約0.2g
A 薄力粉…………… 150g
抹茶…………… 小さじ1~2
ベーキングパウダー…………… 小さじ2
砂糖…………… 60g
卵…………… M寸1個(正味50g)
水(または牛乳)…………… ½カップ
紙ケース…………… 8個

【スチーム】

- 1 砂糖と水を耐熱容器に入れて、「レンジ」600Wで約1分加熱し、砂糖を溶かして冷ます。
- 2 卵を溶きほぐし、1を加えてよく混ぜる。
- 3 Aを合わせて2にふるい入れ、ゴムべらでねらないように混ぜる。
- 4 カップ型に紙ケースを敷いて、3を流し入れる。
- 5 蒸しケーキと同じ要領で蒸す。

ポイント!

- いろいろな蒸しパンができます
ココアパウダーでココア風味蒸しパン、砂糖を黒砂糖に代えて黒糖蒸しパンなど。
- 市販の蒸しパンミックスでも作ることができます
量に応じて様子を見ながら時間を調節してください。

蒸しケーキ



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す



マドレーヌ

ヒーター加熱

材料


(直径9cmの型9個分：角皿1皿分)

カロリー(1個分) 約244kcal
塩分 約0.1g

卵…………… M寸3個(正味150g)
砂糖(ふるう)…………… 130g
薄力粉(ふるう)…………… 130g
無塩バター(2～3cmの角切り)… 130g
(耐熱容器に入れ、ふたをする
「レンジ」500Wで約1分～1分20秒
加熱)
レモンエッセンス…………… 少々
(またはバニラエッセンス)
紙ケース…………… 9枚
※紙型のみで焼くときは、
様子を見ながら焼いてください。

使用する付属品

角皿(下段)



●2段調理もできます。(上下段)

【オープン】

1

卵を泡立てる

卵と砂糖を合わせて混ぜ、湯せんする。
人肌にあたたまったら、取り出して泡立てる。
ボリュームが出て、生地をたらして文字が書ける
ぐらいになれば、レモンエッセンスを入れる。

2

予熱する 予熱時間：約6分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン 決定 予熱あり1段 決定 180℃ 決定 予熱開始
●2段のとき：予熱あり2段

3

粉とバターを加える

泡立てた卵に薄力粉を入れ、人肌より熱めに湯せんする。
粉が残っている半合わせ状態にし、溶かしたバターを
加えて、ねらないようにさっくり混ぜる。

4

焼く

マドレーヌ型に紙ケースを敷き、
生地を入れて角皿に並べる。
予熱完了後、下段(2段のときは上下段)に入れる。

約16～20分 決定 加熱開始

●2段のとき：約16～20分

残り時間約5～7分で角皿の前後を入れ替えてください。
(熱いのでやけどに注意)

焼き上がったら型から出し、底を上にして冷ます。



【29 スポンジケーキ】

1

予熱する 予熱時間：約8分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水タンクに満水まで水を入れる。

自動メニュー 決定 自動29 決定 予熱開始

2

生地を作る

いちごのショートケーキの要領で、
卵と砂糖を泡立てる。→ P.107
バニラエッセンスを加えて混ぜる。
合わせてふるったAを全体にふり入れ、底からすくい
上げるようにして、粉が見えなくなるまで混ぜる。
熱めのBを全体に散らすように加え、手早く混ぜる。

3

焼く

生地を高い位置からゆっくりと流し入れる。
(泡を均一にするため)型を軽くたたいて粗い気泡を抜く。
型を角皿にのせ、予熱完了後、すばやく下段に入れる。

加熱開始 ●目安時間
約30分

きれいな焼き色が付き、中央を指先で触ってみて弾力が
あれば焼き上がり。
(または竹ぐしを刺してみ、生地が付いてこなければよい)

4

仕上げる

型ごと約20cmの高さから落として焼き縮みを防ぐ。
型から出して底を上にしてあみにのせ冷ます。
(粗熱が取れたらビニール袋へ)

スポンジ生地は横2段に切り、切り口と全体にCを塗る。
底になる面を除いてDを塗り、チョコレートを全体にまぶす。

●手動のとき→「いちごのショートケーキ」P.107参照

ヒーター＋スチーム加熱

材料


(直径18cmの金属製丸型1個分)

カロリー(1/2量分) 約323kcal
塩分 約0.1g

卵…………… M寸3個(正味150g)
砂糖(ふるう)…………… 90g
A「薄力粉…………… 70g
「ココア…………… 20g
B「牛乳…………… 小さじ2
無塩バター(細かく切る)… 15g
(合わせて耐熱容器に入れ、ふたをする
「レンジ」500Wで
約20～30秒加熱)
バニラエッセンス…………… 少々
(またはバニラオイル)
C「砂糖…………… 大さじ2
水…………… 大さじ4
(合わせて耐熱容器に入れる
「レンジ」600Wで
約30～40秒加熱)
D「生クリーム…………… 1カップ
砂糖…………… 大さじ2～3
バニラエッセンス…………… 少々
(またはバニラオイル)
チョコレート(薄く削る)…………… 適量
ケーキ型
硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品

角皿(下段)



●ケーキ型の内側に薄くバターを
塗り、硫酸紙(またはグラシン紙
など)を敷きます。

ポイント！
削ったチョコレートは冷蔵庫で
冷やして飾るときれいにできます。

チョコレートケーキ



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

シフォンケーキ

ヒーター+スチーム加熱



材料

(直径20cmのアルミ製
シフォン型1個分)

カロリー(1/2量分) 約263kcal
塩分 約0.2g

卵黄……………M寸5個分
砂糖(ふるう)……………130g
サラダ油……………80ml
水……………1/2カップ
バニラエッセンス……………少々
(またはバニラオイル)
卵白……………M寸7個分
薄力粉(ふるう)……………150g

※フッ素加工の型では生地がすべり、
上手に焼けない場合があります。

使用する付属品
角皿(下段)



ポイント!

- 焼きムラが気になる場合は
残り時間約10分でケーキ型の
前後を入れ替えてください。
(熱いのでやけどに注意)
- 17cmの型で焼くときは
 - 材料は、卵黄M寸3個分、
砂糖65g、油40ml、水1/4カップ、
バニラエッセンス少々、
卵白M寸4個分、薄力粉75g。
 - 「オープン」予熱あり1段、
170℃で、約35～45分、
下段で焼きます。

材料に加えてアレンジ

抹茶シフォンケーキ



材料

薄力粉……………150g
抹茶……………大さじ1
(合わせてふるう)

ココアシフォンケーキ



材料

薄力粉……………150g
ココア……………大さじ1
(合わせてふるう)

【31 シフォンケーキ】

1 卵黄を泡立てて、粉を加える

ボールに卵黄と砂糖半量(65g)を入れ、泡立て器で
白っぽくなるまで混ぜる。
油を少しずつ加えてもったりするまで混ぜる。
さらに、水を少しずつ加えて分離しないように混ぜる。
バニラエッセンスを加え、混ぜる。
薄力粉を一度に入れ、粉が混ざるまで泡立て器で混ぜる。

2 予熱する 予熱時間: 約8分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水タンクに満水まで水を入れる。

自動メニュー 決定 自動31 決定 予熱開始

3 メレンゲを作り、生地を合わせる

別のボールに卵白と残りの砂糖を入れ、
ツノが立つまで、しっかり泡立ててメレンゲを作る。
(ボールを斜めにしても流れなくなるまで泡立てる)
粉を加えた卵黄にメレンゲ1/2量を入れ、
泡立て器でメレンゲが消えるまで、ねらずに
さっくり混ぜ、残りのメレンゲの半量を加えて混ぜる。
混ぜた材料を残りのメレンゲに加え、ゴムべらで
生地が均等に混ざるまでねらないように、
卵白の固まりが消えるまでしっかり混ぜる。
ケーキ型に生地を高い位置から流し込み、
型をトントンとたたいて、粗い気泡を抜く。

4 焼く

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。

決定 加熱開始 ●目安時間
約50分

- 焼き上がった後、すぐに型を逆さにして冷ます。
パレットナイフを型と生地の間に入れ、
型をひっくり返して生地を取り出す。
- 手動のとき→「オープン」予熱あり1段、
170℃で約45～55分。
 - 紙型で焼くとき→時間を長めに設定し、
様子を見ながら焼いてください。



【オープン】

1 予熱する 予熱時間: 約6分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン 決定 予熱あり1段 決定 180℃ 決定 予熱開始
●2段のとき: 予熱あり2段

2 生地を作る

いちごのショートケーキの要領で、
卵と砂糖を泡立てる。→ P.107
バニラエッセンスを加えて混ぜる。
薄力粉を全体にふり入れ、底からすくい上げるようにして、
粉が見えなくなるまで混ぜる。
溶かしておいた熱いバターを全体に散らすように加え、
手早く混ぜる。

3 焼く

硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷いた角皿に生地を
流し入れて平らにし、角皿を軽くたたいて粗い気泡を抜く。
予熱完了後、下段に入れる。
(2段のときは上下段に入れる)

約12～17分 決定 加熱開始
●2段のとき: 約14～19分

残り時間約5～7分で角皿の前後を入れ替えてください。
(熱いのでやけどに注意)

4 巻く

粗熱を取り、焼けた面を下にして固く絞った
ふきんにのせて紙をはがす。
向こう側約2cm残してホイップクリームとフルーツを
のせ、手前から巻く。(焼けた面を上にして巻いてもよい)
巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。

ヒーター加熱

材料(1本分: 角皿1皿分)

カロリー(1/2量分) 約225kcal
塩分 約0.1g

卵……………M寸4個(正味200g)
砂糖(ふるう)……………80g
バニラエッセンス……………少々
(またはバニラオイル)
薄力粉(ふるう)……………80g
無塩バター(細かく切る)……………25g
(耐熱容器に入れ、ふたをする
「レンジ」500Wで約20～30秒加熱)
ホイップクリーム(→ P.107の半量)
お好みのフルーツ……………適量
硫酸紙(またはグラシン紙など)
※四隅に切り込みを入れる

使用する付属品
角皿(下段)



●2段調理もできます。(上下段)

ポイント!

紙はぬれふきんで湿らせると、
はがれやすくなります。

ロールケーキ



スイーツ



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す



チーズケーキ



スイーツ

ヒーター加熱

材料

(直径18cmの金属製丸型
[底が抜ける型] 1個分)

カロリー(1/2量分) 約229kcal
塩分 約0.2g

ビスケット地

甘みの少ないビスケット……………50g
(またはクラッカー)
無塩バター(細かく切る)……………40g
(耐熱容器に入れ、ふたをする
「レンジ」500Wで約30～40秒加熱)

中身

クリームチーズ(室温に戻す) ……200g
卵……………M寸2個(正味100g)
(卵黄と卵白に分ける)
砂糖(ふるう)……………50g
A「コーンスターチ……………20g
レモンの皮(すりおろす) ……1/4個分
レモン汁……………大さじ1～2
生クリーム、牛乳……………各大さじ2

飾り

B「あんずジャム……………大さじ1
水……………大さじ1/2
(合わせて耐熱容器に入れ、ふたをする
「レンジ」600Wで約30秒加熱)

使用する付属品

角皿(下段)



- ケーキ型の内側に薄くバター(分量外)を塗っておきます。

ポイント!

クリームチーズは室温で柔らかくしてからねると、口当たりよく、ふっくら仕上がります。

【オープン】

1 ビスケット地を作る

ビスケットをビニール袋に入れて、めん棒で細かく砕き、溶かしたバターに混ぜる。ケーキ型の底に敷き詰め、冷蔵庫で冷やして固める。



2 生地を作る

クリームチーズをなめらかになるまでよくねる。
※クリームチーズが固い場合は「仕上がり」ボタンを押し、ダイヤルをまわして20℃に合わせて加熱すると柔らかくなります。

なめらかにしたクリームチーズに卵黄とAを加えて十分に混ぜる。

卵白はツノが立つまで固く泡立て、砂糖を加えてよく泡立てる。

卵白をクリームチーズの生地に入れ、固まりが消えるまでしっかり混ぜる。

3 予熱する 予熱時間: 約6分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン 決定 予熱あり1段 決定 180℃ 決定 予熱開始

4 焼く

中身の生地を流し込み、表面を平らにする。予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。

約40～50分 決定 加熱開始

残り時間約10～15分でケーキ型の前後を入れ替えてください。(熱いのでやけどに注意)

5 仕上げる

焼き上がった後、すぐに型とケーキの間にナイフを入れ、冷蔵庫で冷やす。型から出し、Bをチーズケーキの表面に塗って仕上げる。



【オープン】

1 予熱する 予熱時間: 約6分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン 決定 予熱あり1段 決定 170℃ 決定 予熱開始

2 生地を作る


ボールにバターを入れ、なめらかなクリーム状になるまで泡立て器で混ぜる。
砂糖、レモンの皮を加え、空気を抱き込ませるように、白っぽくなるまで混ぜる。
溶きほぐした卵を少しずつ加え混ぜる。
ラム酒、牛乳を全体に散らすように入れて混ぜる。
Aを一度に加えて混ぜ、なめらかな状態にする。
洋酒漬けドライフルーツを全体に混ぜ合わせる。
型に生地を入れ、タオルの上でトントンとたたいて表面を平らにする。

3 焼く

図のように型をのせた角皿を、下段に入れる。

約55～65分 決定 加熱開始

途中、表面に焼き色が付きだしたら、水でぬらしたナイフで中央に切り込みを入れる。
(熱いのでやけどに注意)



ヒーター加熱

材料

(約20×8cmの
金属製パウンド型1個分)

カロリー(1/2量分) 約258kcal
塩分 約0.1g

無塩バター(室温に戻す)……………120g
砂糖(ふるう)……………120g
レモンの皮(すりおろす)……………1/4個分
卵……………M寸2個(正味100g)
ラム酒……………小さじ1
牛乳……………大さじ1
A「薄力粉……………140g
ベーキングパウダー……………小さじ1/2
(合わせてふるう)
洋酒漬けドライフルーツ……………200g
硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品

角皿(下段)



- 型の内側に薄くバター(分量外)を塗り、硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷きます。
- 2個なら1個のときと同じ温度で、約60～80分で焼くことができます。様子を見ながら焼いてください。

ポイント!

焼きムラが気になる場合は切り込みを入れたあと、ケーキ型の前後を入れ替えてください。
(熱いのでやけどに注意)

ADVICE [大庭先生のアドバイス]

生地作りのコツ

混ぜにくい油分(バター)と水分(卵)をどう混ぜるかは、材料の温度がポイントです。バターと卵は室温にしておいてください。卵が冷たいとバターが固くなり、混ぜにくくなります。寒い季節にはバターをより柔らかめにしましょう。



辻調グループ校
大庭先生

フルーツケーキ

tsuji



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

tsuji

辻調グループ校
大庭先生

ADVICE [大庭先生のアドバイス]

卵の泡立てのコツ

湯せんであたためるとより泡立ちやすくなります。ただし、あたたかい状態でできる泡のきめは粗く不安定です。人肌にあたたまった湯せんから外し、きめ細かい安定した状態になるまでしっかり泡立て、熱を取ることが大切です。

ハンドミキサーを使わずに手で泡立てる場合は、ポリウムが出にくいので湯せんにかけたまま泡立てます。ポリウムが出てきたら湯せんから外し、熱が取れてきめ細やかな泡になるまで泡立てましょう。

砂糖について

上白糖で作るスポンジは焼き色がよく、しっとりとしたカステラ風に焼き上がります。てんさい糖を使ったり、砂糖の量を減らしたりしてその分をハチミツ、メープルシロップなどに代えると、また違った風味が楽しめます。

- 手動のとき、紙型で焼くときは
→「オープン」予熱あり1段で、
下記を参考に様子を見ながら焼く。

型(直径)	温度	予熱	時間
15cm	160℃	あり	約25~35分
18~19cm			約30~40分
21cm			約35~45分

※スチームプラスが使えます
→ P.50

ポイント!

泡立て器の場合は、湯せんであたためながら、ポリウムが出てくるまで泡立て、湯せんから外して熱が取れるまでしっかり泡立てる。

きめ細かくつやのある状態になったら、へらに持ち替え、薄力粉を全体にふり入れて底からすくい上げるようにして粉が見えなくなるまで混ぜる。



溶かしておいた熱いAを全体に散らすように加え、手早く混ぜる。

4 焼く

生地を高い位置からゆっくりと流し入れる。(泡を均一にするため)型を軽くたたいて粗い気泡を抜く。



型を角皿にのせ、予熱完了後すばやく下段に入れる。

決定 加熱開始 ●目安時間 約30分

きれいな焼き色が付き、中央を指先で触ってみて弾力があれば焼き上がり。(または竹ぐしを刺してみ、生地が付いてこなければよい)



5 仕上げる

型ごと約20cmの高さから落として焼き縮みを防ぐ。型から出して底を上にしてあみにのせ冷ます。(粗熱が取れたらビニール袋へ)生クリームにBを加え、冷やしながらかツノが立つぐらいまで泡立てる。



スポンジ生地は底から2cmの厚さで2枚に切る。

1枚目の生地にCのシロップの半量を塗り、泡立てた生クリームを塗る。縦半分に切ったいちごを並べ、2枚目の生地をかぶせて残りのシロップを塗る。表面全体に泡立てた生クリームを塗る。残りのクリームといちごで飾る。



[29 スポンジケーキ]

1 生地を作る①

深めの耐熱容器にAを入れ、ふたをして、庫内中央に置く。

レンジ 決定 500W 決定 約20~30秒 決定 加熱開始

ボールに卵を溶きほぐして砂糖を加え、混ぜながら湯せんにかける。指先を入れてあたたかく感じたら(約35~40℃)、湯せんから外す。



2 予熱する 予熱時間: 約8分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水タンクに満水まで水を入れる。

自動メニュー 決定 自動29 決定 加熱開始

3 生地を作る②

湯せんした卵にバニラエッセンスを加え、あたたかいうちにハンドミキサーの高速でしっかり泡立てる。ポリウムが出て、生地をたらして文字が書けるぐらいになれば、低速にして熱が取れるまで泡立てる。



ヒーター+スチーム加熱

材料

(直径18cmの金属製丸型1個分)

カロリー(1/4量分) 約396kcal
塩分 約0.1g

スポンジケーキ生地

卵…………… M寸3個(正味150g)
砂糖(ふるう)…………… 90g
薄力粉(ふるう)…………… 90g
A「牛乳…………… 小さじ2
無塩バター(細かく切る)…………… 15g
バニラエッセンス…………… 少々
(またはバニラオイル)

ホイップクリーム

生クリーム…………… 2カップ
B「砂糖…………… 大さじ4~6
バニラエッセンス…………… 少々

シロップ

C「砂糖…………… 大さじ2
水…………… 大さじ4
(合わせて耐熱容器に入れふたをする
「レンジ」600Wで約30~40秒加熱)
ブランデー(Cと合わせる)…………… 大さじ2
いちご(縦半分に切る)…………… 適量
ケーキ型
硫酸紙(またはグラシン紙など)


使用する付属品 角皿(下段)



- ケーキ型の内側に薄くバター(分量外)を塗り、硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷きます。

いちごのショートケーキ

tsuji



田作り



レンジ加熱

材料

カロリー(全量)	約170kcal
塩分	約3.2g

ごまめ……………30g

A「砂糖……………大さじ1

しょうゆ……………大さじ1

みりん……………大さじ½

- 1 **【レンジ】**
- ごまめを加熱する**
- ごまめを直径20cmくらいの耐熱性の平皿に広げる。ラップなしで庫内中央に置く。
- レンジ 決定 600W 決定 約1分～1分30秒 決定 加熱開始
- ※途中取り出して混ぜる。
- 2 **調味料を加熱する**
- 別の大きめの耐熱容器にAを入れる。ふたなしで庫内中央に置く。
- レンジ 決定 600W 決定 約1分～1分20秒 決定 加熱開始
- 加熱後、ごまめを加え、再びふたなしで庫内中央に置く。
- レンジ 決定 600W 決定 約30秒～1分 決定 加熱開始

桜えびのふりかけ



レンジ加熱

材料

カロリー(小さじ1杯分)	約11kcal
塩分	約0.1g

桜えび……………50g

塩……………少々

青のり、いりごま……………各大さじ1

- 1 **【レンジ】**
- 下ごしらえをする**
- 桜えびはミキサーで粉碎し、塩を加える。
- 2 **加熱する**
- 耐熱性の平皿にえびを広げる。ラップなしで庫内中央に置く。
- レンジ 決定 600W 決定 約2分30秒～3分 決定 加熱開始
- ※途中2～3回混ぜる。
- 3 **仕上げる**
- 加熱後、庫内から取り出し、冷ます。冷めたら、青のり、いりごまを混ぜる。

- 1 **【レンジ】**
- 下ごしらえをする**
- ひじきは水に30分くらいつけて戻す。耐熱容器にひじきと分量の水を加えてふたをして庫内中央に置く。
- レンジ 決定 600W 決定 約2分30秒～3分30秒 決定 加熱開始
- 加熱後、ざるにあげて水を切る。
- 2 **加熱する**
- 深めの耐熱容器にひじきと、にんじん、ベーコン、大豆を入れ、Aを加える。ふたをして庫内中央に置く。
- レンジ 決定 600W 決定 約9～11分 決定 加熱開始
- 加熱後、庫内から取り出し、そのまま30分くらいおき、味をふくませる。



レンジ加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)	約115kcal
塩分	約2.3g

ベーコン(1cmの細切り)……………2枚

乾燥ひじき……………30g

にんじん(せん切り)……………50g

水煮大豆……………½袋(85g)

A「だし汁……………¾カップ

(顆粒だしの場合は 小さじ¼使用)

砂糖……………大さじ2½

しょうゆ……………大さじ2½

水……………2カップ

- 1 **【レンジ】**
- 下ごしらえをする**
- トマトは洗い、十文字の切り込みを入れて湯むきし、種を除く。具はそれぞれ1cm角に切る。
- 2 **煮込む**
- 内径22～23cm以上の深めの耐熱容器に大豆、具、スープを入れ、ふたをして庫内中央に置く。
- レンジ 決定 600W 決定 約20～30分 決定 加熱開始
- 加熱後、塩、こしょうで味を調える。



レンジ加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)	約227kcal
塩分	約2.1g

水煮大豆……………200g

塩、こしょう……………少々

具

ベーコン……………6枚

トマト……………正味200g

セロリ(筋を取る)……………20g

にんじん……………100g


たまねぎ……………½個(100g)

スープ……………3カップ

(細かく砕いた固形スープの素 2個使用)

ひじきとベーコンの煮物

ミネストローネ風豆のスープ



金時豆

レンジ加熱



材料

カロリー(1人分)	約186kcal
塩分	約1.3g
金時豆	2カップ(300g)
A「塩」	小さじ2
重曹	小さじ1/2
水	5カップ
水	4 1/2カップ
砂糖	300g
塩	少々
クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)	

ポイント!

- 砂糖を一度に入れると、豆が固くなる場合があります。
- 冷めるまでおくと、味が一段とよくなります。

【レンジ】

1 下ごしらえをする

金時豆を洗ってざるにあげ、水けを切る。
深めの耐熱容器に金時豆とAを入れ、一晩おく。

2 アク抜きをする

一晩おいた金時豆にふたをして、庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約14~18分 決定 加熱開始

加熱後、一度ざるにあげて、煮汁を捨てる。

3 煮込む

深めの耐熱容器にアクを抜いた金時豆と水を入れ、
落としふたとふたをして、庫内中央に置く。


※容器と落としふたについて➡P.145

レンジ 決定 600W 決定 約8~13分 2秒間押す 仕上がり

150W 約60~90分 決定 加熱開始

豆が柔らかくなったら再び煮汁を捨て、砂糖の半量
(150g)を入れ、容器をゆり動かして混ぜ20分おく。
残りの砂糖(150g)と塩を入れ、再度ゆり動かして、
全体に味をなじませる。

レンジ加熱



材料

カロリー(1人分)	約49kcal
塩分	約0.7g
水煮大豆	170g
昆布	10g
にんじん	1/4本(50g)
こんにゃく	1/4丁(60g)
ごぼう	50g
干しいたけ	2枚
A「水」	1カップ
(昆布・干しいたけの 戻し汁と合わせて)	
しょうゆ	大さじ1 1/2
砂糖	40g
塩	小さじ1/4

【レンジ】

1 下ごしらえをする

昆布は1cm角に切り、水で戻す。
干しいたけは水で戻して、1cm角に切る。
にんじん、ごぼうは大豆の大きさに角切り、
ごぼうは水にさらしてアクを抜く。
こんにゃくは1cm角に切り、塩もみして水で洗う。

2 煮る

深めの耐熱容器に大豆と、下ごしらえした材料、
Aを入れる。

ふたをして、庫内中央に置く。

※容器について➡P.145

レンジ 決定 600W 決定 約8~10分 2秒間押す 仕上がり

150W 約35分 決定 加熱開始

※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることが
あります。様子を見ながら加熱してください。

【レンジ】

1 下ごしらえをする

黒豆を洗ってざるにあげ、水けを切る。
深めの耐熱容器に黒豆とAを入れ、一晩おく。
※さびた釘とともに漬け込むと、より黒く仕上がります。
割れた豆は取り除きましょう。

2 煮込む

一晩おいた黒豆にクッキングシート(または硫酸紙や
グラシン紙)の落としふたとふたをして、庫内中央に置く。

※容器と落としふたについて➡P.145

レンジ 決定 600W 決定 約10~13分 2秒間押す 仕上がり

150W 約180~240分 決定 加熱開始

2、3粒取り出し、指で軽くつぶれるようなら、
落としふたを外し、ふたをして一昼夜おく。
(しわを防ぎ、味をしみ込ませるため)

※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることが
あります。様子を見ながら加熱してください。

レンジ加熱



材料

カロリー(1人分)	約97kcal
塩分	約0.3g
黒豆	1カップ(140g)
A「砂糖」	100g
塩	小さじ1/4
重曹	小さじ1/4
しょうゆ	小さじ1 1/2
水	4カップ
クッキングシート (または硫酸紙やグラシン紙)	

切り干し大根と揚げの煮物

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約108kcal
塩分	約2.3g
切り干し大根(塩もみする)	50g
水	2 1/2カップ
A「にんじん」	70g
薄あげ	1枚
こんにゃく	1/2丁
B「だし汁」	1 1/2カップ
(顆粒だし 小さじ1/2使用)	
しょうゆ	大さじ3
みりん	大さじ2
砂糖	小さじ1
クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)	

【レンジ】

1 下ごしらえをする

Aは4cmのせん切りにする。
耐熱容器に切り干し大根と水を入れ、
ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 800W 決定 約2~3分 決定 加熱開始

加熱後、水けを切って3~4cmに切る。

2 煮る

深めの耐熱容器に下ごしらえした材料とBを入れる。
落としふたとふたをして、庫内中央に置く。


※落としふたについて➡P.145

レンジ 決定 600W 決定 約7~10分 2秒間押す 仕上がり

150W 約19~21分 決定 加熱開始

五目豆

黒豆



豆腐の田楽

レンジ+ヒーター加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約126kcal
塩分 約0.8g
木綿豆腐……………1丁(400g)
A「白みそ……………50g
砂糖、酒……………各大さじ1
みりん……………大さじ½
卵黄……………½個分

使用する付属品
グリル皿(上段)



【グリル】

1 下ごしらえをする

豆腐を水切りする。→ P.162
水切りした豆腐を12等分に切る。
Aを耐熱容器に入れ、ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 150W 決定 約4～5分 決定 加熱開始

途中2～3回よく混ぜる。

2 焼く

グリル皿に豆腐を並べ、加熱したAを
表面に塗り、上段に入れる。

グリル 決定 両面上段 決定 約9～11分 決定 加熱開始



【17 ハンバーグ】

1 下ごしらえをする

豆腐を水切りする。→ P.162
たまねぎをバターで透きとおるまでいため、冷ます。
豆腐、肉、たまねぎ、食パン、卵、塩、こしょう、ナツメグ、
ごまをねばりが出るまで混ぜ、4等分する。

2 形を整える

手にごま油を塗り、両手でキャッチボールするように
生地をたたいて空気を抜く。
厚さ2cmの小判形にまとめる。

3 焼く

グリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。
(並べかた→ P.155)

自動メニュー 決定 自動17 決定
4人分 決定 加熱開始 ●目安時間 約16分

●手動のとき→「グリル」両面上段で、約15～18分。

レンジ+ヒーター加熱

材料(4個分)

カロリー(1個分) 約275kcal
塩分 約1.1g
鶏ひき肉……………300g
木綿豆腐……………½丁(200g)
食パン……………6枚切り½枚
(細かくちぎり牛乳大さじ½にひたす)
卵……………1個
塩……………小さじ½
こしょう……………少々
ナツメグ……………適量
ごま……………大さじ1
バター……………15g
たまねぎ(みじん切り)…1個(200g)
ごま油……………適量

付け合わせ
トマト、ブロッコリーなど……………各適量

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品
グリル皿(上段)



豆腐ハンバーグ

2人分
OK

おからの炒り煮

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約149kcal
塩分 約1.5g
おから……………200g
A「こんにゃく……………¼丁
(塩もみして洗い、細切り)
にんじん(細切り)……………30g
ごぼう(ささがき)……………30g
干しいたけ……………2枚
(戻して細切り)
サラダ油……………大さじ1
砂糖、薄口しょうゆ……………各大さじ2
みりん……………大さじ3
だし汁※……………¼カップ
※水1カップに顆粒だし小さじ½の
割合で溶いて使用。
青ねぎ(小口切り)……………2本

【レンジ】

1 下ごしらえをする

深めの耐熱容器にAを入れ、サラダ油をかけてよく混ぜる。
おからと調味料、だし汁を加えてさらに混ぜる。

2 加熱する


ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約13～17分 決定 加熱開始

途中2～3回混ぜ、表面を平らにならす。

3 仕上げる

加熱後、青ねぎを加えてよく混ぜる。



レンジ+ヒーター加熱

材料

(内径22~23cmの耐熱皿1枚分)

カロリー(1/2量分) 約122kcal

塩分 約0.9g

溶き卵……………M寸6個(正味300g)

じゃがいも(薄切り)……………350g

たまねぎ(薄切り)……………100g

オリーブ油……………大さじ2

水……………大さじ1½

塩……………小さじ1

こしょう……………少々

使用する付属品

グリル皿(中段)



【グリル】

1 下ごしらえをする

溶き卵に塩(小さじ½)とこしょうを加えて混ぜ、室温に戻す。じゃがいもは薄く切って水にさらしておく。

焼き上げ用の耐熱皿にオリーブ油を薄く塗っておく。じゃがいも、たまねぎ、オリーブ油を耐熱ガラス製ボールに入れ、塩(小さじ½)とこしょうを加えて混ぜる。水をふりかけ、ラップをゆるめにかけて庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約11~13分 決定 加熱開始

加熱後、熱いうちに具材をフォークなどで細くなるまでつぶす。



熱々の具に溶き卵を加えて混ぜる。

2 焼く

焼き上げ用の耐熱皿に混ぜ合わせた具を流し入れ、グリル皿にのせ、中段に入れる。

グリル 決定 両面中段 決定 約14~16分 決定 加熱開始

ADVICE [若林先生のアドバイス]

じゃがいもとたまねぎは必ず下味を付け、火を通して柔らかくします。塩でうまみを引き出して細かくつぶし、卵を加えたら、あたたかいうちに焼きます。



辻調グループ校 若林先生



【10 茶わん蒸し】

1 下ごしらえをする

Aを混ぜ合わせる。だし汁の代わりに中華スープで卵液を作る。(茶わん蒸し参照→P.117) Aと切った野菜をごま油でいため、粗熱を取る。

2 蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。卵液と具を器に入れ、必ず共ぶたをする。グリル皿に並べ(並べかた→P.117)、中段に入れる。

自動メニュー 決定 自動10 決定 4個 決定

加熱開始 ●目安時間 約25分

加熱後、庫内から出して約5分蒸らす。

●手動のとき→「スチーム」で
約16~19分(1個)
約20~25分(2~3個)
約25~30分(4~6個)

3 あんを作る

鍋に湯を沸かし、中華スープの素を加えて混ぜる。薄口しょうゆを加え、水溶き片栗粉でとろみを付ける。火を止め、しょうが汁、ごま油を加えて混ぜ、蒸し上がった茶わん蒸しにかける。

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4個分)

カロリー(1個分) 約128kcal

塩分 約2.7g

具

A「豚ひき肉……………50g

しょうが汁、薄口しょうゆ……………各小さじ1

酒……………大さじ1

にんじん(せん切り)……………40g

生しいたけ(せん切り)……………2枚

ゆでたけのこ(せん切り)……………50g

にら(3cmに切る)……………20g

ごま油……………大さじ½

あん

スープ……………½カップ

(中華スープの素 小さじ¼使用)

薄口しょうゆ……………小さじ½

片栗粉(同量の水で溶く)……………小さじ½

ごま油……………小さじ½

しょうが汁……………適量

卵液

(茶わん蒸し参照→P.117)

※ただし、だし汁を中華スープに変える。

スープ……………2½カップ

(中華スープの素 小さじ2½使用)


茶わん蒸し容器(共ぶた付き)

使用する付属品

グリル皿(中段)



●1~6個までできます。



小田巻き蒸し

卵・豆腐のおかず

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4個分)

カロリー(1個分) 約149kcal
塩分 約2.5g


具
ゆでうどん……………160g
薄口しょうゆ……………小さじ1
鶏のささ身……………40g
塩……………少々
酒……………大さじ½
えび……………4尾
干しいたけ……………2枚
なると(またはかまぼこ)……………4枚
ぎんなん(缶詰)……………8個
ゆでたほうれん草……………40g

卵液

卵……………M寸3個(正味150g)
だし汁……………2½カップ
(顆粒だしの場合は 小さじ¼使用)*
薄口しょうゆ……………小さじ¼
塩……………小さじ¼
みりん……………小さじ1
茶わん蒸し容器(共ぶた付き)

※顆粒だしを使う場合は、
塩分を控えてください。
塩分によって固まりかたが違います。

使用する付属品
グリル皿(中段)



●1～4個までできます。

【10 茶わん蒸し】〈強〉

1 下ごしらえをする


ゆでうどんは湯通しして水けを切る。
薄口しょうゆをかける。

茶わん蒸しと同じ要領で干しいたけ、ささ身、えびを
下ごしらえし、卵液を作る。→ P.117

2 蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。

耐熱容器に、具と卵液を8分目まで入れ、必ず共ぶたをする。
グリル皿に並べ(並べかた→ P.117)、中段に入れる。



加熱後、庫内から出して約5分蒸らす。

●手動のとき→「スチーム」で
約17～22分(1個)
約22～27分(2～3個)
約27～30分(4個)

【10 茶わん蒸し】

1 下ごしらえをする


ささ身は筋を取って4つ切りにし、塩、酒をかける。
えびは背わたを取り、尾を残して殻をむく。
卵液の材料を混ぜ合わせ、裏ごし器でこす。

2 蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。

茶わん蒸し容器に、具と卵液を8分目まで入れ、
必ず共ぶたをする。
※アルミホイル、ラップは使わないでください。

器を下図のようにグリル皿に並べ、中段に入れる。



加熱後、庫内から出して約5分蒸らす。

●手動のとき→「スチーム」で
約16～19分(1個)
約20～25分(2～3個)
約25～30分(4～6個)

干しいたけの下味の付けかた

戻した干しいたけと戻し汁、砂糖、しょうゆ(分量外)を
弱火で甘辛く煮含める。

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4個分)

カロリー(1個分) 約108kcal
塩分 約2.1g


具
鶏のささ身……………40g
塩……………少々
酒……………大さじ½
えび……………4尾
干しいたけ……………2枚
(戻して半分に切り、下味を付ける)
かまぼこ……………4枚
ぎんなん(缶詰)……………12個

卵液

卵……………M寸3個(正味150g)
だし汁……………2½カップ
(顆粒だしの場合は 小さじ¼使用)*
薄口しょうゆ……………小さじ¼
塩……………小さじ¼
みりん……………小さじ1
(卵:だし汁=1:3～4
卵液が薄すぎると固まりにくくなる)
茶わん蒸し容器(共ぶた付き)

※顆粒だしを使う場合は、
塩分を控えてください。
塩分によって固まりかたが違います。

使用する付属品
グリル皿(中段)



●1～6個までできます。
●液温が室温(約25℃)と違うときは、
「仕上がり」調節を。→ P.41
●液温が低いとき(約10℃):〈強〉
●液温が高いとき(約40℃):〈弱〉

茶わん蒸し



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

豚キムチ丼

レンジ加熱



材料(1人分)

カロリー(1人分) 約646kcal
塩分 約2.8g

豚バラ肉……………80g
A「しょうゆ、酒……………各小さじ1
片栗粉、^{とうぼんしゃん}豆板醬……………各小さじ½
砂糖……………小さじ½
おろしにんにく、おろししょうが……………各適量
にら(4cmに切る)……………¼束
白菜キムチ……………50g
(軽く絞ってざく切り)
いりごま(白)……………適量
炊きたてのごはん……………150g

【レンジ】

1

具を混ぜる

肉は食べやすい大きさに切って耐熱容器に入れ、
Aを加えてよく混ぜる。
さらに、にらとキムチを加えて混ぜる。

2

加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約1～3分 決定 加熱開始

加熱後、よくかき混ぜて再びふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約30秒～1分30秒 決定 加熱開始

3

盛り付ける

ごはんを器に盛って調理した具を汁ごとかけ、
いりごまをふる。

なめこ雑炊

レンジ加熱



材料(1人分)

カロリー(1人分) 約349kcal
塩分 約1.6g

ごはん……………150g
なめこ……………大さじ3
A「だし汁……………160ml
(^{かりゅう}顆粒だしの場合は 小さじ¼使用)
薄口しょうゆ……………小さじ1
みりん……………小さじ1
卵……………M寸1個分(正味50g)

【レンジ】

1

加熱する

深めの耐熱容器にごはんとなめこ、Aを入れる。
ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約3～4分 決定 加熱開始

2

卵を加えて仕上げる

溶きほぐした卵を流し込み、
ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約30秒 決定 加熱開始

【レンジ】

1

もち米を水につける

もち米を洗い、約1時間水につける。

2

炊く

深めの耐熱容器にもち米と水を入れ、ふたをして
庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約8～10分 決定 加熱開始

途中、取り出してよく混ぜ、再び加熱する。
炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。

3

具を加熱する

別の深めの耐熱容器にAをすべて合わせ、
ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約2～4分 決定 加熱開始

4

仕上げる

炊き上がったおこわと加熱した具を
よく混ぜ合わせる。

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約338kcal
塩分 約1.7g

もち米……………0.36L(2合)
水……………1½カップ
A「干し貝柱(戻しておく)……………15g
干しえび(みじん切り)……………15g
ザーサイ(みじん切り)……………15g
煮さんしょう……………小さじ½
塩……………小さじ½
おろししょうが……………小さじ¼
スープ……………大さじ2½
ねぎ油……………大さじ1½
紹興酒(または酒)……………大さじ½
オイスターソース……………小さじ¼

●ねぎ油がない場合はサラダ油でも。
●^{かりゅう}顆粒の鶏ガラスープを湯に
溶かして使う場合は塩分を少し
控えましょう。塩の量は、
ザーサイや干し貝柱から出る
塩分も考慮して調整してください。

干しえびと干し貝柱のおこわ

五穀ごはん

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約312kcal
塩分 0g

五穀……………合わせて50g
(もちあわ、ひえ、もちぎび、
そばの実、押し麦など)
米……………0.36L(2合)
水……………380ml

●季節やお米の種類によって
炊き上がりが異なります。
●水量は目安のため、お好みで加減を。

【レンジ】

1

米を水につける

米は洗い、五穀は茶こしなどで水洗いする。
深めの耐熱容器に入れて、約1時間水につける。

2

炊く

米を入れた耐熱容器にふたをして、庫内中央に置く。

レンジ 決定 800W 決定 約4分30秒～5分30秒 2秒間押す 仕上がり

150W 約13～17分 決定 加熱開始

炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

赤飯

レンジ+スチーム加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約305kcal
塩分	約0.1g
もち米	0.36L(2合)
あずき	40g
(市販の赤飯用水煮あずきの場合は80g)	
あずきのゆで汁	1½カップ
ごま塩	少々

【レンジ】

1

あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水でゆでる。
煮立ったら、ゆで汁を捨て、再び5カップの水でゆでる。
煮立ったら弱火にして、皮が破れないように気を付ける。
煮えたらざるにあげ、あずきとゆで汁に分ける。

2

もち米をゆで汁につける

もち米を洗う。
深めの耐熱容器に入れ、あずきのゆで汁(市販の赤飯用
水煮あずきを使う場合は缶汁と水で可)1½カップを
加えて、約1時間おく。

3

炊く

給水タンクに満水まで水を入れる。

ゆで汁につけたもち米にあずきを混ぜ、
ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約8分～8分30秒 決定 加熱開始

加熱後、混ぜて表面を平らにならし、再び庫内中央に置く。

レンジ 決定 300W スチーム 決定 約10～11分 決定 加熱開始

炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らし、
ごま塩をふる。

レンジ+スチーム加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約325kcal
塩分	約1.6g
もち米	0.36L(2合)
水	1カップ
A 酒	大さじ1
しょうゆ	大さじ1½
干しいたけの戻し汁	½カップ
B 干しいたけ	2枚
(水に戻し、せん切り)	
ゆでたけのこ	50g
(いちょう切り)	
焼き豚(5mmの角切り)	100g

【レンジ】

1

もち米を水につける

もち米を洗い、深めの耐熱容器に入れ、
約1時間水につける。

2

具を加えて炊く

給水タンクに満水まで水を入れる。

水につけたもち米に、AとBを加えて混ぜる。
ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約10～12分 決定 加熱開始

取り出して混ぜ、表面を平らにならして
再び庫内中央に置く。

レンジ 決定 300W スチーム 決定 約9～11分 決定 加熱開始

3

蒸らす

炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。

【レンジ】

1

米を水につける

米は洗い、直径25cmの耐熱ガラス製ボールに入れて、
約1時間水につける。

2

炊く

米を入れたボールにふんわりとラップをして、庫内中央に置く。

レンジ 決定 800W 決定 約4分30秒～5分30秒 2秒間押す 仕上がり

150W 約13～17分 決定 加熱開始

炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約267kcal
塩分	0g
米	0.36L(2合)
水	380ml

- 季節やお米の種類によって炊き上がりが異なります。
- 水量は目安のため、お好みで加減を。

【レンジ】

1

米を水につける

米を洗い、約1時間水につける。

2

炊く

深めの耐熱容器に米と水を入れ、ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約4～6分 2秒間押す 仕上がり

150W 約18～23分 決定 加熱開始

材料に加えてアレンジ

いもがゆ

さつまいも(50g・皮をむき、3mm
のいちょう切り)を加えて
「いもがゆ」にしてもよいでしょう。

レンジ加熱



材料(2人分)

カロリー(全量)	約134kcal
塩分	0g
米	0.09L(½合)
水	2½カップ

- 梅干しなどといっしょに
いただいてもよいでしょう。

【レンジ】

1

あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水(分量外)でゆでる。
煮立ったらゆで汁を捨て、再び3カップの水(分量外)で
ゆでる。
煮立ったら弱火にして、皮がはがれないようにゆでる。
煮えたらざるにあげ、乾燥しないようにぬれぶきんをかける。
ゆで汁は1カップ分残しておく。

2

炊く

米とあずきは深めの耐熱容器に入れ、水とゆで汁を入れ、
おかゆと同じ要領で炊く。

レンジ加熱



材料(2人分)

カロリー(全量)	約167kcal
塩分	0g
米	0.09L(½合)
水	2カップ
あずき	20g
あずきのゆで汁	½カップ

白ごはん

おかゆ

あずきがゆ



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す



焼きそば

ごはん・麺・グラタン

レンジ+ヒーター+スチーム加熱


材料(4人分)

カロリー(1人分) 約405kcal
塩分 約3.1g

焼きそば麺 3玉(450g)
A「塩 小さじ1
こしょう 少々
おろしにんにく 小さじ½
いりごま 大さじ3
ごま油 小さじ1
桜えび(みじん切り) 10g
キャベツ 50g
(1×5cmの細切り)
にんじん ¼本(50g)
たまねぎ ½個(100g)
なると 50g
(にんじん、たまねぎ、なるとは
約0.5×5cmの細切り)
B「塩 小さじ½
こしょう 少々
豚薄切り肉 100g
(塩、こしょうで下味を付ける)

使用する付属品

グリル皿(中段)



【18 焼きそば】

1 下味を付ける

ボールに切っておいた野菜となるとを入れて混ぜ合わせ、
Bで下味を付ける。
肉は食べやすい大きさに切る。
麺はほぐしてからAで下味を付ける。

2 材料をのせて焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

図のようにグリル皿に野菜、肉、麺の順に広げて置き、
中段に入れる。



自動メニュー 決定 自動18 決定 加熱開始 ●目安時間 約19分

加熱後、麺と具をよく混ぜ合わせ、盛り付ける。

ポイント!

- 麺がほぐれにくいときは
「レンジ」600Wで約1分加熱してからほぐします。
- あっさりさせたいときは
肉の種類を変えると油っぽさが軽くなります。
例) バラ肉→ロース肉 など



【グリル】


1 ごはんを混ぜる

ボールにAを入れてよく混ぜ、
ごはんを混ぜ合わせておく。



2 焼く

柔らかくしておいたバターを
グリル皿の全面に塗り、
下ごしらえをした肉と野菜を
図のようにグリル皿の周囲の溝を避けて
均等に置く。
その上にごはんをおおいかぶせるようにのせる。
上段に入れる。



グリル 決定 両面上段 決定 約20~22分 決定 加熱開始

表面がパリッと、内部は野菜の水分でしっとりしていればOK。
加熱後、ボールに移し、全体をよく混ぜ合わせる。

パセリのみじん切りをふりかける。

レンジ+ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約442kcal
塩分 約2.4g

冷やごはん 600g(約2合分)
鶏もも肉 250g
(1.5cmの角切りにし、
塩小さじ½、こしょう少々をする)
たまねぎ(1cmの角切り) 100g
ピーマン(1cmの角切り) 2個
生マッシュルーム(¼に切る) 5個
A「ケチャップ 180g
牛乳 小さじ4
オリーブ油 大さじ1
パセリのみじん切り 適量
バター(室温) 10g

使用する付属品

グリル皿(上段)



チキンライス

tsuji

ADVICE [宮崎先生のアドバイス]

麺に下味を付けるときは、まず塩、こしょうをし、
よくなじませてからおろしにんにく、桜えび、
いりごま、ごま油を入れると下味がしっかりと付きます。



ADVICE [若林先生のアドバイス]

グリル皿で作るポイント
一番下に野菜を置いてから、
ごはんをおおいかぶせるように
置くことで野菜の火通りがよくなります。





▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

じゃがいものグラタン

レンジ+ヒーター+スチーム加熱




材料(4人分)

カロリー(1人分) 約532kcal
塩分 約1.6g

じゃがいも……………大2個(400g)
A「塩、こしょう……………少々
バター……………15g
たまねぎ(薄切り)……………½個(100g)
バター……………10g
ベーコン(1cm幅に切る)……………3枚
ホワイトソース(→P.126) ……3カップ
ナチュラルチーズ(ピザ用) ……100g

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品
グリル皿(中段)



2人分
OK

【11 グラタン】

1 下ごしらえをする

じゃがいもを耐熱性の平皿にのせ、ラップをして庫内中央に置く。

自動メニュー 決定 自動8 決定

加熱開始 ●目安時間
約9分

●手動のとき→「レンジ」600Wで、約8～10分。
●2人分のとき: 約5～7分

じゃがいもの皮をむき、いちょう切りにし、Aを混ぜる。
たまねぎを耐熱容器に入れてバターをのせ、
ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約2～3分 決定 加熱開始

●2人分のとき: 約1分30秒～2分

2 具をあえる

じゃがいも、たまねぎ、ベーコンを、ホワイトソースの½量で
あえる。4等分にしてグラタン皿に入れ、残りの
ホワイトソースとチーズをかける。

※具が冷めていたら「レンジ」600Wであたためておく。

3 焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

マカロニグラタンと同じ要領で焼く。→ P.127

【11 グラタン】

1 下ごしらえをする

Aをバターでいためて、Bで味つけをし、4等分にして
グラタン皿に入れる。

※具が冷めていたらレンジ「600W」であたためておく。

2 焼く

ホワイトソースにコーンを加えて混ぜ、
上からかけて、チーズをのせる。

給水タンクに満水まで水を入れる。

マカロニグラタンと同じ要領で焼く。→ P.127

レンジ+ヒーター+スチーム加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約618kcal
塩分 約2.0g

A「ごはん……………400g
マッシュルーム……………30g
(缶詰、薄切り)
たまねぎ(みじん切り)……………½個
ハム(1cmの角切り) ……3枚
バター……………25g
B「トマトケチャップ……………大さじ2½
塩、こしょう……………少々
スイートコーン(粒状)……………100g
ホワイトソース(→P.126) ……3カップ
ナチュラルチーズ……………100g
(クッキング用)

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品
グリル皿(中段)



2人分
OK

コーンとハムのドリア



【11 グラタン】

1 下ごしらえをする

フライパンに油を引き、なすに焼き色を付け、塩、こしょうを
しておく。

2 具を加熱する

深めの耐熱容器にAを入れ、ふたなしで
庫内中央に置く。

レンジ 決定 800W 決定 約1分30秒
～2分 決定 加熱開始

●2人分のとき: 約1分～1分30秒

加熱した具にBを入れ、ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約3～5分 決定 加熱開始

●2人分のとき: 約2～4分

3 焼く

加熱した具を4等分して薄くバター(分量外)を塗った
グラタン皿に入れ、ホワイトソースをかける。その上になす、
トマトを並べ、チーズ、パン粉、溶かしたバターをかける。

給水タンクに満水まで水を入れる。

マカロニグラタンと同じ要領で焼く。→ P.127

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約428kcal
塩分 約1.8g

なす(1cmの斜め切り)……………2本
サラダ油……………大さじ2
トマト……………2個
(湯むきして輪切り、塩をする)
塩、こしょう……………少々
A「たまねぎ(みじん切り)……………½個
バター……………15g
B「合びき肉……………150g
パン粉……………大さじ2
トマトケチャップ……………大さじ2
ウスターソース……………大さじ1
ナツメグ……………適量
塩、こしょう……………少々
ホワイトソース(→P.126) ……1カップ
ナチュラルチーズ(ピザ用) ……100g
パン粉……………大さじ2
バター……………15g
(ラップをして加熱
「レンジ」500Wで約20秒)

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品
グリル皿(中段)



なすとトマトのグラタン

2人分
OK



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

ラザーニア

2人分
OK

レンジ+ヒーター+スチーム加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約507kcal
塩分 約2.2g
8×18cmのパスタ …… 4枚(60g)
塩 …… 少々
なす …… 2本
サラダ油 …… 大さじ2
ゆで卵(輪切り) …… M寸2個分
バター …… 適量
ナチュラルチーズ(ピザ用) …… 150g
ホワイトソース(▶ 下記参照) …… 1½カップ
市販のミートソース …… 250g

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品
グリル皿(中段)



[11 グラタン]

1 下ごしらえをする

パスタは、塩少々を入れた湯で柔らかめにゆで、ざるに上げて水を切る。

なすは7mmの斜め切りにし、塩水につけてアク抜きをする。
水けをふき取り、サラダ油を熱したフライパンで両面に焼き色を付ける。

2 焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。
グラタン皿に薄くバターを塗り、パスタ、なす、ミートソース、ゆで卵、ホワイトソース、チーズの順に2回重ねて入れる。

マカロニグラタンと同じ要領で焼く。▶ P.127

レンジ加熱



材料(3カップ分: グラタン4皿分)

カロリー(1カップ分) 約326kcal
塩分 約0.7g
薄力粉 …… 50g
バター …… 50g
牛乳 …… 3カップ
塩、こしょう …… 少々

材料	分量	1カップ分	2カップ分
薄力粉		15g	30g
バター		15g	30g
牛乳(カップ)		1	2
塩、こしょう		少々	少々
バターを溶かす		約40秒	約1分
牛乳を加えて		約5分	約7分

[レンジ]

1 バターを溶かす

深めの耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約1～2分 決定 加熱開始

2 加熱する

溶かしたバターと薄力粉を泡立て器でよく混ぜ、牛乳を少しずつ加え、ふたなしで、庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約8～9分 決定 加熱開始

※途中で2～3回かき混ぜる。

塩、こしょうで味を調える。



[11 グラタン]

1 下ごしらえをする

耐熱ガラス製ボールにAを入れ、ラップをして、庫内中央に置く。



レンジ 決定 600W 決定 約6分～7分30秒 決定 加熱開始

●2人分のとき: 約4分～5分30秒

マカロニをゆでて水けを切り、油、塩、こしょうをふる。

2 具をあえる

下ごしらえした材料と、マカロニをホワイトソースの半量であえる。
4等分にしてグラタン皿に入れ、えびをのせてから、残りのホワイトソースとチーズを上にかける。
※具が冷めていたら「レンジ」600Wであたためておく。

3 焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。
グリル皿にグラタン皿をのせ、中段に入れる。

自動メニュー 決定 自動11 決定 4人分 決定

加熱開始 ●目安時間
約18分

●手動のとき▶「グリル」両面中段で、約18～22分。
●大皿に4人分の材料を入れても焼けます。

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約536cal
塩分 約1.4g
マカロニ …… 80g
えび …… 8尾(100g)
(尾と背わたを取り、半分)
サラダ油、塩、こしょう …… 各少々
ホワイトソース(▶ P.126) …… 3カップ
ナチュラルチーズ(ピザ用) …… 80g
A「鶏もも肉(1cmの角切り) …… 100g
マッシュルーム …… 40g
(缶詰、薄切り)
たまねぎ(薄切り) …… ½個(100g)
白ワイン …… 大さじ2
バター …… 15g
塩、こしょう …… 少々


※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品
グリル皿(中段)



マカロニグラタン

2人分
OK



えびと青梗菜の蒸し物

魚介のおかず

レンジ+ヒーター+スチーム加熱



材料(4人分)
 カロリー(1人分) 約78kcal
 塩分 約0.5g
 えび 20~22尾(1尾20g)
 青梗菜 200g
 (縦に1×5cmの大きさに切る)
 塩 少々

使用する付属品
 グリル皿(上段)



【スチーム】

1 **下ごしらえをする**
 えびは殻付きのまま洗って水けを切り、背わたを取る。
 えびに塩をまぶす。

2 **加熱する**
 給水タンクに満水まで水を入れる。
 グリル皿に青梗菜を広げ、その上にえびを並べる。
 グリル皿を上段に入れる。

スチーム 決定 約16~20分 決定 加熱開始

ポイント!
 でき上がりに市販の中華ドレッシングをかけると
 より一層おいしくいただけます。

たいの中華蒸し

レンジ+ヒーター+スチーム加熱



材料(4人分)
 カロリー(1人分) 約232kcal
 塩分 約1.1g
 たい切り身 4切れ(1切れ80~90g)
 いか 50g
 えび 100g
 酒 大さじ2
 塩 少々
 野菜(しょうが1片、白ねぎ50g、
 生しいたけ4枚)
 中華風たれ
 (薄口しょうゆ大さじ1、
 酒大さじ2、ごま油大さじ½、
 赤とうがらし(輪切り)1本)

使用する付属品
 グリル皿(上段)



【スチーム】

1 **下ごしらえをする**
 しょうがは薄切り、白ねぎは斜め薄切りにし、
 しいたけは軸を取る。
 いかは一口大に切る。
 たい、いか、えびに酒と塩をかけてしばらくおく。
 グリル皿に、白ねぎ、しょうがをのせ、その上に
 たい、いか、えびを並べる。
 周りにしいたけをのせる。

2 **加熱する**
 給水タンクに満水まで水を入れる。
 材料をのせたグリル皿を、上段に入れる。

スチーム 決定 約20~24分 決定 加熱開始

お好みで、加熱後に中華風たれをかけてもよいでしょう。

さけとあさりのハーブ蒸し

レンジ+ヒーター+スチーム加熱



材料(4人分)
 カロリー(1人分) 約183kcal
 塩分 約0.4g
 生ざけ切り身 4切れ(1切れ80g)
 ローズマリー 適量
 あさり(砂出しする) 100g
 塩、こしょう 少々
 パプリカ(赤・黄) 合わせて20g
 (せん切り)
 たまねぎ(せん切り) 80g
 グリーンアスパラガス 50g
 (5~7cmに切る)
 白ワイン 大さじ2

使用する付属品
 グリル皿(上段)



【スチーム】

1 **下ごしらえをする**
 さけに塩、こしょうをする。

2 **加熱する**
 給水タンクに満水まで水を入れる。
 グリル皿にたまねぎ、パプリカ、さけの順にのせ、
 周りにグリーンアスパラガス、あさを並べ、
 ローズマリーをのせて、白ワインをかける。
 材料をのせたグリル皿を、上段に入れる。

スチーム 決定 約20~24分 決定 加熱開始

お好みでラビゴットソースをかける。

ラビゴットソース

材料(4人分)
 カロリー(1人分) 約82kcal
 塩分 0g
 たまねぎ(みじん切り) 50g
 ピーマン(みじん切り) 1個
 トマト(皮と種を取ってみじん切り) ½個
 白ワインビネガー※ 大さじ3
 白ワイン、オリーブ油 各大さじ2
 砂糖 大さじ1

すべての材料を容器に入れて、よく混ぜる。
 ※ワインビネガーの種類により味が変わるので量を
 調節してください。

【レンジ】

1 **加熱する**
 給水タンクに満水まで水を入れる。
 あさりとAを深めの耐熱皿に入れる。
 ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 300W スチーム 決定 約9~12分 決定 加熱開始


あさりの砂出しのコツ
 ざる付きのボールに(ざるにあさりを入れる)
 浸るぐらいの水と塩を入れます。
 上に新聞紙をかぶせて暗くすると砂をよくはきます。

レンジ+スチーム加熱



材料(4人分)
 カロリー(1人分) 約35kcal
 塩分 約0.7g
 あさり(砂出しする) 300g
 A「バター 10g
 白ワイン 大さじ2
 にんにく(みじん切り) 適量
 あさつき(みじん切り) 適量

あさりの酒蒸し



いわしのしょうが煮

魚介のおかず

レンジ加熱



材料(6人分)
 カロリー(1人分) 約289kcal
 塩分 約2.1g
 いわし・・・小30尾(約700～800g)
 A 砂糖・・・大さじ4
 しょうゆ・・・½カップ
 みりん・・・大さじ5
 水・・・1カップ
 しょうが(せん切り)・・・適量
 クッキングシート
 (または硫酸紙やグラシン紙)

【レンジ】

1 下ごしらえをする

いわしは頭を取り、腹に指を入れて内臓を取る。薄い塩水で洗い、水けを取っておく。

2 煮込む

いわしを深めの耐熱容器に入れ、Aを加える。落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。(ふたを忘れると焦げ付きます)
 ※容器と落としぶたについて➡ P.145

レンジ 決定 600W 決定 約11～13分 2秒間押す 仕上がり
 150W 約45～55分 決定 加熱開始

ポイント!

煮上がったら、煮汁につけたまま、しばらくおくと味がよくなり、おいしくでき上がります。

レンジ加熱



材料(4人分)
 カロリー(1人分) 約128kcal
 塩分 約1.4g
 えび・・・300g
 片栗粉・・・大さじ1
 塩・・・少々
 A サラダ油・・・大さじ1½
 白ねぎ(みじん切り)・・・大さじ3
 しょうが、にんにく(みじん切り)・・・各小さじ½
 B 中華スープ＊・・・大さじ4
 トマトケチャップ・・・大さじ2
 砂糖、酒・・・各大さじ½
 片栗粉・・・小さじ2
 豆板醬・・・小さじ1
 塩、ラー油・・・各小さじ¼
 ※水1カップに顆粒スープ小さじ1の割合で溶いて使用

【レンジ】

1 下ごしらえをする

えびは尾を残して殻をむき、洗って背わたを取って、水けをふく。えびに塩をしてよくもみ、片栗粉をまぶしておく。

2 ソースを作る

耐熱ガラス製ボールにAを入れ、ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約1～2分 決定 加熱開始

加熱後、混ぜ合わせ、Bを加えて混ぜる。ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約2分～2分30秒 決定 加熱開始

3 加熱する

熱々のソースの中にえびを加える。ラップをして、庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約3～5分 決定 加熱開始

※途中1～2回かき混ぜる。
 えびの色が変わり火が通るまで加熱する。

【レンジ】

1 下ごしらえをする

小あじの、ぜいごと内臓を取って水洗いする。

2 煮込む

深めの耐熱容器にねぎ、昆布を入れる。重ならないようにあじを入れ、しょうがと混ぜ合わせておいたAを入れる。クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)の落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。(ふたを忘れると焦げ付きます)
 ※容器と落としぶたについて➡ P.145

レンジ 決定 600W 決定 約9～11分 2秒間押す 仕上がり
 150W 約45～55分 決定 加熱開始

あじをいわしやさんまに代えて



いわし、さんまのサッパリ煮

- 頭と内臓を取り、十分に水洗いする。さんまは3～4つの筒切りに。
- あとは小あじのサッパリ煮と同じ要領で加熱する。

【レンジ】

1 下ごしらえをする

かれいの皮目に飾り包丁を入れる。

2 煮る

かれいを耐熱容器に入れ、Aを加える。落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。
 ※容器と落としぶたについて➡ P.145

レンジ 決定 600W 決定 約9～11分 2秒間押す 仕上がり
 150W 約14～16分 決定 加熱開始

ポイント!

落としぶたに皮がくっ付くので、ふんわりと落としぶたをするとよいでしょう。

レンジ加熱



材料(4人分)
 カロリー(1人分) 約172kcal
 塩分 約1.8g
 小あじ・・・約10尾(400g)
 昆布(1cmの角切り)・・・10g
 白ねぎ(3cmに切る)・・・1本
 しょうが(皮のまま薄切り)・・・1片
 A 酢・・・大さじ3
 ごま油・・・大さじ1
 砂糖・・・大さじ2
 しょうゆ・・・大さじ3
 水・・・1カップ
 クッキングシート
 (または硫酸紙やグラシン紙)

レンジ加熱



材料(4人分)
 カロリー(1人分) 約153kcal
 塩分 約2.0g
 かれい切り身・・・4切れ(1切れ100g)
 A 砂糖、しょうゆ・・・各大さじ4
 酒・・・90ml
 みりん・・・小さじ4
 水・・・120ml
 しょうが・・・適量
 クッキングシート
 (または硫酸紙やグラシン紙)

小あじのサッパリ煮

かれいの煮つけ



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

白身魚のホイル焼き

ヒーター加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約251kcal
塩分 約0.6g
白身魚切り身・・・4切れ(1切れ80g)
A「塩、レモン汁……………各少々
白ワイン……………大さじ2
たまねぎ(薄切り)……………中½個
えび……………4尾
生しいたけ……………4枚
(適当な大きさに切る)
バター……………40g
アルミホイル(25cm角)……………4枚

使用する付属品

角皿(下段)



【オープン】

1 下ごしらえをする

えびは殻をむき、背わたを取る。
魚にAをかけておく。
アルミホイルにたまねぎを置き、魚、えび、
しいたけ、バターの順にのせて包む。

2 焼く

角皿にのせ、下段に入れる。

オープン

決定

予熱なし1段

決定

280℃

決定

約18～23分

決定

加熱開始

ヒーター加熱




材料(4人分)

カロリー(1人分) 約250kcal
塩分 約1.0g
生ざけ切り身・・・4切れ(1切れ80g)
塩、こしょう……………少々
しめじ……………100g
バター……………40g
A「酒……………大さじ1
しょうゆ……………大さじ1
アルミホイル(25cm角)……………4枚

使用する付属品

角皿(下段)



【オープン】

1 下ごしらえをする

さけに塩、こしょうをして、そのまましばらくおく。
アルミホイルの内側にバター(分量外)を薄く塗り、さけ、
しめじ、バターをのせ、Aをかけて包む。

2 焼く

角皿にのせ、下段に入れる。

オープン

決定

予熱なし1段

決定

280℃

決定

約18～23分

決定

加熱開始



【オープン】

1 下ごしらえをする

いかは足を外し、内臓を取り、
水けをふき取って1.5cmの筒切りにする。
塩、こしょうをしてエクストラバージンオリーブ油を
まぶして、約10分おく。

2 予熱する

予熱時間: 約18分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン

決定

予熱あり1段

決定

280℃

決定

予熱開始

3 衣を付け、焼く

ボールにAを入れ、よく混ぜ合わせて香草パン粉を作る。
いかに香草パン粉を付けて、角皿に並べる。
予熱完了後、角皿を上段に入れる。

約14～18分

決定

加熱開始

ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約258kcal
塩分 約1.6g
いか・・・3ばい(1ばい200～250g)
塩……………小さじ¼
こしょう……………少々
エクストラバージンオリーブ油
……………大さじ2
A「にんにく(みじん切り)……………1片
イタリアンパセリ……………大さじ1
(みじん切り)
オレガノ(乾燥)……………小さじ1
パン粉(細目)……………1½カップ
オリーブ油……………大さじ1

付け合わせ

プチトマト、チャービルなど……………各適量

使用する付属品

角皿(上段)



●いかの代わりに、さけ、鶏胸肉
などでも同様にできます。

いかの香草焼き

さけとしめじのホイル焼き



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す



エビフライ

2人分
OK

レンジ+ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約171kcal
塩分 約0.4g
えび 約250g(12尾程度)

衣

薄力粉 適量
溶き卵 M寸1個(正味50g)
パン粉(細目) 30~40g
サラダ油 大さじ1½~2

付け合わせ

レモン、にんじん、エンダイブ、
ベビーリーフ、タルタルソース 各適量

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品

グリル皿(上段)



【12 魚・エビフライ】

1 下ごしらえをする


えびは尾と第一関節を残して殻をむき、背わたを取る。
腹の方に4か所深めに包丁を入れて筋を切る。

2 衣を付けて、焼く

ボールにパン粉とサラダ油を入れ、よく混ぜておく。

えびに薄力粉、溶き卵、パン粉の順で
衣を付ける。(→ P.135 ポイント参照)

図のようにグリル皿に並べ、
上段に入れる。



自動メニュー 決定 自動12 決定

4人分 決定 加熱開始 目安時間 約15分

3 仕上げる

焼き上がったらず、ペーパータオルを敷いたあみの上で
油を切る。

えびフライをアレンジして

かきフライ

2人分
OK



【12 魚・エビフライ】〈強〉

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約153kcal
塩分 約1.0g
かき 250g(12個)

衣

薄力粉 適量
溶き卵 M寸1個(正味50g)
パン粉 30g
サラダ油 大さじ1½

付け合わせ

ミニトマト、レモン、サラダ菜 各適量

※2人分はすべての材料を半量にする

- 1 かきを塩水できれいに洗う。
- 2 水けを切ってエビフライの要領で衣を付ける。
- 3 グリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。
「12 魚・エビフライ」〈強〉に合わせて焼く。(約15分)

レンジ+ヒーター加熱



【12 魚・エビフライ】

1 下ごしらえをする


いわしは頭を取り、腹を切って内臓を取り出す。
手開きにして中骨を取り、背びれを切り取る。
水洗いして、水けをふき取る。
両面に塩、こしょうをする。

2 衣を付ける

ボールにパン粉とサラダ油を入れ、よく混ぜておく。
いわしに、薄力粉、溶き卵、パン粉の順で衣を付ける。
(→ 下記ポイント参照)

3 焼く

いわしは皮目を下にして図のように
グリル皿に並べ、上段に入れる。



自動メニュー 決定 自動12 決定

4人分 決定 加熱開始 目安時間 約15分

4 仕上げる

焼き上がったらず、ペーパータオルを敷いたあみの上で
油を切る。

ポイント!

- 衣を付けるときは
薄力粉をまんべんなく薄くまぶします。(余分な粉ははたく)
次に溶き卵も薄く付け、最後にパン粉をすき間なく付けるのがうまく焼き上げるポイントです。

いわしのフライ

2人分
OK

レンジ+ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約316kcal
塩分 約0.8g
いわし 8尾(1尾約60g)
塩、こしょう 少々

衣

薄力粉 適量
溶き卵 M寸1個(正味50g)
パン粉 60g
サラダ油 大さじ3

付け合わせ


野菜のピクルス(カクテルオニオン、
きゅうり、にんじん、赤ピーマン)、
レモン、ミント、エンダイブ 各適量

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品

グリル皿(上段)





ほたて貝の辛子酢みそ

魚介のおかず

レンジ加熱




材料(4人分)

カロリー(1人分) 約58kcal
塩分 約0.7g
ほたて貝の貝柱(さしみ用)・・・100g
きゅうり・・・・・・・・・・1本
A 白みそ・・・・・・・・・・大さじ2
ねりからし・・・・・・・・・・小さじ1
酢、砂糖・・・・・・・・・・各小さじ2

- 【レンジ】**
1 下ごしらえをする
ほたて貝の貝柱は水けをふき取り、4等分に切る。
きゅうりは板ずりをしてから薄切りにする。
- 2 加熱する
Aを耐熱容器に入れ混ぜ合わせ、ふたなしで
庫内中央に置く。
レンジ 決定 500W 決定 約40秒～1分 決定 加熱開始
途中1回かき混ぜる。
- 3 あえる
加熱後、冷ましてから、下ごしらえをした材料とあえる。

ツナコーンのごま風味

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約97kcal
塩分 約0.4g
ツナ(缶詰)・・・・・・・・1缶(80g)
粒コーン(缶詰)・・・・50g
あさり(缶詰)・・・・・・1缶(70g)
かいわれ菜・・・・・・・・適量
ごま油・・・・・・・・・・適量

- 【レンジ】**
1 下ごしらえをする
ツナは身をほぐす。
- 2 加熱する
耐熱容器にツナ、コーン、あさりを入れて混ぜ合わせる、
缶詰の汁を適量とごま油をかける。
ふたをして庫内中央に置く。
レンジ 決定 600W 決定 約1分30秒～2分30秒 決定 加熱開始
- 3 盛り付ける
加熱後、かいわれ菜の先の部分をあえ、皿に盛り付ける。



【グリル】

- 1 下ごしらえをする
うろこを取り、えらと一緒に内蔵を取り除く。
竹ぐしでたいの皮のところどころをついて穴をあける。
全体に軽く塩をする。尾びれや背びれに化粧塩を付ける。
グリル皿にサラダ油(分量外)を塗る。
- 2 焼く
グリル皿にたいのをせ、中段に入れる。
グリル 決定 両面中段 決定 約25～30分 決定 加熱開始

ポイント!

おどりぐしを打つときは
目の下と口のそばから竹ぐし※を入れ、中骨を越して
波打つように突き通し、尾の手前で出す。

長さ30cmの竹ぐし

くしの刺しはじめと終わりは盛り付けるとき、下にする。

※竹ぐしは太めで長めのタイプをお使いください。
※電波を使うため、金ぐしは使えません。

レンジ+ヒーター加熱


材料(1尾分)
カロリー(1尾分) 約611kcal
塩分 約8.2g
まだい・・・・・・・・・・1尾(約700g)
振り塩・・・・・・・・・・小さじ2弱
化粧塩・・・・・・・・・・大さじ1½

付け合わせ
大根(かざり切り)、
はじかみしょうがなど・・・・・・各適量

使用する付属品
グリル皿(中段)

- たい以外の一尾魚も焼けます。
(重量は500～800gまで)
- 脂ののりや身の厚さで焼けかたが
変わるので様子を見ながら
焼いてください。

たいの姿焼き



さんまの塩焼き

2人分
OK

レンジ+ヒーター加熱



材料(4尾分)

カロリー(1尾分) 約260kcal
塩分 約2.2g
さんま……………4尾(1尾約120g)
塩……………少々

付け合わせ

大根おろし……………適量

※2人分は2尾にして焼く

使用する付属品

グリル皿(上段)




【21 さんまの塩焼き】

1 下ごしらえをする

さんまに塩をし、15～20分おく。
グリル皿にサラダ油(分量外)を塗る。

2 焼く

さんまを図のようにグリル皿の中央に
寄せて並べ、上段に入れる。



自動メニュー 決定 自動21 決定

4人分 決定 加熱開始 ●目安時間
約20分

●手動のとき→「グリル」両面上段で約19～23分。

●油の飛び散りがはげしいため、
加熱後に自動メニュー「33 天井」での
お手入れをおすすめします。(→ P.56)

ポイント!

- 脂のりによって焼けかたが変わります。
- 脂が少ないとグリル皿にこびり付くことが
あるので、グリル皿の溝にはしを入れて
やさしく前後に動かすと取り出しやすくなります。

あじの開き

レンジ+ヒーター加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約87kcal
塩分 約0.9g
あじの開き……………4枚(1枚80g)
付け合わせ
レモン、青じそなど……………各適量

使用する付属品

グリル皿(上段)



【グリル】

1 焼く

あじの開きを皮目を上にしてグリル皿の中央に寄せて並べ、
上段に入れる。

グリル 決定 両面上段 決定 約13～17分 決定 加熱開始




【19 塩さば・塩ざけ】〈弱〉

1 下ごしらえをする

ぶりとは皮と身の間の脂の多い部分に竹ぐしで穴をあける。
(皮がはじけにくくなります)
たれを合わせ、ぶりを途中上下を返しなが
ら約30分漬け込む。
グリル皿にサラダ油(分量外)を塗る。

2 焼く

ぶりは皮目を上にして図のように
グリル皿の中央に寄せて並べ、
上段に入れる。



自動メニュー 決定 自動19 決定

4人分 決定 加熱開始 2度押す 弱 ●目安時間
約10分

●手動のとき→「グリル」両面上段で、約10～13分。

レンジ+ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約268kcal
塩分 約0.8g
ぶり切り身……………4切れ(1切れ100g)
たれ
しょうゆ……………大さじ2
みりん……………大さじ1
酒……………大さじ½
砂糖……………小さじ1

付け合わせ

飾り切り大根など……………適量

※2人分はすべての材料を半量にする


使用する付属品

グリル皿(上段)



ぶりの照り焼き

2人分
OK



ほっけの開き

レンジ+ヒーター加熱




材料(2枚分)

カロリー(1枚分) 約128kcal
塩分 約1.5g
ほっけの開き・・・2枚(1枚150g)

付け合わせ
大根おろし、すだちなど・・・各適量

使用する付属品

グリル皿(上段)



【グリル】

1 焼く

ほっけの開きを皮目を上にして
グリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。

グリル 決定 両面上段 決定 約12～14分 決定 加熱開始

レンジ+ヒーター加熱



材料(4人分)


カロリー(1人分) 約214kcal
塩分 約3.0g
さわら切り身・・・4切れ(1切れ80g)
塩・・・少々

幽庵地
酒・・・½カップ
はちみつ・・・75ml
しょうゆ・・・½カップ

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品

グリル皿(上段)




【19 塩さば・塩ざけ】(弱)

1 下ごしらえをする

さわらに塩をし、約20分おく。
塩を洗い流して水けを切り、皮目に切り込みを入れる。
幽庵地の調味料をボールに合わせ、さわらを途中上下を
返しながら約30分漬け込んだあと取り出し、自然に
水けを切る。
グリル皿にサラダ油(分量外)を塗る。

2 焼く

さわらを図のようにグリル皿の中央に
寄せて並べ、上段に入れる。



自動メニュー 決定 自動19 決定
4人分 決定 加熱開始 2度押す 弱 目安時間 約10分
仕上がり

●手動のとき→「グリル」両面上段で、約10～13分。

さわらの幽庵焼き

tsuji

2人分 OK

ONE POINT [濱本先生のワンポイント]

すぐに焦げてしまう漬け焼きもジューシーに焼き上げます。
焦げる心配や返すタイミングを気にする必要がありません。
グリルで「強火の遠火」を実現しました。

tsuji

辻調グループ校
濱本先生



【19 塩さば・塩ざけ
20 塩さば・塩ざけ(減塩)】

※自動メニューの「20 塩さば・塩ざけ(減塩)」を選ぶと、
「19 塩さば・塩ざけ」より塩分を減らして焼き上げます。

※食品によっては引き出された塩分が表面に残り、
塩辛く感じる場合があります。
自動メニューの「20 塩さば・塩ざけ(減塩)」の
仕上がり調節は〈強〉減塩強め、〈弱〉減塩弱めです。
焼き色は変わりません。

1 下ごしらえをする

さばの皮目に切り込みを入れる。

2 焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。
(自動メニューの「20 塩さば・塩ざけ(減塩)」のときのみ)
皮目を上にしてP.140の図のようにグリル皿の中央に
寄せて並べ、上段に入れる。

自動メニュー 決定 自動19 決定
4人分 決定 加熱開始 目安時間
自動19: 約12分
自動20: 約20分

●手動のとき→「グリル」両面上段で、約12～15分。
※「グリル」両面上段では減塩できません。

19 塩さば・塩ざけ

レンジ+ヒーター加熱

20 塩さば・塩ざけ(減塩)

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約291kcal
塩分 約1.8g
塩さば切り身・・・4切れ(1切れ100g)

付け合わせ
青じそ、大根おろし、すだち・・・各適量

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品

グリル皿(上段)



さばをさけに代えて

塩ざけ 2人分 OK



塩ざけ4切れ(1切れ80g)も、
塩さばと同じ要領で焼けます。

塩さば

2人分 OK



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

豚ともやしの蒸し物

レンジ+ヒーター+スチーム加熱



材料(4人分)
 カロリー(1人分) 約277kcal
 塩分 約0.1g
 豚ロース薄切り肉……………400g
 酒……………大さじ1½
 もやし……………200g
 かいわれ菜……………適量

使用する付属品
 グリル皿(上段)



【スチーム】

1 下ごしらえをする

肉は酒で下味を付けておく。
もやしは洗って水けを取る。

2 蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。
もやしをグリル皿に広げ、その上に肉を1枚ずつずらして並べ、上段に入れる。

スチーム 決定 約20～24分 決定 加熱開始

加熱後、かいわれ菜を適当な長さに切り、皿に盛り付け、お好みのたれをかける。

ポイント!

でき上がりにごまみそやポン酢をかけるとより一層おいしくいただけます。

鶏の酒蒸し

レンジ加熱



材料(2人分)
 カロリー(1人分) 約256kcal
 塩分 約0.2g
 鶏もも肉……………1枚(250g)
 塩、酒……………各少々
 A「しょうが(薄切り)……………適量
 白ねぎ(薄切り)……………適量
 付け合わせ
 きゅうり、トマト、ラディッシュ…各適量

【レンジ】

1 下ごしらえをする

肉の皮目にフォークなどでところどころに穴をあける。
軽く塩をして耐熱容器に入れて酒をかけ、10分ほどおく。



2 加熱する

肉にAのをせ、ラップをして庫内中央に置く。



レンジ 決定 600W 決定 約4～5分 決定 加熱開始

竹ぐしを刺して透明な汁が出たらでき上がり。
ふたをしたまま約10分間蒸らす。

3 盛り付ける

肉を適当な大きさに切って、きゅうりやトマトと一緒に盛り付け、お好みのたれをかける。



【レンジ】

1 下ごしらえをする

塩豚は、薄くスライスし、白菜は、しんを取り洗っておく。

2 加熱する

耐熱ガラス製ボールに白菜を敷き詰め、その上に塩豚を並べる。白菜と塩豚を交互に重ねていく。
酒をふりかけてラップでゆったりおおい、庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約9～11分 決定 加熱開始

逆さまにして切り分けて盛り付ける。

レンジ加熱

材料(4人分)
 カロリー(1人分) 約170kcal
 塩分 約1.2g
 塩豚(→ 下記参照)……………150g
 白菜……………500g
 酒……………大さじ2

ポイント!

塩豚は、塩がしっかりと肉にしみ込んでから冷凍保存すると、1か月は持ちます。少し解凍した状態にするとスライスしやすくなります。

塩豚と白菜の簡単蒸し

塩豚

材料
 豚バラ肉(ブロック)……………300g
 塩……………小さじ1½
 ※塩は豚の重量の3%

- キッチンペーパーで表面の水分をふき取った豚肉に、塩を全体にまんべんなくすり込み、空気が入らないようラップで包む。
- 冷蔵庫で丸一日おけば完成。

<保存方法>

1日たつと余分な水分が出てきます。必要な分を使ったら、キッチンペーパーで余分な水分をふき取り、再び空気に触れないようにラップで包んで保存してください。



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す


ささ身とみつばの蒸し物

肉のおかず



材料(4人分)
カロリー(1人分) 約124kcal
塩分 約0.1g
鶏ささ身……………400g
酒……………大さじ2
みつば(2~3cmに切る) ……40g
しめじ(ほぐしておく) ……120g
にんじん(せん切り) ……40g

使用する付属品
グリル皿(上段)



【スチーム】

1

下ごしらえをする

ささ身は筋を取り、一口大のそぎ切りにする。
酒で下味を付けておく。

2

蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。
グリル皿にみつばとしめじ、にんじんを広げ、その上に
ささ身を並べ、上段に入れる。

スチーム 決定 約20~24分 決定 加熱開始

ポイント!

でき上がりに酢みそや和風ドレッシングをかけるとより
一層おいしくいただけます。

肉じゃが



材料(4人分)
カロリー(1人分) 約312kcal
塩分 約3.0g
牛薄切り肉……………200g
じゃがいも……………3個(450g)
たまねぎ……………1個(200g)
にんじん……………½本(100g)
A 酒……………大さじ1
砂糖……………大さじ2~3
しょうゆ……………大さじ4
だし汁……………2カップ
(顆粒だしの場合は 小さじ%使用)
クッキングシート
(または硫酸紙やグラシン紙)

【レンジ】

1

下ごしらえをする

じゃがいもは皮をむき、4~8つ切りにし水にさらす。
たまねぎは8つ切り、にんじんは一口大に切り、
肉は適当な大きさに切る。

2

煮込む

深めの耐熱容器に、下ごしらえをした材料とAを入れる。
落としぶたとふたをして庫内中央に置く。
(ふたを忘れると焦げ付きます)
※容器と落としぶたについて→P.145

レンジ 決定 600W 決定 約14~16分

2度押す
仕上がり

150W 約45~55分 決定 加熱開始

ポイント!

- アクが気になるときは、煮込む前に肉を
フライパンでいためておきましょう
- 肉は表面に出ないようにしましょう

【レンジ】

1

下ごしらえをする

耐熱ガラス製ボールにAの材料を、にんじん、たまねぎ、
しょうが、にんにく、肉、セロリ、トマト、バターの順に
入れてラップでゆったりおい、庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約10~14分 決定 加熱開始

2

煮る

下ごしらえをした具に、白ワイン、カレールーを加えて
ルーが溶けるまでよく混ぜる。
再びラップでゆったりおい、庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約5~7分 決定 加熱開始

途中で2~3回混ぜる。
加熱後、プレーンヨーグルトを混ぜる。
仕上げに塩、こしょうで味を調える。




材料(4人分)
カロリー(1人分) 約354kcal
塩分 約2.7g
A 〔にんじん……………¼本(50g)
(5mmの角切り)
たまねぎ……………1個(200g)
(みじん切り)
しょうが、にんにく……………各1片
(みじん切り)
豚ひき肉……………300g
(塩、こしょうをして混ぜておく)
セロリ……………1本(100g)
(筋を取り5mmの角切り)
トマト……………小1個(180g)
(横半分に切り、ヘタと種を
取り除き、1cmの角切り)
バター……………15g
市販のカレールー……………90g
(細かくきざむ)
プレーンヨーグルト……………大さじ1
白ワイン……………大さじ2
塩、こしょう……………少々

ターメリックライスの作りかた

材料(4人分)
カロリー(1人分) 約271kcal
塩分 0g
あたたかいごはん
……………約600g(約2合分)
ターメリックパウダー…小さじ½
バター……………10g

- 1 深めの耐熱ガラス製ボールにごはんを入れる。
ターメリックパウダーを全体にふりかけ、
バターを入れる。
- 2 給水タンクに水を入れる。
ラップなしで庫内中央に置く。
「レンジ」300Wスチームで約4分加熱。
取り出して全体を混ぜる。

煮込みに使う容器、落としぶたについて



- ふきこぼれないように深めで側面がまっすぐな耐熱容器を
使いましょう。
- 材料がかぶるくらいの煮汁で煮込みましょう。
材料が煮汁から出ていると乾燥します。
煮汁が少ないときは必ず落としぶたをしましょう。
- 穴をあけたクッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)を
使います。
金属製の落としぶたは避けてください。


キーマカレー



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

チンジャオロース

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約314kcal
塩分	約3.2g
牛肉(焼き肉用)	200g
A「しょうゆ、酒、砂糖、ごま油」	各小さじ2
片栗粉	小さじ1強
B「ピーマン」	4個
ゆでたけのこ	100g
しょうが、にんにく	各適量
C「しょうゆ、オイスターソース」	各大さじ2
片栗粉	小さじ2
酒、砂糖	各小さじ4
顆粒鶏ガラスープ	小さじ1
水	大さじ4

【レンジ】

1 下ごしらえをする

肉は4cmの長さに細く切り、Aとからめる。
ピーマンは半分に切り、5mm幅で斜めに切る。
ゆでたけのこは、湯通しして水けを切り、5mm幅に切る。
しょうがとにんにくは、みじん切りにする。

2 加熱する

耐熱容器に肉とBを入れて混ぜながら、Cをかける。
ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約10～12分 決定 加熱開始

加熱後、よくかき混ぜる。

- 牛肉、ピーマン、ゆでたけのこは太さをそろえて切りましょう。
- Cは市販の中華合わせ調味料に代えてもよいでしょう。

【グリル】

1 下ごしらえをする

ボールに肉と酒、しょうが汁を入れて混ぜ、しばらくおく。

2 だんごを作る

肉にAを混ぜ合わせ、よくねる。
20等分にして小さく丸め、グリル皿に並べる。

3 焼く

上段に入れる。

グリル 決定 両面上段 決定 約14～18分 決定 加熱開始

焼き上がったらくしに刺し、盛り付ける。
※焼き色にムラがあるときは、残り時間2分くらいに、
周囲と中央のつくねだんごを入れ替えるとよいでしょう。

レンジ+ヒーター加熱



材料(10本分)

カロリー(1本分)	約98kcal
塩分	約0.7g
鶏ひき肉	400g
酒	大さじ1
しょうが汁	小さじ2
A「卵」	M寸½個(正味25g)
パン粉	大さじ1
みそ	大さじ2
砂糖	大さじ1½
しょうゆ	小さじ2
片栗粉	大さじ4

付け合わせ
青じそ 適量

使用する付属品

グリル皿(上段)



つくねだんご

牛肉とセロリのサラダ

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約176kcal
塩分	約0.6g
牛薄切り肉(3mmのせん切り)	100g
砂糖	小さじ½
サラダ油	少々
セロリ(せん切り)	1本(100g)
ピーマン(せん切り)	2個(50g)
にんじん(せん切り)	50g
砂糖	大さじ½
A「酒、砂糖」	各大さじ1½
しょうゆ	小さじ2
塩	少々

【レンジ】

1 下ごしらえをする

セロリとピーマン、にんじんは砂糖大さじ½を
少しからませ、しんなりとさせる。
肉は砂糖をからませ、酒を少々(分量外)ふりかけて混ぜる。
さらにサラダ油を少々かけてバラバラにほぐし、
Aに漬ける。

2 加熱する

耐熱容器に野菜を入れて肉をのせ、Aも入れる。
ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約5～7分 決定 加熱開始

加熱終了後、塩を少々ふりかけてでき上がり。

- お好みで七味とうがらしをかけて。
- 牛肉の代わりに豚肉を使っても、おいしく食べられます。

【グリル】

1 下ごしらえをする

味のしみ込みをよくするために、
手羽元をフォークなどでついておく。

2 たれに漬け込む

たれの材料を混ぜる。
手羽元を途中上下を返しながら約1時間漬け込む。

3 焼く

手羽元をグリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。

グリル 決定 両面上段 決定 約19～22分 決定 加熱開始

レンジ+ヒーター加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約247kcal
塩分	約1.0g
鶏手羽元	12本(800g)
たれ	
しょうゆ	大さじ3
砂糖	大さじ2
ごま油	小さじ2
青ねぎ、しょうが(みじん切り)	各大さじ1
とうばんしゃん 豆板醤	小さじ1½

付け合わせ
白髪ねぎ、チャービル、
パプリカ(みじん切り)など 各適量

使用する付属品

グリル皿(上段)



手羽元の香味焼き

スタート

決定

▲▼◀▶を押してメニューを選び「スタート／決定」ボタンを押す



肉のおかず

ミートローフ

レンジ+ヒーター加熱

材料(6人分)

カロリー(1人分) 約336kcal
塩分 約2.5g

合びき肉.....500g
塩.....小さじ1
A「パン粉.....1カップ(50g)
牛乳.....大さじ4
卵.....M寸1個(正味50g)
ウスターソース.....大さじ1
トマトケチャップ.....大さじ½
ナツメグ.....適量
こしょう.....少々
たまねぎ(みじん切り).....1個(200g)
バター.....15g
サラダ油.....少々
ブロッコリー.....2房
にんじん.....¼本(50g)
ゆで卵.....M寸3個

ソース

トマトケチャップ.....大さじ2½
しょうゆ.....大さじ½
ウスターソース.....大さじ1½

付け合わせ

トマト、ベビーリーフなど.....各適量

使用する付属品

グリル皿(中段)

【グリル】

1 下ごしらえをする

ブロッコリーは、下ゆでして一口大に切る。
にんじんは1cm角の拍子木切りにして下ゆでする。

2 種を作る

フライパンにバターを熱し、たまねぎが薄茶色になるまで弱火でいため、冷ましておく。
肉と塩を混ぜてよくねったあと、いためたたまねぎとAを加えてよく混ぜる。

3 焼く

手にサラダ油を薄く付けて、生地をひとまとめにし、中央にゆで卵、ブロッコリー、にんじんを入れてグリル皿の上で形よく整える。(高さ4~5cm)中段に入れる。

グリル 決定 両面中段 決定 約30分 決定 加熱開始

竹ぐしを肉の中心に刺し、透明な肉汁が出てきたらでき上がり。
お好みでソースをかける。

ポイント!

●肉は手で十分にねり合わせます。
よくねるほどねばりが出て、まとめやすくなめらかに焼き上がります。

●肉の閉じ目を下にすると、亀裂が入りにくくなります。

【グリル】

1 下ごしらえをする

白ねぎに包丁で細かく切り込みを入れる。
竹ぐしに、白ねぎ、肉、白ねぎ、肉の順に刺す。(12本)

2 たれを作る

小鍋にAをすべて入れ、とろみが付くまで煮詰める。

3 焼く

くし刺しにした具に煮詰めたたれをたっぷり付けて、図のようにグリル皿に12本並べ、上段に入れる。

グリル 決定 両面上段 決定 約12~15分 決定 加熱開始

焼き上がりに、もう一度たれをはけで塗る。
お好みで粉さんしょうをふりかけて、でき上がり。

レンジ+ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約250kcal
塩分 約1.6g

鶏もも肉(24個に切る).....350g
白ねぎ(3cmに切る).....2本

たれ

A「酒.....½カップ
砂糖.....10g
みりん.....1カップ
しょうゆ.....½カップ
たまりしょうゆ.....大さじ2
(代わりにしょうゆでも可)
粉さんしょう.....適量
竹ぐし.....12本

使用する付属品


グリル皿(上段)

串焼き(焼きとり)

tsuji 辻調グループ校 濱本先生

ADVICE [濱本先生のアドバイス]

両面から一気に焼くので裏返す必要もなく、柔かく焼けます。
数回たれに付ける手間もなく、簡単でおいしいレシピです。



ローストチキン

ヒーター加熱

材料(6人分)

カロリー(1人分) 約377kcal
塩分 約2.3g

若鶏……………1羽(約1.8kg)
塩……………小さじ2
こしょう……………少々
バター……………25g
(耐熱容器に入れ、ふたをする
手動メニューの「レンジ」500Wで
約30秒加熱)
たこ糸

鶏を焼くときに周囲に置く野菜
にんじん、たまねぎ、セロリ
(大きめの乱切り)……………各100g
※油の飛び散りを防ぐための野菜です。
食べられません。
※野菜の分量で鶏の焼け具合が
変わります。分量は守ってください。

付け合わせ

ブチトマト、セロリ、小たまねぎ、
にんじんのグラッセ、クレソンなど
……………各適量

使用する付属品

角皿(下段)



ポイント!

鶏は室温で十分に温度を
なじませておきます。
冷蔵庫に入れて冷え切っている
場合は、数時間室温に出して
おくとよいでしょう。

【オープン】

1

250℃で予熱する

予熱時間: 約14分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン

決定

予熱あり1段

決定

250℃

決定

予熱開始

2

下ごしらえをする

鶏の首をつけ根から切り落とし洗って水けをふく。
鶏の表面に小さじ1の塩とこしょう、
内臓側に小さじ1の塩をよくすり込み、しばらくおく。
胸側を上にして形を整え、手羽は背中側に先を曲げ、
両足は胴に付け、くしで留めるか、たこ糸で縛る。

3

230℃で焼く

鶏の胸を上にして角皿にのせ、鶏の表面全体に
溶かしたバターを塗る。周りに野菜を置く。
予熱完了後、角皿を下段に入れる。

約55～75分

決定

加熱開始

スタート後 230℃ に合わせる。

残り時間約20～30分で角皿の前後を入れ替えて
ください。(熱いのでやけどに注意)

竹ぐしを刺して、透明な肉汁が出たら焼き上がり。



【16 鶏のから揚げ】

1

下ごしらえをする

肉は筋切りをして厚みをそろえ、4cm角(1個約30g)に切る。
Aとともにビニール袋に入れてよく混ぜ、
途中上下を返しながら約20分おく。

2

衣と肉を混ぜる

ボールに片栗粉と肉を入れ、表面の粉っぽさがなくなり
しっとりするまでよくもみ込む。

3

焼く

肉は皮目を上にしてグリル皿に間隔をあけて1つずつ並べ、
上段に入れる。

自動メニュー

決定

自動16

決定

4人分

決定

加熱開始

●目安時間
約16分

市販のから揚げ粉を使う場合

Aと片栗粉の代わりに、ビニール袋にから揚げ粉(肉を
柔らかくする酵素の入っていないタイプ)大さじ3と肉を
入れ、粉っぽさがなくなりしっとりするまでよくもみ込む。
仕上がり〈弱〉で焼く。

レンジ+ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約317kcal
塩分 約1.8g

鶏もも肉……………500g
A「塩……………小さじ½
酒、しょうゆ……………各大さじ1
こしょう……………少々
にんにく(みじん切り)……………小さじ½
卵……………M寸½個(正味25g)
片栗粉……………60g
※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品

グリル皿(上段)



鶏のから揚げ

tsuji

2人分
OK

ADVICE [宮崎先生のアドバイス]

鶏もも肉を切る前に、筋切りをすると肉の縮みが少なく
柔らかく仕上がります。
粉を付ける前にしっかりと下味を含ませると、
ふっくらジューシーな仕上がりになります。

tsuji

辻調グループ校
宮崎先生



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す



鶏の照り焼き

2人分
OK

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約259kcal
塩分 約0.8g

鶏もも肉……………2枚(1枚250g)

たれ

しょうゆ……………大さじ2
みりん……………大さじ1

付け合わせ

ししとうがらし……………適量

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品

グリル皿(上段)



1

下ごしらえをする

鶏の塩焼きと同じ要領で下ごしらえをする。→ P.153

2


たれに漬け込む

たれを合わせる。肉を途中上下を返しながら
約30分漬け込む。
(長時間漬けすぎると、焦げるので注意してください)

3

焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。
肉は皮目を上にして図のようにグリル皿の中央に寄せて
並べ、上段に入れる。



自動メニュー

決定

自動15

決定

4人分

決定

加熱開始

●目安時間
約14分

●手動のとき→「グリル」両面上段で、約12～14分。

●骨付き鶏もも肉はオープンで→ P.53

1

下ごしらえをする

肉の厚い部分に切れ目を入れ、平らにする。
皮目を上にして、フォークで
ところどころに穴をあける。
(皮がはじけたり、縮むのを
防ぎ、味のしみ込みをよく
するため)



2


下味を付ける

肉に塩をすり込み、室温で約30分おく。

3

焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。
肉は皮目を上にして図のように
グリル皿の中央に寄せて並べ、
上段に入れる。



自動メニュー

決定

自動14

決定

4人分

決定

加熱開始

●目安時間
約17分

●他の肉料理に比べ、このメニューは油の飛び散りが
はげしいため、加熱後に自動メニュー「33 天井」で
のお手入れをおすすめします。(→ P.56)

●手動のとき→「グリル」両面上段で約10～12分加熱後、
さらに「グリル」上面で約5分。

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約250kcal
塩分 約1.6g

鶏もも肉……………2枚(1枚250g)
塩……………小さじ1

付け合わせ

青じそ、青ねぎ……………各適量

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品

グリル皿(上段)





鶏の塩焼き

2人分
OK

ポイント!

野菜を肉の周りに置いて焼いても
よいでしょう。
加熱後、添えて一緒に食べられます。
たまねぎ、にんじん、じゃがいも、
パプリカ、さつまいもなどお好みで。
約2cmの厚さに切ります。
(くし切りや一口大に)
根菜類は火が通りにくいので、
8mm～1cm程度の厚さに
切りましょう。
置く野菜は200～250gまでにして
ください。



肉のおかず

ローストビーフ

ヒーター加熱

材料(8人分)

カロリー(1人分) 約360kcal
塩分 約0.7g
牛ロース肉または牛もも肉・・・800g(固まり)
おろしにんにく・・・1片
塩、こしょう・・・少々
サラダ油・・・大さじ1
A「にんじん・・・½本(100g)(5mmの短冊切り)
セロリ・・・1本(100g)(葉、茎も使用/5cmに切る)
たまねぎ・・・½個(100g)(8等分する)

グレービーソース

B「赤ワイン、水・・・各½カップ
しょうゆ・・・大さじ1
(またはウスターソース)

バター・・・15g
ねりからし・・・小さじ1
塩、こしょう・・・少々

付け合わせ

ベイクドポテトなど・・・適量

使用する付属品

角皿(下段)



【オープン】

1 下ごしらえをする

肉に塩、こしょう、にんにく、サラダ油をすり込む。
角皿に油(分量外)を少し塗り、肉をのせて周囲にAを置く。
※もも肉の場合は、肉の上に牛脂(分量外)を薄く広げてのせる。

2 予熱する 予熱時間: 約14分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン 決定 予熱あり1段 決定 250℃ 決定 予熱開始

3 焼く

予熱完了後、肉をのせた角皿を下段に入れる。

約20~30分 決定 加熱開始

※金ぐしを肉の中央まで刺し、約10秒くらいで抜いてくしを手首にあてて生ぬるければ焼けている。
(冷たい場合は加熱時間を追加)

加熱後、アルミホイルに包み、15~20分おいて蒸らす。

4 ソースを作る

角皿にたまった肉汁にBを加えて、焦げた部分を木べらでこそげ取る。
野菜ごと鍋に移し、バターを加えて火にかける。
沸とうしたら火を弱め、約5分煮たあと、こし器でこす。
ねりからし、塩、こしょうで味を調える。

【17 ハンバーグ】

1 下ごしらえをする

たまねぎをみじん切りにし、バターで薄茶色になるまでしっかりいため、冷ましておく。
パン粉は牛乳でふやかしておく。


2 材料を混ぜる

ボールに肉を入れ、塩、こしょうをしてねばりが出るまでよく混ぜ合わせる。
いためたたまねぎ、パン粉、溶きほぐした卵を加え、ナツメグで味を調える。

3 焼く

生地を4等分し、約10×12cm、厚さ1.5cmほどになるように平らに成形しながら中の空気を抜く。

図のようにグリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。



自動メニュー 決定 自動17 決定

4人分 決定 加熱開始 ●目安時間 約16分

- 焼き色を薄めにし、ジューシーに仕上げています。お好みのソースをかけてもよいでしょう。
- 手動のとき→「グリル」両面上段で、約15~18分。

レンジ+ヒーター加熱

材料(4個分)


カロリー(1個分) 約353kcal
塩分 約0.5g
ひき肉(牛280g / 豚120g)
※牛: 豚=7:3がおいしさのコツ
たまねぎ・・・1個(200g)
バター・・・15g
パン粉・・・1カップ(50g)
牛乳・・・½カップ
卵・・・M寸1個(正味50g)
ナツメグ・・・適量
塩、こしょう・・・少々

付け合わせ

きのこさやいんげんのソテー
にんじんのグラッセ・・・各適量
※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品

グリル皿(上段)



ハンバーグ

tsuji

2人分 OK

ADVICE [若林先生のアドバイス]

ジューシーに仕上げるには、ハンバーグの生地になるひき肉に塩、こしょうをしてからのねりかたがポイントです。よくねってください。





▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

ピリ辛麻婆春雨

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約228kcal
塩分	約2.6g
春雨(乾燥)	85g
豚ひき肉	80g
ほうれん草	1/2束
A「白ねぎ(みじん切り)	大さじ4
しょうが(みじん切り)	小さじ2
にんにく(みじん切り)	小さじ2
ごま、赤とうがらし	各少々
砂糖	小さじ2
スープ	2カップ
しょうゆ	大さじ3
ねぎ油	大さじ2
紹興酒(または酒)	大さじ1
ごま油	小さじ2

【レンジ】

1 下ごしらえをする

春雨は、はさみで食べやすい長さに切る。
ほうれん草は5等分に切る。

2 加熱する

深めの耐熱容器に春雨、肉、Aを入れ、よく混ぜる。
ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約6分30秒～7分30秒 決定 加熱開始

3 仕上げる

加熱した具にほうれん草を混ぜ、ラップをして
庫内中央に置く。

レンジ 決定 800W 決定 約1分～1分30秒 決定 加熱開始

約5分おいて春雨にしっかり味をしみ込ませる。

- ねぎ油が手に入りにくいときはサラダ油で。
顆粒の鶏ガラスープを湯に溶かして使う場合は、
塩分を少し控えてください。

牛肉のキムチ炒め

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約300kcal
塩分	約1.2g
牛薄切り肉	200g
白菜のキムチ	小1袋(200g)
にら(またはわけぎ)	1束(100g)
酒	大さじ2
サラダ油	大さじ1
ごま油	小さじ1

【レンジ】

1 下ごしらえをする

肉は2cm大に切り、酒とサラダ油をふりかけて
よくほぐす。
白菜のキムチは1cm大に切り、にらは3cmに切る。

2 加熱する

耐熱ガラス製ボールに肉と野菜を入れてよく混ぜ、
ラップをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 800W 決定 約3分30秒～4分30秒 決定 加熱開始

でき上がりにごま油をふりかける。



【13 とんかつ】〈強〉

1 下ごしらえをする


肉、たまねぎを小さめの一口大に切り、8等分にする。
くしにたまねぎ、肉、たまねぎ、肉の順番に刺し、
両面に塩、こしょうをする。
ささ身を小さめの一口大に切り、16等分にする。
くしにささ身を4切れ刺し、上面に梅肉を薄く塗り、
上に青じそを巻く。反対側に軽く塩、こしょうをする。

2 衣を作る

ボールに卵を溶き、牛乳を半量混ぜる。
薄力粉を入れ、ダマにならないようしっかり混ぜる。
残りの牛乳を混ぜる。

3 パン粉を付け、焼く

ボールにパン粉とサラダ油を入れ、
よく混ぜる。
くしに刺した肉に衣を付け、
パン粉をまんべんなくまぶす。
図のようにグリル皿の上に8本並べ、上段に入れる。
(ささ身のくしは青じその面を下にして並べる)



自動メニュー 決定 自動13 決定
4人分 決定 加熱開始 1度押す 強 ●目安時間 約18分
仕上がり

4 仕上げる

焼き上がったらすぐ、ペーパータオルを敷いたあみの上で
油を切る。

レンジ+ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)	約282kcal
塩分	約0.7g
豚の串かつ(4本分)	
豚ヒレ肉	100g
たまねぎ	80g
塩、こしょう	少々

鶏の串かつ(4本分)	
鶏ささ身	160g
梅肉	大さじ1/2
青じそ	4枚
塩、こしょう	少々

衣	
薄力粉	40g
卵	M寸1/2個(正味25g)
牛乳	100ml
パン粉(細目)	60g
サラダ油	大さじ3
竹ぐし	8本

付け合わせ
ミニトマト、
野菜スティック(きゅうり、にんじん)、
レモン、ラディッシュ……各適量
※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品
グリル皿(上段)



串かつ

2人分
OK



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す



とんかつ

2人分
OK

レンジ+ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約532kcal
塩分 約0.7g
豚ロース肉・・・4枚(約100g程度)
塩、こしょう・・・少々
薄力粉・・・適量
溶き卵
・・・M寸2～3個(正味100～150g)

衣

パン粉・・・90～120g
サラダ油・・・大さじ3～4

付け合わせ

サラダ(キャベツ、にんじん、しそ)・・・適量
トマト、チャービル、ソース・・・各適量
※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品

グリル皿(上段)



1

下ごしらえをする

肉をしっかり筋切りする。
肉をたたいて8mmぐらいの厚さにする。

2

衣を二重に付ける

ボールにパン粉とサラダ油を入れ、よく混ぜておく。
肉に塩、こしょうをし、薄力粉、溶き卵、パン粉の順で衣を付ける。さらに手のひらの上に肉をのせ、表面に指で溶き卵を薄く塗るようにして両面に卵を付ける。パン粉をしっかりと付け衣を二重にする。

3

焼く

衣を付けた肉を、図のようにグリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。



自動メニュー

決定

自動13

決定

4人分

決定

加熱開始

●目安時間
約16分

4

仕上げる

焼き上がったらすぐ、ペーパータオルを敷いたあみの上で油を切る。

ポイント!

衣を付けるときは
薄力粉をまんべんなく薄くまぶします。(余分な粉ははたく)
次に溶き卵も薄く付け、最後にパン粉をすき間なく付けるのがうまく焼き上げるポイントです。

衣がふくらんで焼きムラが出ることがあります。
衣を付けたあと、上面の衣に竹ぐしなどで数か所、空気穴をあけておくときれいな焼き上がりになります。



【13 とんかつ】

1


下ごしらえをする

卵を固ゆでし、薄切りにして4つに分けておく。
肉は切らずに100gずつに分けておく。

2

具を重ねる

肉を広げて塩、こしょうをする。
右図のように肉、ソース、卵、チーズを重ねる。
(チーズやピザソースがはみ出ると底面がベタつきます)
なるべく高さが低くなるようにし、4つ作る。
上面にも軽く塩、こしょうをする。



3

衣を付け、焼く

ボールにパン粉とサラダ油を入れ、混ぜておく。
でき上がった具材に、薄力粉、溶き卵、パン粉の順で衣を付ける。
(→ 下記ポイント参照)
図のようにグリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。



自動メニュー

決定

自動13

決定

4人分

決定

加熱開始

●目安時間
約16分

4

仕上げる

肉の脂で底面がベタ付くため、焼き上がったらすぐ、ペーパータオルを敷いたあみの上で油を切る。

ポイント!

衣を付けるときは
薄力粉をまんべんなく薄くまぶします。(余分な粉ははたく)
次に溶き卵も薄く付け、最後にパン粉をすき間なく付けるのがうまく焼き上げるポイントです。

レンジ+ヒーター加熱

材料(4個分)

カロリー(1人分) 約466kcal
塩分 約0.8g
豚ロース肉(しょうが焼き用)・・・400g
卵・・・M寸1個(正味50g)
ナチュラルチーズ(ピザ用)
・・・20g(大さじ2)
ピザソース(市販品)・・・25g(大さじ1½)
塩、こしょう・・・少々

衣

薄力粉・・・適量
溶き卵・・・M寸1個(正味50g)
パン粉・・・60g
サラダ油・・・大さじ2

付け合わせ

キャベツ、トマト、レモンバーム・各適量
※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品

グリル皿(上段)



ミルフィューとんかつ

2人分
OK



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

肉巻き野菜

レンジ+ヒーター加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約399kcal
塩分 約1.1g

豚バラ薄切り肉……………400g
グリーンアスパラガス・8本(120~160g)
(細め)

※太いアスパラガスは4本を縦2つに切る。
にんじん……………¼本(50g)
塩、こしょう……………少々

付け合わせ

レモン、トマト、スナップえんどう、
ハナッコーリなど……………各適量

使用する付属品

グリル皿(上段)




【グリル】

1 下ごしらえをする

グリーンアスパラガスは半分の長さに切る。
にんじんはグリーンアスパラガスの長さに合わせて
マッチ棒ほどの太さに切り、8等分する。
肉を8等分し、少しずつずらして、
グリーンアスパラガスの長さに合わせて敷き詰め、
塩、こしょうをする。
グリーンアスパラガスとにんじんを
のせて端から巻く。同様に8本作る。

2 焼く

図のようにグリル皿の中央に寄せる
ように均等に並べ、上段に入れる。



グリル

決定

両面上段

決定

約14~17分

決定

加熱開始

スペアリブ

レンジ+ヒーター加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約469kcal
塩分 約1.2g

豚肉 スペアリブ……………700g
(長さ8cmの物)

たれ

しょうゆ、赤ワイン、
ウスターソース……………各大さじ3
トマトケチャップ、サラダ油……………各大さじ1½
にんにく……………1片
ねりからし……………小さじ1弱
こしょう……………少々
ナツメグ……………適量
※市販のスペアリブのたれでも可。

付け合わせ

オレンジ、レタスなど……………各適量

使用する付属品

グリル皿(上段)



【グリル】

1 たれに漬け込む

にんにくをすりおろし、たれを混ぜる。
肉を途中上下を返しながら約2時間漬け込む。

2 焼く

肉をグリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。

グリル

決定

両面上段

決定

約20~25分

決定

加熱開始



【グリル】

1 下ごしらえをする

肉は繊維に沿って4等分し、
フォークなどで刺しておく。



4gの塩をすり込んで約1時間おく。
肉の表面に出てきた水分をよく
ふき取り、ボールに合わせたたれに
途中上下を返しながら約1時間
漬け込む。



2 焼く

肉をグリル皿の中央に寄せ気味に並べ、中段に入れる。

グリル

決定

両面中段

決定

約27~30分

決定

加熱開始

たれにはちみつが入っているため、焼き上げ途中で
グリル皿のたれが焦げ、においがする場合があります。

焼き上がれば表面にはちみつをかけ、切り分ける。

レンジ+ヒーター加熱

材料(8人分)

カロリー(1人分) 約263kcal
塩分 約0.8g

豚肩ロース(固まり)……………700g
塩……………4g
はちみつ……………大さじ4
(仕上げにかける)

たれ


塩……………小さじ½
しょうゆ……………大さじ8
はちみつ……………大さじ4
こしょう……………少々
ごま油……………大さじ2
にんにくチップ(市販品)……………大さじ2
(細かくつぶす)
たまねぎ……………¼個(50g)
(みじん切り)
切りごま……………大さじ2
(すりごまでも可)
片栗粉……………大さじ1

付け合わせ

白髪ねぎ……………適量
香 菜(パクチー)……………適量

使用する付属品

グリル皿(中段)



焼き豚

tsuji

ADVICE [宮崎先生のアドバイス]



辻調グループ校
宮崎先生

厚みをそろえて肉を切ることがポイントです。
味付けをする前に、肉をフォークなどで刺しておく
と味がしみ込みやすくなり、肉も柔らかく焼き上がります。



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

IDEA COOKING



必見!レンジの便利わざ

■豆腐の水切り

揚げ物・いため物に

- ①耐熱皿にのせ、ラップなしで庫内中央に置く。
- ②1丁(約400g)につき、「レンジ」600Wで約2～3分。
(½丁のときは約1分～1分30秒)
- ③ペーパータオルで包み、皿にのせ、重し(皿1枚)をし、約5分おく。



■にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすくなります

- ①薄皮を付けたまま、ラップに包み庫内中央に置く。
- ②1片につき、「レンジ」500Wで約10秒。
(大きさによって様子を見ながら)



■めんたいこの解凍

- ①冷凍めんたいこ6本(約180g)を耐熱皿にのせ、ラップなしで庫内中央に置く。
- ②「仕上がり」ボタンを押して▲▼で「15～25℃」に合わせて「スタート／決定」ボタンを押す。



■アイスクリームを食べやすく

スプーンが入る状態にします

- ①アイスクリーム(200～500ml)のふたを取り、庫内中央に置く。
- ②「仕上がり」ボタンを押して▲▼で「-10℃」または「-5℃」に合わせて「スタート／決定」ボタンを押す。




■バターを溶かす

- ①細かく切り、耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。
- ②50gにつき「レンジ」500Wで様子を見ながら約30～40秒加熱。

※サンドイッチ用のからしバターは時間を短めに。

■チョコレートを溶かす


- ①耐熱容器に板チョコ50gを割り入れ、牛乳大さじ1を加えて、ふたなしで庫内中央に置く。
- ②「レンジ」500Wで約40秒～1分。
※固さは牛乳の量で調節する。



■干しいたけを戻す

水で戻すより早くてふっくら

- ①耐熱容器に入れ、ひたひたの水を入れて、ふたなしで庫内中央に置く。
- ②「レンジ」600Wで約20～30秒、様子を見ながら加熱。
※戻し汁は、だし汁に。



■ホットワイン

- ①赤ワイン約150mlにシナモン、クローブなどのスパイスを加え、ふたなしで庫内中央に置く。
- ②あたため「4 酒かん」60℃で加熱。
※耐熱性のあるカップをお使いください。

■ゼラチンを溶かす

- ①耐熱容器に水50mlとゼラチン5gを混ぜ、ふたなしで庫内中央に置く。
- ②「レンジ」600Wで約30～40秒加熱。

■お菓子(せんべい)の乾燥

パリッと乾燥

- ①耐熱皿に重ならないように並べ、ラップなしで庫内中央に置く。
- ②「レンジ」500Wで様子を見ながら加熱。

■めんつゆ

- ①耐熱容器に水50ml、削り節3g、みりん大さじ3、砂糖小さじ1、しょうゆ大さじ3を入れ、ふたをして庫内中央に置く。
- ②「レンジ」500Wで約2分加熱。
- ③取り出してそのまま粗熱を取り、茶こしでこす。
※冷蔵庫で冷やせば、そばやうどん、そうめんのめんつゆに。

【グリル】

1 下ごしらえをする

たまねぎを、バターを入れて熱した厚手の鍋に入れ、あめ色になるまでいてねいこいためる。
いためたあと、Aを加えて中火で約30分煮込む。
塩、こしょうで味を調える。
フランスパンをトーストしておく。

2 焼く

深めの耐熱容器に加熱したスープを4等分にして入れる。
その上に、トーストしたフランスパンを1枚ずつのせ、ナチュラルチーズと粉チーズをかける。
グリル皿にのせて中段に入れる。

グリル 決定 両面中段 決定 約14～16分 決定 加熱開始


レンジ+ヒーター加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約250kcal
塩分 約2.3g
たまねぎ……………500g
(縦2つに切ってから薄切り)
A「スープ……………6カップ
(スープの素2個を溶く)
「ローリエ……………1枚
バター……………25g
塩、こしょう……………少々
ナチュラルチーズ(ピザ用)……………100g
粉チーズ……………大さじ4
フランスパン……………4枚(1枚10g)
(厚さ5mmに切る)

使用する付属品
グリル皿(中段)



【レンジ】

1 下ごしらえをする

キャベツは葉の固い部分を切り取り、一口大に切る。
にんじんは厚さ1.5mmの半月切りにする。
アスパラガスは固い部分を切り落とし、長さ3～4cmの斜め切りにする。
ソーセージは適当な大きさの斜め切りにする。
ベーコンは1.5cm幅に切る。

2 加熱する

深めの耐熱容器にAとオリーブ油を入れて、よく混ぜる。
バターを散らしてのせ、ラップをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約8～10分 決定 加熱開始

3 仕上げる

加熱終了後、Bを加えてよく混ぜ、器に盛り付ける。
お好みで粒マスタードを添える。



辻調グループ校
若林先生

ADVICE [若林先生のアドバイス]

季節に合わせてお好みの野菜を選んでご使用ください。
調味料はよく混ぜておきます。
そして野菜にまんべんなくかけて手早く混ぜ合わせましょう。

レンジ加熱




材料(4人分)

カロリー(1人分) 約186kcal
塩分 約1.1g
A「キャベツ……………5～6枚(250g)
にんじん……………70g
アスパラガス……………4～5本(60g)
ベーコン……………3枚
ソーセージ……………4本
オリーブ油……………小さじ2
バター(小さく切る)……………15g
調味料
B「水……………小さじ2
しょうゆ……………小さじ1
塩、こしょう……………少々
片栗粉……………小さじ1
(混ぜる)
粒マスタード……………適量

オニオングラタンスープ

野菜のバター蒸し

tsuji



即席漬け

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約12kcal
塩分 約0.2g

キャベツ、きゅうり、にんじん
……………合わせて200g
赤とうがらし……………1本
だし昆布……………適量
塩、しょうゆ……………各少々

【レンジ】

1 下ごしらえをする

キャベツ、きゅうり、にんじんは食べやすい大きさに切る。
赤とうがらしは種を除いて輪切りにする。
だし昆布はせん切りにする。

2 加熱する

耐熱容器に下ごしらえした材料を入れ、
塩、しょうゆを入れる。
ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約2～4分 決定 加熱開始

加熱後、冷ましてから冷蔵庫で冷やす。

五色きんぴら

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約83kcal
塩分 約1.3g

ごぼう……………70g
にんじん……………¼本(50g)
こんにゃく……………60g
れんこん……………100g
さやいんげん……………50g
A「酒、砂糖、みりん
……………各大さじ1
しょうゆ……………大さじ2
片栗粉、ごま油……………各小さじ1
一味とうがらし……………適量
いりごま……………小さじ1

【レンジ】

1 下ごしらえをする

ごぼうはささがきにし、水に落としてアクを抜き、
水けをふき取る。
にんじん、こんにゃくは4cmの長さのマッチ棒くらいの
太さに切る。
れんこんは、太ければ縦4等分、細ければ2等分に切って、
2mm幅に切る。
水に落としてアクを抜き、水けをふき取る。
さやいんげんは縦半分、4cmの長さに切る。

2 加熱する

直径約25cmの耐熱性の平皿に、切った野菜と
こんにゃくを入れてAと混ぜ合わせる。
ラップをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約6～8分 決定 加熱開始

3 仕上げる

一味とうがらしといりごまを加えて混ぜ合わせ、
器に盛る。

ADVICE [濱本先生のアドバイス]

きんぴらを作るとき難しいのは、火にかける時間。すべての食材が細く切って
あるので、フライパンではいためすぎて歯ごたえをなくすることが多いこと。
しかし、レンジでの加熱は、食材の切りかたと調味料の分量をそろえるだけで
絶妙な歯ごたえを残した仕上がりになります。

tsuji

辻調グループ校
濱本先生

【7 ゆで葉果菜】

1 野菜をゆでる

もやしは、ラップに包んで耐熱性の平皿にのせ、庫内中央に置く。

自動メニュー 決定 自動7 決定 加熱開始 ●目安時間
約2～3分

●手動のとき→「レンジ」600Wで、
約1分30秒～2分30秒。

加熱後、ざるに上げて水けを切る。
春菊は、葉と茎を交互に重ねてラップに包む。
耐熱性の平皿にのせ、庫内中央に置く。

自動メニュー 決定 自動7 決定 加熱開始 ●目安時間
約1分30秒
～2分30秒

●手動のとき→「レンジ」600Wで、
約1分30秒～2分30秒。

加熱後、冷水にとってアク抜きをし、適当な長さに切る。

2 あえる

Aとすりごまをよく混ぜる。
水けをよく切った材料とあえる。

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約40kcal
塩分 約0.8g

もやし……………200g
春菊……………200g
すりごま(白)……………大さじ1
A「砂糖……………大さじ½
しょうゆ……………大さじ1
酢……………大さじ1

【レンジ】

1 下ごしらえをする

ごぼうは皮をむいて3～4cmの長さに切る。
酢水につけてアクを抜いておく。

2 煮る

深めの耐熱容器にごぼうを並べ、落としぶたをして、
ふたをして庫内中央に置く。
※容器と落としぶたについて→P.145

レンジ 決定 600W 決定 約3～4分 決定 加熱開始

加熱後水分を捨て、Aを入れる。
再び落としぶたをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約2～6分 決定 加熱開始

酢れんこん



●れんこん
(7～8mmの厚さ
の輪切り)でもOK。

レンジ加熱




材料(4人分)

カロリー(1人分) 約105kcal
塩分 約1.5g

ごぼう……………300g
A「水……………大さじ5
酢……………大さじ5
砂糖……………大さじ6
塩……………小さじ1強
クッキングシート
(または硫酸紙やグラシン紙)

もやしと春菊のごま酢あえ

酢ごぼう



野菜ピクルス



野菜・きのこのおかず

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約66kcal
塩分 約1.0g

きゅうり、パプリカ、大根、
キャベツ、にんじんなど
…………… 合わせて350g

漬け汁
酢(米酢など)…………… 350g
砂糖…………… 80g
赤とうがらし…………… 適量
塩、こしょう…………… 少々
ローリエ…………… 1枚

ポイント!

酸味が気になるときは、
酢350gを酢250gと
水100gに変えてもよいでしょう。

【レンジ】

1

下ごしらえをする

きゅうり、パプリカ、大根、キャベツは適当な
大きさに切る。
にんじんは薄めの輪切りにする。

2

加熱する

深めの耐熱容器にすべての材料を入れ、
ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約8～12分 決定 加熱開始

加熱後、ガラスか陶器製の密閉できる容器に汁ごと入れ、
冷ましてから、冷蔵庫で冷やす。漬け加減はお好みで。

野菜ピクルスをアレンジして

きのこピクルス

野菜とお好みのきのこを混ぜて350gにし、
同様に加熱し、きのこピクルスに。

カレーピクルス

漬け汁に粉末のカレー粉小さじ1を混ぜて
同様に加熱し、カレーピクルスに。

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約32kcal
塩分 約0.9g

きゅうり…………… 2～3本(200g)
A 酢…………… 大さじ3
砂糖…………… 大さじ1
スープ…………… ½カップ
(中華スープの素を使う場合は
小さじ½使用)
しょうゆ…………… 大さじ1
塩…………… 少々
ラー油…………… 少々
赤とうがらし(輪切り)…………… 適量

【レンジ】

1

加熱する

きゅうりは板ずりしてラップに包む。
耐熱性の平皿にのせ庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約2～3分 決定 加熱開始

加熱後、冷水に放し、食べやすい長さに切って
水けを絞る。

2

たれに漬ける

Aと赤とうがらしを混ぜ、きゅうりを漬ける。

きゅうりのピリ漬け

レンジ+スチーム加熱



材料(2人分)

カロリー(1人分) 約100kcal
塩分 約0.8g

白菜(4cmに切る)…………… 100g
合びき肉…………… 50g
A 砂糖…………… 小さじ1½
しょうゆ、オイスターソース、
ごま油、片栗粉…………… 各小さじ1
水…………… 大さじ1

【レンジ】

1

下ごしらえをする

直径20cmくらいの深めの耐熱容器に、肉と
Aを入れてよくほぐし、その上に白菜を広げる。

2

加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。
ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 300W スチーム 決定 約7分30秒～8分30秒 決定 加熱開始

加熱後、よく混ぜる。

【レンジ】

1

下ごしらえをする

かぼちゃを深めの耐熱容器に皮を下にして入れ、
Aを混ぜて加える。

2


煮る

ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約6～7分 2秒間押す 仕上がり

150W 約9～11分 決定 加熱開始

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約95kcal
塩分 約1.2g

かぼちゃ…………… 300g
(3×4cmの角切り)
A 砂糖…………… 大さじ2
薄口しょうゆ…………… 大さじ2
みりん…………… 大さじ1
水…………… 160ml

【レンジ】

1

下ごしらえをする

枝豆は、洗って塩もみをし、5～10分おく。

2

枝豆をゆでる


耐熱性の平皿の上に平らに広げてラップをし、
庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約3～5分 決定 加熱開始

加熱後、うちわなどで冷ます。(色よく仕上げるために)

- 100g以下のときは「レンジ」500Wで様子を見ながら
加熱してください。
- 必ず平皿にのせてください。
- 季節や野菜の保存状態により、仕上がりが異なります。

レンジ加熱



材料(4人分)


カロリー(1人分) 約37kcal
塩分 約0.7g

枝豆…………… 200g
塩(塩もみ用)…………… 2～4g

白菜のあえ物

かぼちゃの煮物

枝豆



青菜のあえ物

野菜・きのこのおかず

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約47kcal
塩分	約0.7g
小松菜	300g
Aごま油	大さじ1
酒	大さじ1
しょうゆ	大さじ1
砂糖	小さじ½

【7 ゆで葉果菜】〈強〉

1 小松菜をゆでる

小松菜は、葉と茎を交互に重ねてラップに包む。耐熱性の平皿にのせ、庫内中央に置く。

自動メニュー 決定 自動7 決定 加熱開始

1度押す 仕上がり 強 ●目安時間 約4～6分

2 あえる

加熱後冷水にさらし、水けを切ってから軽く絞る。3～4cmに切り、Aであえる。

●手動のとき→「レンジ」600Wで、約4～6分。

冷蔵庫の野菜で



冷蔵庫にある買い置きの野菜を使って手軽に作れる「あえ物」を作ってみましょう。簡単にスピーディーに作れます。お好みのたれやドレッシングであえてもよいでしょう。

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約55kcal
塩分	約0.8g
さやいんげん(筋を取る)	150g
塩	少々
たまねぎ	50g
(薄切りにし、水にさらす)	
ごまみそ	
すりごま(白)	大さじ1
白みそ	大さじ2
砂糖	大さじ½
酒	大さじ1

【7 ゆで葉果菜】〈強〉

1 さやいんげんをゆでる

さやいんげんは軽く塩をしてラップに包む。耐熱性の平皿にのせ、庫内中央に置く。

自動メニュー 決定 自動7 決定 加熱開始

1度押す 仕上がり 強 ●目安時間 約2～3分

2 あえる

ごまみその材料を合わせてすり、水けを切ったたまねぎとさやいんげんにあえる。

●たまねぎの辛みが気になるときは、「レンジ」600Wで約1分加熱します。

●手動のとき→「レンジ」600Wで、約2～3分。

レンジ+スチーム加熱

材料(4人分)

■キャベツのさっぱりサラダ

カロリー(1人分)	約94kcal
塩分	約1.1g
キャベツ(3cmの色紙切り)	300g
たまねぎ(薄切り)	100g
ドレッシング	
オリーブ油	大さじ1～2
レモン汁	大さじ1
塩	小さじ½
粗びきこしょう、砂糖	各少々
A	
薄切りハム	2～3枚
(適当な大きさに切る)	

■かぼちゃのサラダ

カロリー(1人分)	約154kcal
塩分	約0.3g
かぼちゃ(拍子木切り)	300g
にんじん(太めのせん切り)	100g
ドレッシング	
粒コーン缶(水けを切る)	50g
ヨーグルト、マヨネーズ	各大さじ2
砂糖、塩、酢	各少々
A	
レーズン	適量
(湯で戻し、水けを切る)	

■きのこのサラダ

カロリー(1人分)	約40kcal
塩分	約0.2g
しめじ、まいたけ、えのき	各100g
(ほぐす)	
生しいたけ(うす切り)	100g
にんにく(包丁でつぶす)	1片
バター	10g
ドレッシング	
こしょう、しょうゆ	各少々
A	
あさつき(小口切り)	適量
※加熱後、にんにくは取り出します。	

■根菜和風サラダ

カロリー(1人分)	約136kcal
塩分	約1.4g
ごぼう(細めのせん切り)	150g
れんこん(いちょう切り)	150g
(ごぼうとれんこんは水につけておく)	
にんじん(せん切り)	100g
たれ	
しょうゆ、みりん	各大さじ2
砂糖、ごま油、いりごま	各大さじ1
A	
赤とうがらし(輪切り)	適量



【レンジ】

1 加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。

お好みの野菜を耐熱性の平皿(直径20～25cm)に入れ、ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 300W スチーム 決定 約13～15分 決定 加熱開始

加熱後、よく混ぜて水けを切る。

2 ドレッシング(たれ)を作る

ドレッシング(たれ)の材料を混ぜる。


3 あえる

加熱した野菜にお好みでAを加えて混ぜ、ドレッシング(たれ)とあえる。

ポイント!

- お好みの野菜に変えて、アレンジしましょう。野菜の分量は合わせて400gにします。
- 野菜の種類や状態により仕上がりが異なります。特に根菜類は火が通りにくいため細かく切りましょう。
- 「根菜和風サラダ」のごぼう、れんこんは市販のきんぴら用水煮でもよいでしょう。

季節の野菜サラダ(4種)



焼きいも



野菜・きのこのおかず

ヒーター加熱



材料

カロリー(1本分) 約297kcal
塩分 0g
さつまいも……………4本
(1本約250g、太さ3~4cm)

使用する付属品
角皿(下段)



【オープン】

1 焼く

さつまいもを洗う。
水けをふき取り、ところどころに
フォークで穴をあけて角皿に並べ、下段に入れる。

オープン 決定 予熱なし1段 決定 300℃ 決定

約40~60分 決定 加熱開始

ポイント!

オープンシートを敷くと、角皿の
汚れが防げます。

ふかしいも


レンジ+ヒーター+スチーム加熱



材料

カロリー(1本分) 約297kcal
塩分 0g
さつまいも……………2~4本
(1本200~250g、太さ3~4cm)
※太さによってでき上がりが変わります。

使用する付属品
グリル皿(上段)



【スチーム】

1 蒸す

さつまいもを洗う。
皮付きのまま切らずにグリル皿に並べ、上段に入れる。
給水タンクに満水まで水を入れる。

スチーム 決定 約30分 決定 加熱開始

加熱後、
再度、給水タンクに満水まで水を入れ、
表示部の「秒」が点滅中に

約10~20分 決定 加熱開始

【7 ゆで葉果菜】〈強〉

1

下ごしらえをする

なすは、へたを切り落とし、10cmの長さで縦に6つに
切ったあと、しばらく塩水につけてアクを抜いておく。
白ねぎは斜めに切り、せん切りにしておく。

2

なすをゆでる

水けを切ったなすを耐熱性の平皿に入れ、サラダ油を
かけて混ぜる。放射状に並べてラップでゆったりおおい、
庫内中央に置く。

自動メニュー 決定 自動7 決定 加熱開始

1度押す 仕上がり 強 ●目安時間
約5~7分

3

あえる

水けを切り、器に盛る。Aをかけ、白髪ねぎを飾る。

●手動のとき→「レンジ」600Wで、約5~7分。

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約65kcal
塩分 約0.7g
なす……………4~5個(400g)
サラダ油……………大さじ1
A「おろしにんにく……………小さじ½
おろししょうが……………小さじ½
しょうゆ……………大さじ1
酢……………大さじ1
砂糖……………小さじ1
白ねぎ……………1本
とうばんじゃん
豆板醬……………適量

【7 ゆで葉果菜】

1

豆腐を水切りする(→ P.162)

2

具を加熱する

にんじんはラップに包み、耐熱性の平皿にのせ、
庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約30~50秒 決定 加熱開始

加熱後、冷水に取る。こんにゃくはラップに包み、
耐熱性の平皿にのせ、庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約30~50秒 決定 加熱開始

ほうれん草は葉と茎を交互に重ねてラップに包み、
耐熱性の平皿にのせ、庫内中央に置く。

自動メニュー 決定 自動7 決定 加熱開始 ●目安時間
約3~4分

加熱後、冷水に取ってアクを抜き、適当な大きさに切る。

3

あえる

いりごまをすり、Aと豆腐を加えてさらにする。
加熱した具をあえる。

●手動のとき→「レンジ」600Wで、約3~4分。

レンジ加熱




材料(4人分)

カロリー(1人分) 約105kcal
塩分 約1.1g
にんじん(せん切り)……………30g
こんにゃく(塩でもみ、せん切り)……………40g
ほうれん草……………300g
いりごま……………大さじ2
絹ごし豆腐……………½丁
A「白みそ……………大さじ1
砂糖……………大さじ2
みりん……………小さじ1
しょうゆ、塩……………各小さじ½

なすのピリカラあえ

ほうれん草の白あえ



ラタトウイユ

野菜・きのこのおかず



材料(4人分)
カロリー(1人分) 約102kcal
塩分 約0.7g
トマト(皮と種を取る)・・・小1個(150g)
ズッキーニ(種を取る)・・・1本(110g)
たまねぎ・・・大½個(150g)
なす・・・½個(100g)
パプリカ・・・1個(150g)
ピーマン・・・3個(90g)
にんにく(みじん切り)・・・1片
オリーブ油・・・大さじ2
塩・・・小さじ½

- 1** **【レンジ】**
下ごしらえをする
トマトは乱切り、ズッキーニは4cmの長さに切る。
たまねぎは20gをみじん切り、残りとその他の野菜は2～3cmの角切りにする。
- 2** **下加熱をする**
深めの耐熱容器に、みじん切りしたたまねぎとにんにく、オリーブ油を入れ、ふたをして庫内中央に置く。
- レンジ** **決定** **600W** **決定** **約2～4分** **決定** 加熱開始
- 茶色に色付くまで加熱する。
さらになすを入れて油をからめ、ふたをして庫内中央に置く。
(油を使って加熱することで、なすを色止めます)
- レンジ** **決定** **600W** **決定** **約1分30秒～2分30秒** **決定** 加熱開始
- 3** **煮る**
加熱した具に塩を入れて混ぜ、残りの材料を加えてよく混ぜる。ふたをして庫内中央に置く。
- レンジ** **決定** **600W** **決定** **約23～28分** **決定** 加熱開始

さつまいもと鶏肉のうま煮



材料(4人分)
カロリー(1人分) 約313kcal
塩分 約0.9g
鶏もも肉(一口大に切る)・・・250g
さつまいも・・・500g
(皮をむき一口大の乱切り)
しょうが(せん切り)・・・1片
A「酒・・・大さじ2
しょうゆ・・・大さじ½
砂糖・・・大さじ1
だし汁・・・1カップ
〔混ぜ合わせておく〕
グリーンピースの水煮・・・適量

- 1** **【レンジ】**
煮込む
深めの耐熱容器に鶏肉とさつまいも、しょうが、Aを入れる。
ふたをして庫内中央に置く。
- レンジ** **決定** **600W** **決定** **約8～9分** **決定** 2秒間押す **仕上がり**
- 150W** **約30分** **決定** 加熱開始
- でき上がったら、グリーンピースを散らす。

- 1** **【レンジ】**
下ごしらえをする
豚バラ肉は一口大に切る。
ごぼうは乱切りにして水につけておく。
にんじん、こんにゃく、ゆでたけのこは小さめの乱切りにする。
干しいたけは、水に戻して4つ切りにする。
深めの耐熱容器に肉とAを入れる。
ふたをして庫内中央に置く。
- レンジ** **決定** **600W** **決定** **約2～4分** **決定** 加熱開始
- 加熱後、よく混ぜる。
- 2** **煮る**
残りの材料を混ぜ、ふたをして庫内中央に置く。
※容器と落としぶたについて➡P.145
- レンジ** **決定** **600W** **決定** **約10～15分** **決定** 2秒間押す **仕上がり**
- 150W** **約18～22分** **決定** 加熱開始

- 1** **【レンジ】**
だしを作る
深めの耐熱容器にAを入れ、ふたなしで庫内中央に置く。
- レンジ** **決定** **600W** **決定** **約1～3分** **決定** 加熱開始
- 2** **煮る**
加熱しただしが熱いうちに、凍ったままのミックス野菜、こんにゃく、厚揚げを入れる。
落としぶたとふたをして庫内中央に置く。
※容器と落としぶたについて➡P.145
- レンジ** **決定** **600W** **決定** **約10～15分** **決定** 2秒間押す **仕上がり**
- 150W** **約19～21分** **決定** 加熱開始
- 彩りに、ゆでたさやえんどうを加えてもよいでしょう。




材料(4人分)
カロリー(1人分) 約280kcal
塩分 約1.2g
豚バラ肉・・・200g
にんじん・・・½本(100g)
ごぼう・・・1本(150g)
こんにゃく・・・½丁(125g)
ゆでたけのこ・・・100g
干しいたけ・・・2～3枚
A「砂糖・・・大さじ2½
しょうゆ、みりん・・・各大さじ2
だし汁・・・1カップ
(顆粒だしの場合は 小さじ½使用
干しいたけの戻し汁と合わせて)
クッキングシート
(または硫酸紙やグラシン紙)



材料(4人分)
カロリー(1人分) 約136kcal
塩分 約1.9g
冷凍ミックス野菜(和風)・・・500g
(にんじん、さといも、たけのこ、生しいたけ)
こんにゃく・・・100g
(厚さ5mmに切り、手綱にする)
厚揚げ(一口大に切る)・・・150g
A「だし汁・・・2カップ
(顆粒だしの場合は 小さじ½使用)
砂糖・・・大さじ3
しょうゆ・・・大さじ3
クッキングシート
(または硫酸紙やグラシン紙)

野菜のうま煮

冷凍和風ミックス野菜の煮物



野菜のチーズソース焼き

レンジ+ヒーター加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約351kcal
塩分 約1.0g

じゃがいも……………大2個
(7mmの輪切り)
にんじん……………½本(100g)
(5mmの輪切り)
ブロッコリー……………½株(70g)
(小房に分ける)
かぼちゃ……………200g
(7mmのくし形切り)
ソーセージ……………4本
塩、こしょう……………少々

チーズソース
ナチュラルチーズ(ピザ用)……………80g
生クリーム……………大さじ5
塩……………少々
ナツメグ……………適量

使用する付属品
グリル皿(中段)



【グリル】

1 野菜をゆでる

じゃがいもとにんじんはさっと水をくぐらせて、耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約7～8分 決定 加熱開始

ブロッコリー、かぼちゃを耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約3分30秒～4分30秒 決定 加熱開始

ソーセージは食べやすい大きさに切る。

2 焼く

耐熱容器に野菜とソーセージを並べ、全体に塩、こしょうをする。
その上によく混ぜ合わせたチーズソースをかけ、グリル皿にのせて中段に入れる。

グリル 決定 両面中段 決定 約15～19分 決定 加熱開始

野菜スープ

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約116kcal
塩分 約1.6g

A「ごぼう(皮をこそげる)……………100g
にんじん……………½本(100g)
大根……………100g
たまねぎ……………¼個(50g)
生しいたけ……………5枚
じゃがいも……………小1個(100g)
鶏もも肉(皮なし)……………150g

B「だし汁……………3カップ
(顆粒昆布だしの場合は 小さじ1使用)
酒……………大さじ2
薄口しょうゆ……………大さじ½

直径約25cmの耐熱ガラス製ボール

【レンジ】

1 下ごしらえをする

Aを1cmの角切りにし、肉はサッと湯通ししておく。

2 加熱する

直径約25cmの耐熱ガラス製ボールにAとBを入れ、ラップをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約14～16分 2秒間押す 仕上がり

150W 約24～26分 決定 加熱開始



【オーブン】

1 下ごしらえをする

パプリカは種を取って縦に4つ切りに、しいたけは石づきを取る。
じゃがいも、さつまいも、たまねぎ、かぼちゃは約1cmの厚さに切る。
よく混ぜ合わせたAに野菜を入れ、全体になじませておく。
(しばらくおいておくと、余分な水分が抜け、野菜の甘みが増します)

2 焼く

野菜を角皿に並べ(パプリカは皮を下にして)、上段に入れる。

オーブン 決定 予熱なし1段 決定 300℃ 決定

約30分 決定 加熱開始

ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約144kcal
塩分 約0.4g

パプリカ(赤・黄)……………各½個(100g)
じゃがいも……………1個(150g)
さつまいも……………小½個(100g)
たまねぎ……………½個(100g)
生しいたけ……………4枚
かぼちゃ……………100g
A「オリーブ油、水……………各大さじ½
塩……………小さじ¼
こしょう……………少々

使用する付属品
角皿(上段)




ポイント!

●長いも、れんこん、白ねぎ、さといもなどは同様の作りかたで焼くことができます
緑色の野菜(ブロッコリーやグリーンアスパラガス)などは、焼き野菜には向きません。

1 焼き野菜を食べよう

手間なく調理できる焼き野菜!

煮るよりも野菜の栄養素も逃げにくくなり、野菜本来の味が楽しめます。
焼くことで甘さが増し、香ばしく仕上がります。
お肉料理の付け合わせなどにしていただくのもよいでしょう。



五目なます

野菜・きのこのおかず



レンジ加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)	約64kcal
塩分	約2.3g

きくらげ …… 中1枚
大根 …… 150g
にんじん …… 50g
きゅうり …… 1本
うすあげ …… ½枚
(熱湯をかけ、せん切り)
塩 …… 少々
A「だし …… 大さじ1
酢 …… 大さじ1½
薄口しょうゆ …… 小さじ2
酒 …… 小さじ2
みりん …… 小さじ2
塩 …… 少々
白ごま …… 適量

【レンジ】

1 下ごしらえをする
きくらげは水洗いして深めの耐熱容器に入れ、水½カップを加える。
ラップをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約30～40秒 決定 加熱開始

加熱後、水けをしぼってせん切りにする。
残りの野菜もすべてせん切りにして、軽く塩をしたあと水けをしぼる。

2 あえる
せん切りにした材料とうすあげを混ぜ、Aであえる。

●季節により、ゆずのせん切りを加えたり、ボリュームのある一品にしたいときは、ゆでたささをほぐして加えるとよいでしょう。

えのきの梅肉あえ



レンジ加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)	約19kcal
塩分	約1.9g

えのきだけ …… 200g
A「梅干し※ …… 中2個
(種を取って裏ごしする)
砂糖 …… 小さじ½
みりん …… 小さじ½
酒 …… 少々
しょうゆ …… 小さじ1
もみのり …… 適量

※ねり梅を使ってもよいでしょう。

【レンジ】

1 加熱する
えのきだけは、根元を切り落として半分の長さに切る。
ほぐして深めの耐熱容器に入れる。
ラップまたはふたをして、庫内中央に置く。

レンジ 決定 800W 決定 約1分30秒～2分30秒 決定 加熱開始

加熱後、水けをきっておく。

2 あえる
別の容器にAを入れて混ぜ、加熱したえのきだけとあえる。
仕上げにもみのりをのせる。

【レンジ】

1 加熱する
野菜と肉を深めの耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約7～9分 決定 加熱開始

2 仕上げる
加熱した野菜・肉を混ぜながらAを加えて混ぜ、ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約30秒～1分 決定 加熱開始

【7 ゆで葉果菜】

1 アスパラガスをゆでる
アスパラガスは、穂先と根元を交互に重ねてラップに包む。耐熱性の平皿にのせ庫内中央に置く。

自動メニュー 決定 自動7 決定 加熱開始 ●目安時間 約2分

2 ベーコンで巻き、加熱する
ゆでたアスパラガスを3等分にし、半分に切ったベーコンで巻いてようじで止める。
耐熱性の平皿にのせ、ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約3分30秒～4分 決定 加熱開始



レンジ加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)	約119kcal
塩分	約0.8g

キャベツ(短冊切り) …… 100g
ピーマン(縦½に切る) …… 2個(60g)
ゆでたけのこ(短冊切り) …… 50g
生しいたけ(せん切り) …… 30g
にんじん(短冊切り) …… 30g
白ねぎ(斜め切り) …… ½本(50g)
もやし …… 50g
しょうが(せん切り) …… 10g
豚薄切り肉 …… 100g
(3cm幅に切る)
A「酒 …… 大さじ1
しょうゆ、ごま油、片栗粉 …… 小さじ2
だしの素 …… 小さじ½
塩、こしょう …… 少々



レンジ加熱


材料(4人分)

カロリー(1人分)	約67kcal
塩分	約0.3g

アスパラガス …… 8本
ベーコン …… 4枚
ようじ …… 8本

中華炒め煮

アスパラ巻き



キャベツのマヨネーズあえ

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約108kcal
塩分 約1.1g

キャベツ(3cm角に切る) ・・・200g
たまねぎ(薄切り) ・・・60g
薄切りハム ・・・40g
(適当な大きさに切る)

ごまマヨネーズ

すりごま(白) ・・・大さじ2
マヨネーズ ・・・大さじ2
薄口しょうゆ ・・・大さじ1

【7 ゆで葉果菜】

1 野菜をゆでる

キャベツとたまねぎは、一緒にラップで包む。
耐熱性の平皿にのせ、庫内中央に置く。

自動メニュー 決定 自動7 決定 加熱開始 ●目安時間 約2分30秒

2 あえる

ゆでた野菜と薄切りハムを合わせ、ごまマヨネーズであえる。

●手動のとき→「レンジ」600Wで、約2分30秒。

じゃがいものファルシー

レンジ+ヒーター加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約306kcal
塩分 約0.8g

じゃがいも ・・・4個(600g)
A「バター ・・・30g
牛乳 ・・・大さじ4
塩、こしょう ・・・少々
B「たまねぎ ・・・½個(70g)
(みじん切り)
ベーコン ・・・2枚(40g)
(1cm幅に切る)
バター ・・・小さじ1
マヨネーズ ・・・大さじ2
ナチュラルチーズ(ピザ用) ・・・30g
パセリ(みじん切り) ・・・適量

使用する付属品

グリル皿(中段)



【グリル】

1 じゃがいもをゆでる

じゃがいもは洗って耐熱性の平皿にのせ、
皿ごとラップして庫内中央に置く。

自動メニュー 決定 自動8 決定 加熱開始 ●目安時間 約15分

加熱後5分蒸らす。

●手動のとき→「レンジ」600Wで、約10～11分。

加熱後、半分に切り、皮を破らないように中身をくり抜く。
熱いうちにつぶし、Aを加えて混ぜておく。

2 具を作って詰める

Bを耐熱容器に入れ、ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 決定 600W 決定 約1分40秒～2分 決定 加熱開始

途中1回かき混ぜる。

つぶしておいたじゃがいもとマヨネーズを加えて
混ぜ合わせ、じゃがいもの型に詰める。

3 焼く

じゃがいもをグリル皿に並べ、チーズとパセリをのせて
中段に入れる。

グリル 決定 両面中段 決定 約14～16分 決定 加熱開始

アドバイス

詰めきれずに余った具は、ポテトサラダにして
食べてもよいでしょう。



【グリル】

1 焼く

ベーコン、生しいたけ以外の野菜を混ぜ合わせ、
グリル皿に敷き、上にベーコンと生しいたけをのせる。
上段に入れる。



グリル 決定 両面上段 決定 約12～15分 決定 加熱開始

焼き上がったら、熱いうちに塩、こしょう、
にんにくチップを混ぜる。



●ポン酢をかけてもおいしく召し上がれます。

レンジ+ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約139kcal
塩分 約2.0g

ベーコン ・・・1パック(約100g)
(1cm幅に切る)
生しいたけ(4つ切り) ・・・6枚
キャベツ(3cm角に切る) ・・・200g
もやし ・・・100g
にんじん ・・・30g
(3cmの薄い短冊切り)
たまねぎ(薄切り) ・・・100g
ピーマン(5mmの輪切り) ・・・2個
にんにくチップ(市販品) ・・・適量
(細かくつぶす)
塩 ・・・小さじ1
こしょう ・・・少々

使用する付属品

グリル皿(上段)



野菜炒め


tsuji

ADVICE [濱本先生のアドバイス]

油を使わずに作れます。
お好みの野菜を切り、グリル皿に並べるだけで
混ぜ合わせる必要もなく簡単に作れます。
驚くほど野菜本来の甘みが味わえます。



焼きおにぎり



冷凍から調理



なめたけの 焼きおにぎり

2人分
OK

レンジ+ヒーター加熱

カロリー(1人分)	約253kcal
塩分	約1.3g

材料(4人分)

あたたかいごはん …… 580g(約1.8合分)
なめたけ …… 60g
しょうゆ …… 大さじ1
ジッパー付き冷凍保存袋 大(28×27cm) …… 1枚
※2人分はすべての材料を半量にする

下ごしらえ

- ごはん、なめたけをそれぞれを8等分にする。
- なめたけをごはんで包み、「焼きおにぎり」と同じ要領で
おにぎりを作り、しょうゆを塗る。→ P.181
- おにぎり全体にしょうゆをはけで塗る。

冷凍する

焼く

「焼きおにぎり」と同じ要領で調理する。
→ P.181

■冷凍しないで焼くときは
→「グリル」両面上段で、約13～16分。

クリームチーズの 焼きおにぎり

2人分
OK

レンジ+ヒーター加熱

カロリー(1人分)	約296kcal
塩分	約1.0g

材料(4人分)

あたたかいごはん …… 580g(約1.8合分)
A「クリームチーズ …… 45g
青じそ(きざむ) …… 3枚
ちりめんじゃこ …… 大さじ3
いりごま …… 小さじ1
しょうゆ …… 小さじ½
(容器に入れ、よくねっておく)
しょうゆ …… 大さじ1
ジッパー付き冷凍保存袋 大(28×27cm) …… 1枚
※2人分はすべての材料を半量にする

下ごしらえ

- ごはん、Aをそれぞれ8等分にする。
- Aをごはんで包み、「焼きおにぎり」と同じ要領で
おにぎりを作る。→ P.181
- おにぎり全体にしょうゆをはけで塗る。

冷凍する

焼く

「焼きおにぎり」と同じ要領で調理する。
→ P.181

■冷凍しないで焼くときは
→「グリル」両面上段で、約13～16分。




下ごしらえ

- 厚さが3cmになるように、おにぎりを8個(1個80g)作る。

ポイント!

おにぎりの厚みをそろえることが
上手に焼き上げるコツです。

- おにぎり全体にたれをはけで塗る。




冷凍する

冷凍保存袋の中でおにぎりがくっつかないようにすき間をあけて並べ、
金属トレーなどにのせて平らに冷凍する。
(「凍ったままグリル」のコツ→ P.193)

焼く

袋からおにぎりを取り出す。
平らな面を下にして図のようにグリル皿に
並べ、上段に入れる。



自動メニュー 決定 自動27 決定 4人分 決定 加熱開始 ●目安時間
約20分

■冷凍しないで焼くときは
→「グリル」両面上段で、約13～16分。

焼きおにぎり

2人分
OK

約 20 分
4人分
加熱時間

冷凍保存は
2～3週間まで

レンジ+ヒーター加熱

カロリー(1人分)	約279kcal
塩分	約1.0g

材料(4人分)

あたたかいごはん …… 640g(約2合分)

たれ

しょうゆ …… 大さじ1½
みりん …… 大さじ½
(混ぜる)

ジッパー付き冷凍保存袋 大 …… 1枚
(28×27cm)

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品

グリル皿(上段)



冷凍から調理

長いもの梅しそ巻き 2人分OK



レンジ+ヒーター加熱

カロリー(1人分)	約311kcal
塩分	約0.9g

材料(4人分)

豚薄切り肉 400g
塩、こしょう 少々
長いもの 240g
青じそ 8枚

A 梅肉 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
みりん 小さじ½
(容器に入れ、混ぜておく)

ジッパー付き冷凍保存袋 大(28×27cm) 1枚

※2人分はすべての材料を半量にする

下ごしらえ

① 長いものは1～1.5cm角の拍子木切りにし、酢水(分量外)につける。
② 青じそ、長いものの水分をふき取り、8等分にする。
③ 肉を8等分し、少しずつずらして敷き詰め、塩、こしょうをする。Aを1本につき小さじ½ずつ塗り、青じそ、長いものをのせて端から巻く。
同様に8本作る。

冷凍する 焼

「肉巻き野菜」と同じ要領で調理する。
→ P.183

■冷凍しないで焼くときは
→ 「グリル」両面上段で、約14～17分。

白ねぎのピリ辛巻き 2人分OK



レンジ+ヒーター加熱

カロリー(1人分)	約289kcal
塩分	約0.6g

材料(4人分)

豚薄切り肉 400g
白ねぎ 1本(100g)
エリンギ 1パック(100g)

たれ
コチュジャン 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
(容器に入れ、混ぜておく)

ジッパー付き冷凍保存袋 大(28×27cm) 1枚

※2人分はすべての材料を半量にする

下ごしらえ

① 白ねぎは横に4等分にし、さらに縦半分に切る。
② エリンギは縦に太めのせん切りにし、8等分にする。
③ 肉を8等分し、少しずつずらして白ねぎより少し長めに広げて敷き詰め、手前にたれを小さじ½ずつ塗る。白ねぎ、エリンギをのせて端から巻く。
同様に8本作る。

冷凍する 焼

「肉巻き野菜」と同じ要領で調理する。
→ P.183

■冷凍しないで焼くときは
→ 「グリル」両面上段で、約14～17分。



下ごしらえ

① グリーンアスパラガスは、半分の長さに切る。にんじんはグリーンアスパラガスの長さに合わせてマッチ棒ほどの太さに切り、8等分する。
② 肉を8等分し、少しずつずらして、グリーンアスパラガスの長さに合わせて敷き詰め、塩、こしょうをする。
③ グリーンアスパラガスとにんじんをのせて端から巻く。
同様に8本作る。

アドバイス

肉巻き野菜の仕上がりの長さは10～12cmが目安です。

冷凍する

冷凍保存袋の中で肉巻き野菜がくっつかないようにすき間をあけて並べ、金属トレーなどにのせて平らに冷凍する。
(「凍ったままグリル」のコツ→ P.193)

焼

袋から肉巻き野菜を取り出す。平らな面を下にして図のようにグリル皿の中央に寄せるように均等に並べ、上段に入れる。

自動メニュー 決定 自動25 決定 4人分 決定 加熱開始

●目安時間 約20分

■冷凍しないで焼くときは
→ 「グリル」両面上段で、約14～17分。

肉巻き野菜 2人分OK

約20分
4人分
加熱時間

冷凍保存は
2～3週間まで

レンジ+ヒーター加熱

カロリー(1人分)	約399kcal
塩分	約1.1g

材料(4人分)

豚バラ薄切り肉 400g
グリーンアスパラガス 8本(約120～160g)(細め)
※太いアスパラガスは4本を縦2つに切る。
にんじん ¼本(50g)
塩、こしょう 少々
ジッパー付き冷凍保存袋 大 1枚(28×27cm)

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品
グリル皿(上段)



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す



さばのにんにくこしょう焼き

さばの 梅風味焼き

2人分
OK

レンジ+ヒーター加熱

カロリー(1人分) 約212kcal
塩分 約1.6g

材料(4人分)

生さば切り身…4切れ(1切れ100g)
たれ
梅肉、しょうゆ…各小さじ1
酒…小さじ1
(容器に入れ、混ぜておく)

ジッパー付き冷凍保存袋 大…1枚
(28×27cm)

※2人分はすべての材料を半量にする

下ごしらえ

皮目に1cm間隔で浅い切り込みを入れる。

冷凍する

- ① 冷凍保存袋にたれを入れる。
さばを入れて密閉し、袋ごと
上下を返しながらさば全体に
たれをなじませる。
- ② 「塩さば」と同じ要領で冷凍する。
→ P.185

焼く

「塩さば」と同じ要領で焼く。→ P.185

■冷凍しないで焼くときは
→ 「グリル」両面上段で、
約12～15分。

さばの 酢じょうゆ焼き

2人分
OK

レンジ+ヒーター加熱

カロリー(1人分) 約221kcal
塩分 約1.4g

材料(4人分)

生さば切り身…4切れ(1切れ100g)
塩…少々
たれ
しょうゆ、酢…各小さじ1
ラー油…小さじ½
ごま油…小さじ1
塩…少々

ジッパー付き冷凍保存袋 大…1枚
(28×27cm)

※2人分はすべての材料を半量にする

下ごしらえ

- ① 皮目に1cm間隔で浅い
切り込みを入れる。
- ② さばの表裏に軽く塩をする。
- ③ 冷凍保存袋にたれを入れ、混ぜる。

冷凍する

- ① たれの入った袋にさばを入れて
密閉し、袋ごと上下を返ながら
さば全体にたれをなじませる。
- ② 「塩さば」と同じ要領で冷凍する。
→ P.185

焼く

「塩さば」と同じ要領で焼く。→ P.185

■冷凍しないで焼くときは
→ 「グリル」両面上段で、
約12～15分。

さばのにんにく こしょう焼き

2人分
OK

レンジ+ヒーター加熱

カロリー(1人分) 約203kcal
塩分 約0.6g

材料(4人分)

生さば切り身…4切れ(1切れ100g)
塩、粗びき黒こしょう…少々
ガーリックパウダー…適量

ジッパー付き冷凍保存袋 大…1枚
(28×27cm)

※2人分はすべての材料を半量にする

下ごしらえ

- ① 皮目に1cm間隔で浅い切り込み
を入れる。
- ② さばの表裏に塩、黒こしょう、
ガーリックパウダーをまぶす。

冷凍する

「塩さば」と同じ
要領で調理する。
→ P.185

焼く

■冷凍しないで焼くときは
→ 「グリル」両面上段で、
約12～15分。



下ごしらえ


さばの皮目に切り込みを入れる。

冷凍する

冷凍保存袋の中で、さばが重ならないように皮目を上にして並べ、
金属トレーなどにのせて平らに冷凍する。
(「凍ったままグリル」のコツ→ P.193)

焼く

袋から塩さばを取り出す。
皮目を上にして図のように
グリル皿の中央に寄せて並べ、
上段に入れる。



自動メニュー 決定 自動24 決定 4人分 決定 加熱開始 ●目安時間
約17分

ポイント!

さばは大きさや厚みにより焼き上がりが変わります。
焼き足りないときは、様子を見ながら追加加熱してください。

■冷凍しないで焼くときは

→ 自動メニュー「19 塩さば・塩ざけ」で焼く(約12分)
手動のときは、「グリル」両面上段で、約12～15分。

塩さば

2人分
OK

約17分
4人分
加熱時間



冷凍保存は
2～3週間まで

レンジ+ヒーター加熱

カロリー(1人分) 約291kcal
塩分 約1.8g

材料(4人分)


塩さば切り身…4切れ(1切れ100g)
ジッパー付き冷凍保存袋 大…1枚
(28×27cm)

※2人分は2切れにする

使用する付属品
グリル皿(上段)



ハンバーグ



冷凍から調理

野菜ハンバーグ 2人分 OK



レンジ+ヒーター加熱

カロリー(1人分) 約293kcal
塩分 約1.2g

材料(4人分)

ひき肉(牛210g / 豚90g)
※牛: 豚=7:3がおいしさのコツ
A たまねぎ 1個(200g)
にんじん 60g
しいたけ 4枚
ピーマン 2個
バター 15g
パン粉 30g
溶き卵 M寸1個分(正味50g)
B トマトケチャップ 大さじ3
ウスターソース 大さじ1
塩、こしょう、少々
ナツメグ 適量
ジッパー付き冷凍保存袋 大(28×27cm) 1枚
※2人分はすべての材料を半量にする

下ごしらえ

- ① Aをみじん切りにし、バターでしっかりいため、冷ましておく。
- ② ボールに肉を入れ、塩、こしょうをしてねばりが出るまでよく混ぜ合わせる。
- ③ ②に野菜、パン粉、溶き卵、Bを加えて混ぜ、ナツメグで味を調える。
- ④ 「ハンバーグ」と同じ要領で成形する。→ P.187

冷凍する

焼 < 「ハンバーグ」と同じ要領で調理する。→ P.187

■冷凍しないで焼くときは
→ 「グリル」両面上段で、約15～18分。

おからハンバーグ 2人分 OK



レンジ+ヒーター加熱

カロリー(1人分) 約270kcal
塩分 約0.3g

材料(4人分)

豚ひき肉 320g
おから 80g
たまねぎ 1個(200g)
バター 15g
溶き卵 M寸1個分(正味50g)
牛乳 大さじ2
塩、こしょう 少々
ナツメグ 適量
ジッパー付き冷凍保存袋 大(28×27cm) 1枚
※2人分はすべての材料を半量にする

下ごしらえ

- ① たまねぎをみじん切りにし、バターで薄茶色になるまでしっかりいため、冷ましておく。
- ② ボールに肉を入れ、塩、こしょうをしてねばりが出るまでよく混ぜ合わせる。
- ③ ②にたまねぎ、おから、溶き卵、牛乳を加えて混ぜ、ナツメグで味を調える。
- ④ 「ハンバーグ」と同じ要領で成形する。→ P.187

冷凍する

焼 < 「ハンバーグ」と同じ要領で調理する。→ P.187

■冷凍しないで焼くときは
→ 「グリル」両面上段で、約15～18分。




ポイント!

ハンバーグの水分が多いと温度が上がりにくく、上手に焼けない場合があります。記載の分量は守りましょう。

下ごしらえ

- ① たまねぎをみじん切りにし、バターで薄茶色になるまでしっかりいため、冷ましておく。
- ② パン粉は牛乳でふやかしておく。
- ③ ボールに肉を入れ、塩、こしょうをしてねばりが出るまでよく混ぜ合わせる。
- ④ ③にたまねぎとパン粉を加えて混ぜ、ナツメグで味を調える。
- ⑤ 生地を4等分にし、約10×12cm、厚さ約1.5cmになるように平らに成形しながら中の空気を抜く。



冷凍する


冷凍保存袋の中でハンバーグがくっつかないようにすき間をあけて並べ、金属トレイなどにのせて平らに冷凍する。
(「凍ったままグリル」のコツ→ P.193)

アドバイス

ハンバーグよりやや大きめのサイズのクッキングシートではさむと形が崩れにくく、冷凍保存袋に入れやすくなります。
また、冷凍したとき霜が付きにくくなります。

焼 <

袋からハンバーグを取り出す。
平らな面を下にして図のようにグリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。



自動メニュー 決定 自動23 決定 4人分 決定 加熱開始

●目安時間 約21分

■冷凍しないで焼くときは
→ P.155参照。

ハンバーグ 2人分 OK



レンジ+ヒーター加熱


カロリー(1人分) 約304kcal
塩分 約0.4g

材料(4人分)

ひき肉(牛280g / 豚120g)
※牛: 豚=7:3がおいしさのコツ
たまねぎ 1個(200g)
バター 15g
パン粉 1/2カップ(25g)
牛乳 大さじ4
塩、こしょう 少々
ナツメグ 適量
ジッパー付き冷凍保存袋 大 1枚(28×27cm)

※2人分はすべての材料を半量にする
※P.155とは、材料の分量が異なっています。
冷凍の場合は、上記の分量で調理してください。

使用する付属品
グリル皿(上段)



冷凍から調理

マリネ風焼き野菜 2人分 OK



レンジ+ヒーター加熱	
カロリー(1人分)	約97kcal
塩分	約0.2g

材料(4人分)

カリフラワー……………1株(260g)
セロリ……………1本(100g)
マッシュルーム(ブラウン)……………8個(70g)
A おろしたまねぎ……………30g
マスタード……………小さじ2
ワインビネガー……………大さじ2
サラダ油……………大さじ2
塩、こしょう……………少々
バジル(乾燥)……………適量
(容器に入れ、混ぜておく)

ジッパー付き冷凍保存袋 大(28×27cm)……………1枚
※2人分はすべての材料を半量にする

下ごしらえ

① カリフラワーは小房に分ける。
② セロリは筋を取って6cmくらいの長さに切る。


冷凍する

① 冷凍保存袋に水分をふき取った野菜とマッシュルームを入れる。Aを入れて密閉し、袋ごと上下を返して全体になじませる。
② 袋の中で野菜が重ならないように並べ、金属トレーなどにのせて平らに冷凍する。
(「凍ったままグリル」のコツ➡ P.193)

焼 ◀

袋から野菜を取り出す。
図のようにグリル皿に並べ、上段に入れる。

■冷凍しないで焼くときは
➡「グリル」両面上段で、約13～16分。



和風焼き野菜 2人分 OK



レンジ+ヒーター加熱	
カロリー(1人分)	約119kcal
塩分	約0.4g

材料(4人分)

れんこん……………240g
長いも……………170g
オクラ……………8本(65g)
塩、こしょう……………少々
A サラダ油……………大さじ1½
しょうゆ……………小さじ1
酢……………小さじ½
(容器に入れ、混ぜておく)

ジッパー付き冷凍保存袋 大(28×27cm)……………1枚
※2人分はすべての材料を半量にする

下ごしらえ

① れんこん、長いもは、皮をむいて厚さ1cmの輪切りにし、酢水(分量外)につけてアクを抜く。

ポイント!

酢水につけておかないと、冷凍中にアクが出て変色します。

② オクラは塩(分量外)を付けてこすり、うぶ毛を取って水洗いする。


冷凍する

① 冷凍保存袋に水分をふき取った野菜を入れ、塩、こしょうをする。Aを入れて密閉し、袋ごと上下を返して全体になじませる。
② 袋の中で野菜が重ならないように並べ、金属トレーなどにのせ平らに冷凍する。
(「凍ったままグリル」のコツ➡ P.193)

焼 ◀

袋から野菜を取り出す。
図のようにグリル皿に並べ、上段に入れる。

■冷凍しないで焼くときは
➡「グリル」両面上段で、約13～16分。



下ごしらえ

① パプリカは種を取って縦4つに切る。
② しいたけは軸の部分を切り取る。
③ さつまいもは皮はむかずに約1cmの厚さに切る。水につけ、アクを抜く。
かぼちゃも皮はむかずに約1cmの厚さに切る。

アドバイス


野菜の厚さ、大きさは守りましょう。
大きさが変わると、うまく焼けない場合があります。

冷凍する

① 冷凍保存袋に水分をふき取った野菜としいたけを入れ、塩、こしょうをする。オリーブ油を入れて密閉し、袋ごと上下を返して全体になじませる。
② 袋の中で野菜が重ならないように並べ、金属トレーなどにのせて平らに冷凍する。
(「凍ったままグリル」のコツ➡ P.193)

焼 ◀

袋から野菜を取り出す。
図のようにグリル皿の中央に並べ、上段に入れる。



自動メニュー 決定 自動26 決定 4人分 決定 加熱開始 目安時間 約19分

■冷凍しないで焼くときは
➡「グリル」両面上段で、約13～16分。

焼き野菜 2人分 OK

約 **19** 分

4人分 加熱時間

冷凍保存は 2～3週間まで

レンジ+ヒーター加熱	
カロリー(1人分)	約123kcal
塩分	約0.2g


材料(4人分)

パプリカ(赤)……………½個(100g)
パプリカ(黄)……………½個(100g)
さつまいも……………小½個(100g)
しいたけ……………4枚
かぼちゃ……………120g
塩、こしょう……………少々
オリーブ油……………大さじ1½

ジッパー付き冷凍保存袋 大……………1枚
(28×27cm)

※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品
グリル皿(上段)



鶏の照り焼き



▲▼◀▶を押してメニューを選び
「スタート／決定」ボタンを押す

冷凍から調理



レモン風味照り焼き



下ごしらえ

- ① 肉の厚い部分に切れ目を入れ、平らにする。
- ② 皮目を上にして、フォークでところどころに穴をあける。
(皮がはじけたり、縮むのを防ぎ、味のしみ込みをよくするため)
- ③ 冷凍保存袋にたれを入れ、混ぜる。

冷凍する

- ① たれの入った袋に肉を入れて密閉し、袋ごと上下を返しながら肉全体にたれをなじませる。
- ② 袋の中で肉が重ならないように皮目を上にして並べ、金属トレイなどにのせて平らに冷凍する。
(「凍ったままグリル」のコツ→ P.193)




アドバイス

味が濃いときはお好みでたれの分量を調整してください。
(しょうゆ：みりんは2：1の割合)

焼く

- ① 給水タンクに満水まで水を入れる。
- ② 袋から肉を取り出す。皮目を上にして図のようにグリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。



自動メニュー 決定 自動22 決定 4人分 決定 加熱開始

●目安時間 約20分

- 冷凍しないで焼くときは
→「グリル」両面上段で、約12～14分。
手動のときは、「グリル」両面上段で、約12～14分。

鶏の照り焼き

2人分 OK

約 20 分

4人分 加熱時間



冷凍保存は 2～3週間まで

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

カロリー(1人分) 約259kcal
塩分 約0.8g

材料(4人分)
鶏もも肉……………2枚(1枚250g)
たれ
しょうゆ……………大さじ2
みりん……………大さじ1
ジッパー付き冷凍保存袋 大 …… 1枚 (28×27cm)
※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品
グリル皿(上段)



レモン風味 照り焼き

2人分 OK

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

カロリー(1人分) 約258kcal
塩分 約0.9g

材料(4人分)
鶏もも肉…………… 2枚(1枚250g)
塩、こしょう……………少々
たれ
レモン汁、しょうゆ …… 各大さじ1
赤とうがらし…………… 1本 (種を取り除き、みじん切り)
にんにく(すりおろす) …… 1片
ジッパー付き冷凍保存袋 大 …… 1枚 (28×27cm)
※2人分はすべての材料を半量にする

下ごしらえ

冷凍する

焼く

「鶏の照り焼き」と同じ要領で調理する。→ P.191

- 冷凍しないで焼くときは
→「グリル」両面上段で、約12～15分。

黒酢 照り焼き

2人分 OK

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

カロリー(1人分) 約263kcal
塩分 約1.1g

材料(4人分)
鶏もも肉…………… 2枚(1枚250g)
塩……………少々
たれ
しょうゆ…………… 小さじ4
みりん…………… 小さじ2
黒酢…………… 小さじ3
ジッパー付き冷凍保存袋 大 …… 1枚 (28×27cm)
※2人分はすべての材料を半量にする

下ごしらえ

冷凍する

焼く

「鶏の照り焼き」と同じ要領で調理する。→ P.191

- 冷凍しないで焼くときは
→「グリル」両面上段で、約12～15分。

ゆずこしょう 照り焼き

2人分 OK

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

カロリー(1人分) 約265kcal
塩分 約1.2g

材料(4人分)
鶏もも肉…………… 2枚(1枚250g)
たれ
しょうゆ…………… 小さじ4
みりん…………… 小さじ2
ゆずこしょう、砂糖 …… 各小さじ1
ジッパー付き冷凍保存袋 大 …… 1枚 (28×27cm)
※2人分はすべての材料を半量にする

下ごしらえ

冷凍する

焼く

「鶏の照り焼き」と同じ要領で調理する。→ P.191

- 冷凍しないで焼くときは
→「グリル」両面上段で、約12～15分。

「凍ったままグリル」レシピに必要な基本の準備を守りましょう。
さらに、コツをつかんで上手に下ごしらえすることでおいしさがアップします!



5 冷凍のしかた

- 各自動メニューの冷凍した状態の写真を参考にする。
- ラップは使用しない。
(食材にからまり、はがせなくなることがあります)
- ふた付きのプラスチック容器などを使っての冷凍は、
表面に霜が付きやすいため、使用しない。
(表面に霜が付きすぎると、うまく焼けません)



6 冷凍は必ず金属トレイなどを使い、平らに冷凍

- 凹凸を防ぐため、必ずトレイなどを使い、平らに冷凍する。
- 完全に凍るまでは立てて冷凍しない。
(冷凍した食材の底面に凹凸ができるとグリル皿に密着しないため、熱が伝わりにくく、うまく焼けません)



7 冷凍保存期間は

2～3週間まで。
(保存期間が長くなると、乾燥(冷凍焼け)し、焼き色が濃くなりすぎるなど、上手に焼けなくなります)

8 焼く前に室温で放置しない

冷凍庫から出したらすぐに焼く。
(室温で放置してから焼くと、焦げすぎることがあります)

「凍ったままグリル」活用グッズ

ジッパー付き冷凍用保存袋 大

サイズ: 28×27cm、原料樹脂: ポリエチレン

- ・冷凍保存袋は、乾燥や冷凍焼けがしにくくなっています。
- ・平らにもしやすく、ジッパーで密封できるため、空気も抜きやすくなっています。

クッキングシート

- ・クッキングシートを使うと保存袋に入れるとき、形がくずれず入れやすくなります。
- ・また、冷凍したとき霜が付きにくくなります。
- ・グリル皿に移して焼くときは、必ず保存袋やクッキングシートを取り除いてグリル皿に並べてください。



知っておきたい



「凍ったままグリル」のコツ

1 食品の準備

本書に掲載されているレシピで下ごしらえした食品を基本としています。
レシピに沿って準備してください。
(市販の冷凍食品は焼けません)



2 冷凍する食品は

- 本書に掲載されているレシピの分量を守る。
(分量が多すぎると火の通りが悪くなったり、少なすぎると焦げたりする場合があります)
- 仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、冷凍の保存状態など)によって異なります。

3 食材の下準備

- 肉、魚の表面の水分はふき取る。
- 本書のレシピに沿って、大きさはそろえ、調味液やたれの分量は必ず守る。
(水分量が焼き加減に影響します)
- アクの強い野菜はアク抜きをする。
例: 水につける・さつまいも
酢水につける・れんこん、長いもなど
- 調味液やたれに漬けたら、すぐに冷凍する。



4 冷凍する前に確認

- 保存袋にメニュー名、冷凍する日付を記載する。
- 保存袋の中で重ねず、すき間をあけて冷凍する。
(食材をくっ付けて冷凍すると、バラバラにできません。
また、くっ付いたまま焼くとうまく焼けません)
- 平らにし、厚みをそろえる。
(厚い物は、火の通りが悪くなりうまく焼けません)
- 保存袋を手で押して空気を抜き、密閉する。
(空気を抜いて、酸化や乾燥を防ぎます)
- 折り曲げて冷凍しない。
(火の通りが悪くなり、生が残る場合があります)
- たれに漬けるメニューは、食材と一緒にたれごと保存袋に入れて冷凍します。

悪い例



「鶏の照り焼き」→ P.190～191



一人分
150 kcal
以下のおかず



- 179 野菜炒め
- 175 焼き野菜
- 173 冷凍和風ミックス野菜の煮物
- 166 野菜ピクルス(3種)
- 165 酢ごぼう
- 138 あじの開き
- 117 茶わん蒸し
- 115 中華風茶わん蒸し
- 114 スパニッシュ・オムレツ
- 112 豆腐の田楽
- 112 おからの炒り煮
- 110 切り干し大根と揚げの煮物
- 109 ひじきとベーコンの煮物




今日はホームパーティー
おもてなし料理



- 174 野菜のチーズソース焼き
- 160 スペアリブ
- 159 ミルフィーユとんかつ
- 154 ローストビーフ
- 150 ローストチキン
- 148 ミートローフ
- 147 手羽元の香味焼き
- 143 塩豚と白菜の簡単蒸し
- 137 たいの姿焼き
- 133 いかの香草焼き
- 129 さけとあさりのハーブ蒸し
- 128 たいの中華蒸し
- 126 ラザーニア
- 125 なすとトマトのグラタン



おうち居酒屋
おつまみ・酒肴



- 171 なすのピリカラあえ
- 167 枝豆
- 166 きゅうりのピリリ漬け
- 164 即席漬け
- 157 串かつ
- 149 串焼き(焼きとり)
- 147 つくねだんご
- 140 ほっけの開き
- 136 ほたて貝の辛子酢みそ
- 131 小あじのサッパリ煮
- 131 かれいの煮つけ
- 130 いわしのしょうが煮
- 112 豆腐の田楽



15分以内できちんとおかず
早わざごはん



- 177 中華炒め煮
- 168 青菜のあえ物
- 167 白菜のあえ物
- 156 牛肉のキムチ炒め
- 142 鶏の酒蒸し
- 136 ツナコーンのごま風味
- 130 えびチリソース
- 129 あさりの酒蒸し
- 118 豚キムチ丼
- 118 なめこ雑炊

簡単!おいしい! 「凍ったままグリル」レシピ (P.180~193)



レシピに沿って材料を
下ごしらえして冷凍保存。
冷凍から、そのまま焼き上げ!



レシピの見かた

●右ページにメインメニューを、左ページにアレンジメニューを掲載しています。



写真

- 盛り付け例です。
- 仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、冷凍の保存状態など)によって異なります。
- 付け合わせ、飾り、ソースなどは一例で、レシピには記載していません。

下ごしらえ

- 肉の厚い部分に切れ目を入れ、平らにする。
- 皮目を上にして、フォークでところどころに穴をあける。
- (皮がはじけたり、縮むのを防ぎ、味のしみ込みをよくするため)
- 冷凍保存袋にたれを入れ、混ぜる。

冷凍する

- たれの入った袋に肉を入れて密閉し、袋ごと上下を返しながら肉全体にたれをなじませる。
- 袋の中で肉が重ならないように皮目を上にして並べ、金通トレーなどにのせて平らに冷凍する。
(「凍ったままグリル」のコツ▶ P.193)

アドバイス

味が濃いときはお好みでたれの分量を調整してください。
(しょうゆ: みりんは2: 1の割合)

焼く

- 給水タンクに満水まで水を入れる。
- 袋から肉を取り出す。皮目を上にして図のようにグリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。

自動メニュー

決定	決定	決定	決定	決定	決定
自動22	決定	4人分	決定	加熱開始	目安時間
約20分					

■冷凍しないで焼くときは
▶自動メニュー「15 鶏の照り焼き」で焼く(約14分)
手動のときは、「グリル」両面上段で、約12~14分。

鶏の照り焼き



レンジ・ヒーター・スチーム加熱
約20分
4人分
加熱時間
冷凍保存は
2~3週間まで

カロリー(1人分)
塩分
約259kcal
約0.8g

材料(4人分)
鶏もも肉.....2枚(1枚250g)
たれ
しょうゆ.....大さじ2
みりん.....大さじ1
ジューサー付き冷凍保存袋 大.....1枚
(28×27cm)
※2人分はすべての材料を半量にする

使用する付属品
グリル皿(中段)

4人分 加熱時間

各自動メニューに4人分の加熱時間の目安を記載しています。
掲載のないメニューは、自動メニューのレシピをご参照ください。

冷凍した状態の写真

- 各自動メニューのいくつかのメニューに掲載しています。
- 掲載のないレシピは、自動メニューのレシピをご参照ください。

冷凍しないで焼くときは

冷凍保存せず焼くときの加熱方法と時間の目安を記載しています。
自動メニューの「22 鶏の照り焼き」、「23 ハンバーグ」、「24 塩さば」、「25 肉巻き野菜」、「26 焼き野菜」、「27 焼きおにぎり」では焼けません。「グリル」両面上段で加熱します。
「グリル」両面上段でも焼けないメニューがあります。あくまでも目安ですので必ず様子を見ながら加熱してください。
(使用上のお願ひ▶ P.13)

P.180~191に掲載されているすべての「凍ったままグリル」レシピは、冷凍した食品が上手に焼き上げられるように考えられたレシピです。
自動メニューの「22 鶏の照り焼き」、「23 ハンバーグ」、「24 塩さば」、「25 肉巻き野菜」、「26 焼き野菜」、「27 焼きおにぎり」で焼く場合には、必ず、「凍ったままグリル」レシピに沿って準備してください。
P.155に「ハンバーグ」が掲載されていますが、凍らせて加熱するレシピと材料の分量・手順が異なります。
冷凍保存せず焼くとき、必ずP.155の「ハンバーグ」の要領で調理してください。

●は「自動メニュー」で作れます。／●は「2人分」も作れます。レシピ中には **2人分 OK** を記載しています。
※赤字のメニューについて(▶ P.196)

15 メニュー

楽しくメイキング ピザ・パン・ジャム・ソース

- 83 クリスピーピザ
- 82 手作りピザ(ソフト生地)
- 81 トマトソース
- 81 ピザのバリエーション(3種)
- 81 トースト
- 80 パン作りのコツ
- 79 バターロール
- 77 あんぱん
- 76 オニオンロール
- 75 山形食パン
- 73 フランスパン
- 70 いちごジャム
- 70 トマトジャム



- 70 にんじんジャム
- 86 カラメルソース
- 126 ホワイトソース
- 129 ラビゴットソース

28 メニュー

幸せいっぱい、大好き スイーツ

- 107 いちごのショートケーキ
- 105 フルーツケーキ
- 104 チーズケーキ
- 103 ロールケーキ
- 102 シフォンケーキ
- 102 抹茶シフォンケーキ
- 102 ココアシフォンケーキ
- 101 チョコレートケーキ
- 100 マドレーヌ
- 99 蒸しケーキ
- 99 抹茶蒸しパン
- 98 いちご大福
- 98 わらびもち
- 97 カステラ
- 95 シュークリーム
- 94 レンジで作るシュー種
- 93 クッキー
- 92 アメリカンクッキー
- 92 アイスボックスクッキー
- 91 アップルパイ
- 89 スナックパイ
- 88 蒸しプリン
- 88 コーヒーフディング
- 87 カスタードフディング
- 86 カラメルソース



- 85 スイートポテト
- 84 カスタードクリーム
- 84 りんごの甘煮

7 メニュー

卵・豆腐の おかず

- 117 茶わん蒸し
- 116 小田巻蒸し
- 115 中華風茶わん蒸し
- 114 スパニッシュ・オムレツ
- 113 豆腐ハンバーグ
- 112 豆腐の田楽
- 112 おからの炒り煮



8 メニュー

豆・乾物の おかず

- 111 五目豆
- 111 黒豆
- 110 金時豆
- 110 切り干し大根と揚げの煮物
- 109 ひじきとベーコンの煮物
- 109 ミネストローネ風豆のスープ
- 108 田作り
- 108 桜えびのふりかけ



18 メニュー

おなか大満足 ごはん・麺・グラタン

- 127 マカロニグラタン
- 126 ラザーニア
- 126 ホワイトソース
- 125 なすとトマトのグラタン
- 124 じゃがいものグラタン
- 124 コーンとハムのドリア
- 123 チキンライス
- 122 焼きそば
- 121 白ごはん
- 121 おかゆ
- 121 いもがゆ
- 121 あずきがゆ
- 120 赤飯



- 120 中華おこわ
- 119 干しえびと干し貝柱のおこわ
- 119 五穀ごはん
- 118 豚キムチ丼
- 118 なめこ雑炊



赤字のメニューは、辻調グループ校の先生方のワンポイントや料理のレベルアップのアドバイスを紹介しています。

(メニュー名の下に  を記載)

●は「自動メニュー」で作れます。／●は「2人分」も作れます。レシピ中には  を記載しています。

20 メニュー

簡単・おいしく 凍った まま グリル

- 191 鶏の照り焼き
- 190 ゆずこしょう照り焼き
- 190 黒酢照り焼き
- 190 レモン風味照り焼き
- 189 焼き野菜
- 188 和風焼き野菜
- 188 マリネ風焼き野菜
- 187 ハンバーグ
- 186 おからハンバーグ
- 186 野菜ハンバーグ
- 185 塩さば
- 184 さばのんにくこしょう焼き
- 184 さばの酢じょうゆ焼き
- 184 さばの梅風味焼き
- 183 肉巻き野菜
- 182 白ねぎのピリ辛巻き
- 182 長いもの梅しそ巻き
- 181 焼きおにぎり
- 180 クリームチーズの焼きおにぎり
- 180 なめたけの焼きおにぎり



38 メニュー

栄養たっぷり 野菜・ きのこの おかず

- 179 野菜炒め
- 178 キャベツのマヨネーズあえ
- 178 じゃがいものファルシー
- 177 中華炒め煮
- 177 アスパラ巻き
- 176 五目なます
- 176 えのきの梅肉あえ
- 175 焼き野菜
- 174 野菜のチーズソース焼き
- 174 野菜スープ
- 173 野菜のうま煮
- 173 冷凍和風ミックス野菜の煮物
- 172 ラタトゥイユ
- 172 さつまいもと鶏肉のうま煮
- 171 なすのピリカラあえ
- 171 ほうれん草の白あえ
- 170 焼きいも
- 170 ふかしいも
- 169 季節の野菜サラダ(4種)
- 168 青菜のあえ物
- 168 さやいんげんのごまみそあえ
- 167 白菜のあえ物
- 167 かぼちゃの煮物
- 167 枝豆
- 166 野菜ピクルス(3種)
- 166 きゅうりのピリリ漬け
- 165 もやしと春菊のごま酢あえ
- 165 酢ごぼう
- 165 酢れんこん
- 164 即席漬け
- 164 五色きんぴら
- 163 オニオングラタンスープ
- 163 野菜のバター蒸し

11 メニュー

アイデア クッキング

- 162 豆腐の水切り
- にんにくの臭み抜き
- めんたいこの解凍
- アイスクリームを
- 食べやすく
- バターを溶かす
- チョコレートを溶かす
- 干しいたけを戻す
- ホットワイン
- ゼラチンを溶かす
- お菓子(せんべい)の乾燥
- めんつゆ

28 メニュー

肉の おかず やっぱり主役は

- 161 焼き豚
- 160 肉巻き野菜
- 160 スペアリブ
- 159 ミルフィーユとんかつ
- 158 とんかつ
- 157 串かつ
- 156 ピリ辛麻婆春雨
- 156 牛肉のキムチ炒め
- 155 ハンバーグ
- 154 ローストビーフ
- 153 鶏の塩焼き
- 152 鶏の照り焼き
- 151 鶏のから揚げ
- 150 ローストチキン
- 149 串焼き(焼きとり)
- 148 ミートローフ
- 147 つくねだんご
- 147 手羽元の香味焼き
- 146 チンジャオロース
- 146 牛肉とセロリのサラダ
- 145 キーマカレー
- ターメリックライスの作りかた
- 144 ささ身とみつばの蒸し物
- 144 肉じゃが
- 143 塩豚と白菜の簡単蒸し
- 塩豚



27 メニュー

毎日食べたい 魚介の おかず

- 141 塩さば
- 141 塩ざけ
- 140 ほっけの開き
- 140 さわらの幽庵焼き
- 139 ぶりの照り焼き
- 138 さんまの塩焼き
- 138 あじの開き
- 137 たいの姿焼き
- 136 ほたて貝の辛子酢みそ
- 136 ツナコーンのごま風味
- 135 いわしのフライ
- 134 エビフライ
- 134 かきフライ
- 133 いかの香草焼き
- 132 白身魚のホイル焼き
- 132 さけとしめじのホイル焼き
- 131 小あじのサッパリ煮
- 131 いわしのサッパリ煮
- 131 さんまのサッパリ煮
- 131 かれの煮つけ
- 130 いわしのしょうが煮
- 130 えびチリソース
- 129 さけとあさりのハーブ蒸し
- ラビゴットソース
- 129 あさりの酒蒸し
- 128 えびと青梗菜の蒸し物
- 128 たいの中華蒸し



142 豚ともやしの蒸し物
142 鶏の酒蒸し

● お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
※本書で記載しているカロリーや塩分の数値は、写真にある付け合わせや飾り物は含みません。
※赤字のメニューについて(➡ P.196)

● は「自動メニュー」で作れます。／● は「2人分」も作れます。レシピ中には  を記載しています。